-weishaupt-

manual

Montage- und Betriebsanleitung



Konformitätserklärung nach ISO/IEC Guide 22

Hersteller: Max Weishaupt GmbH

Anschrift: Max Weishaupt Straße

D-88475 Schwendi

Produkt: Gasbrennwertgerät Typ: WTC 15-A / WTC 25-A

Die oben beschriebenen Produkte sind konform mit Dokument-Nr.:

EN 483, EN 677, EN 50 165, EN 60 335, EN 61 000-6-1, EN 61 000-6-4, LRV 92:2005

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:

GAD 90/396/EWG Gasgeräterichtlinie
LVD 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie
EED 92/42/EWG Wirkungsgradrichtlinie
EMC 89/336/EWG Elektromagnetische
Verträglichkeit

werden diese Produkte wie folgt gekennzeichnet



0063 BM 3092

Das Produkt stimmt überein mit dem bei der benannten Stelle (Notified Body) 0063 geprüften Baumuster.

Schwendi 07.01.2008

ppa. ppa. Dr. Lück Denkinger

Herstellerbescheinigung zur 1. BImSchV

Hiermit wird erklärt, dass der Brennwert-Gaswandheizkessel WTC 15/25 Kompakt den Anforderungen der 1. BImSchV entspricht.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001.

EnEV-Anlagenberechnung

Als Berechnungsgrundlage können die EnEV-Produktkennwerte im Kap. 11 herangezogen werden

| 4 | 4 Ownedle was de Ulassada | _ |
|---|---------------------------|---|
| | 1 Grundlegende Hinweise | / |

2 Sicherheitshinweise 8

| 3 | 3 Te | chnische Beschreibung | 10 |
|---|------|---|----|
| J | | Variantenübersicht | 10 |
| | 3.2 | WTC Ausführung -K | 10 |
| | | 3.2.1 Allgemeine Hinweise | 10 |
| | | 3.2.2 Wichtige Komponenten | 11 |
| | | 3.2.3 Prinzipieller Aufbau | 14 |
| | 3.3 | Weishaupt Aqua Power WAP 115 | 15 |
| | | 3.3.1 Allgemeine Hinweise | 15 |
| | | 3.3.2 Prinzipieller Aufbau WAP 115 | 15 |
| | 3.4 | Weishaupt Aqua Integra WAI 100 | 16 |
| | | 3.4.1 Allgemeine Hinweise | 16 |
| | | 3.4.2 Prinzipieller Aufbau WAI 100 | 16 |
| | 3.5 | Voraussetzungen | 17 |
| | 3.6 | Anforderungen an das Heizungswasser | 18 |
| | | 3.6.1 Zulässige Wasserhärte | 18 |
| | | 3.6.2 Füllwassermenge | 19 |
| | | 3.6.3 Aufbereitung Füll- und Ergänzungswasser | 19 |
| | | | |

| Λ | 4 M | ontage | 20 |
|---|-----|--|----|
| 4 | | Weishaupt Aqua Power WAP 115 | 20 |
| | 4.1 | | 20 |
| | | 4.1.1 Sicherheitshinweise zur Montage | 20 |
| | | 4.1.2 Auslieferung, Transport, Lagerung 4.1.3 Aufstellen des WAP 115 | 21 |
| | | 4.1.4 Trinkwasser-Reduzierblende | 22 |
| | | | 23 |
| | | 4.1.5 Wasserseitiger Anschluss WAP 115 | 23 |
| | 4.0 | 4.1.6 Gasseitiger Anschluss WAP 115 | 26 |
| | 4.2 | | 26 |
| | | 4.2.1 Sicherheitshinweise zur Montage | 26 |
| | | 4.2.2 Auslieferung, Transport, Lagerung 4.2.3 Aufstellen des WAI 100 | 27 |
| | | | 28 |
| | | 4.2.4 Wasserseitiger Anschluss WAI 100 4.2.5 Gasseitiger Anschluss WAI 100 | 30 |
| | 10 | Weishaupt Thermo Condens WTC Ausführung Kompakt | 32 |
| | 4.3 | 4.3.1 Sicherheitshinweise zur Montage | 32 |
| | | | 32 |
| | | 4.3.2 Auslieferung, Transport, Lagerung 4.3.3 Montage WTC auf Speicher | 33 |
| | | 4.3.4 Verrohrung WTC mit Speicher WAP 115 | 34 |
| | | 4.3.5 Verrohrung WTC mit Speicher WAI 100 | 35 |
| | | 4.3.6 Wasserfüllung WTC | 36 |
| | | 4.3.7 Kondensat | 37 |
| | | 4.3.8 Anschluss Abgas | 37 |
| | 4.4 | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 38 |
| | 4.4 | 4.4.1 Kesselexterne Anschlüsse WCM | 39 |
| | | 4.4.2 Elektro-Anschluss WAP 115 | 40 |
| | | 4.4.3 Elektro-Anschluss WAI 110 | 41 |
| | | 4.4.4 Anschluss einer kesselexternen Pumpe | 42 |
| | | 4.4.5 Leistungsfernsteuerung | 42 |
| | | 4.4.0 Leistungsteinsteuerung | 42 |

| 5 | 5.1 Bedienelemente 5.2 Sicherheitshinweise Erstinbetriebnahme 5.3 Dichtigkeitsprüfung mit Luft 5.4 Funktionsprüfung ohne Gas 5.4.1 Automatische Konfiguration 5.4.2 Weiterer Programmablauf 5.5 Inbetriebnahme 5.5.1 Gas-Eingangsdruck bei Nennlast 5.5.2 Stufenlose Leistungseinstellung | 43 44 45 46 46 48 48 50 51 52 |
|----|---|--|
| | | |
| 6 | 6.1 Bedienebenen 6.2 Endanwender-Ebene 6.2.1 Anzeigemodus 6.2.2 Einstellmodus 6.3 Heizungsfachmann-Ebene 6.3.1 Einstieg 6.3.2 Infomodus 6.3.3 Parametriermodus 6.3.4 Fehlerspeicher 6.4 Servicefunktionen über PC-Schnittstelle | 53 53 53 54 55 56 57 61 62 62 |
| | | |
| 7 | 7.1 Konstante Vorlauf-Temperaturregelung 7.2 Außentemperaturabhängige Vorlauftemperaturregelung 7.3 Warmwasserladefunktion mit WAI 100 7.4 Warmwasserladefunktion mit WAP 115 7.5 Besondere Funktionen 7.5.1 Standardregelung der PWM-Pumpe im Heizbetrieb 7.5.2 Regelung der PWM-Pumpe im Warmwasserbetrieb 7.5.3 Pumpensteuerlogik im Heizbetrieb 7.5.4 Frei wählbare Ein- und Ausgänge | 63 64 65 65 66 66 66 67 68 |
| | | |
| 8 | 8 Sicherheits- und Überwachungsfunktionen 8.1 Temperaturüberwachung 8.2 Fühlerüberwachung 8.3 Frostschutzfunktionen Heizung 8.4 Frostschutz Warmwasser | 70 70 70 71 71 |
| | 011 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7. |
| 9 | 9 Ursachen und Beseitigung von Störungen9.1 Ursache und Beseitigung von Störungen am Speicher | 72 76 |
| 10 | 10 Wartung | 77 |
| 10 | 10.1 Sicherheitshinweise zur Wartung 10.2 Checkliste für die Wartung WTC 10.3 Reinigung Brenner und Wärmetauscher 10.4 Wartungsplan Speicher 10.5 Schornsteinfeger-Funktion | 77 78 80 82 83 84 |
| | | |

| 11 | 11 Technische Daten 11.1 Technische Daten WTC 15-A Ausführung Kompakt 11.2 Technische Daten WTC 25-A Ausführung Kompakt 11.3 Technische Daten WAP 115 11.4 Technische Daten WAI 100 11.5 Elektrische Daten 11.6 Zulässige Umgebungsbedingungen der | 85 85 86 87 88 89 |
|----|--|----------------------------------|
| | Gas-Brennwertgeräte und Wassererwärmer 11.7 Auslegung der Abgasanlage 11.8 Abmessungen 11.9 Gewichte | 89 89 90 90 |

| Anhang Umstellung auf Flüssiggas Reduzierung der Heizleistung Wobbe-Tabelle Umrechnungstabelle O2 – CO2 Fühlerkennwerte Kesselinterne Verdrahtung Kundenservice Ersatzteile Stichwortverzeichnis | 91 91 91 92 92 93 94 95 96 |
|--|--|
|--|--|

1 Grundlegende Hinweise

1

Ihr Informationspaket

Das sind die Anwender-Informationen, die dem Gerät beiliegen. Sie finden Antworten auf Ihre Fragen in folgenden Broschüren:

Info für den Anwender:

□ Bedienungshinweise für Betreiber
 WTC 15-A/25-A - Kompakt
 (Diese Hinweise können Sie in der Einstecktasche in der unteren Geräteklappe unterbringen.)

Info für den Installateur:

■ Montage- und Betriebsanleitung WTC 15-A/25-A - Kompakt

Diese Montage- und Betriebsanleitung WTC 15-A/25-A - Kompakt

- ist fester Bestandteil des Geräts und muss ständig am Einsatzort aufbewahrt werden.
- wendet sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal.
- enthält die wichtigsten Hinweise für eine sicherheitsgerechte Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts
- ist von allen Personen zu beachten, die am Gerät arbeiten.

Symbol- und Hinweiserklärung



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen zur Folge haben kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung eine Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes oder Umweltschäden zur Folge haben kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag zur Folge haben kann.

Dieses Symbol kennzeichnet Handlungen, die Sie durchführen sollen.

1. Eine Handlungsabfolge mit mehreren Schritten ist durchnummeriert.

2.

3.

☐ Dieses Symbol fordert Sie zu einer Prüfung auf.

Dieses Symbol kennzeichnet Aufzählungen.

Hinweis auf detaillierte Informationen

Abkürzungen

Tab. Tabelle Kap. Kapitel

Übergabe und Bedienungsanweisung

Der Lieferant der Feuerungsanlage übergibt dem Betreiber der Anlage spätestens mit Abschluß der Montagearbeiten die Bedienungsanweisung mit dem Hinweis, diese im Aufstellungsraum des Wärmeerzeugers aufzubewahren. Auf der Bedienungsanweisung ist die Anschrift und die Rufnummer der nächsten Kundendienststelle einzutragen. Der Betreiber muss darauf hingewiesen werden, daß die Anlage mindestens -einmal im Jahr- durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder durch einen anderen Fachkundigen überprüft werden soll. Um eine regelmäßige Überprüfung sicherzustellen, empfiehlt - weishaupt- einen Wartungsvertrag.

Der Lieferant soll den Betreiber spätestens anläßlich der Übergabe mit der Bedienung der Anlage vertraut machen.

Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personenund Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts
- Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Geräts
- Betreiben des Geräts bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Montage- und Betriebsanleitung
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät
- Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht gemeinsam mit dem Gerät geprüft worden sind
- Veränderungen des Brennraums sind nicht zulässig
- Mangelhafte Überwachung von Geräteteilen, die einem Verschleiß unterliegen
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Höhere Gewalt
- Schäden, die durch Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels entstanden sind
- Nicht geeignete Brennstoffe
- Nicht geeignete Medien
- Mängel in den Versorgungsleitungen
- Keine Verwendung von Weishaupt Originalteilen
- Außerdem sollte enthärtetes Heizmedium keine Verwendung finden, sowie eine Systemtrennung bei nichtdiffussionsdichten Heizkreisen vorliegen.

9 Sicherheitshinweise

Gefahren im Umgang mit dem Gerät

Weishaupt Produkte sind entsprechend den gültigen Normen und Richtlinien und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen am Gerät oder an anderen Sachwerten entstehen.

Um Gefahren zu vermeiden, darf das Gerät nur benutzt werden:

- · für die bestimmungsgemäße Verwendung
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
- unter Beachtung aller Hinweise in der Montage- und Betriebsanleitung
- unter Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Aufstellung in Absprache mit Bezirksschornsteinfegermeister

Gemäß den landesrechtlichen Vorschriften muss die Aufstellung einer Heizungsanlage angezeigt bzw. eine Erlaubnis eingeholt werden.

Nehmen Sie vor der Aufstellung des Brennwertgerätes Rücksprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister über:

- Zuluft- und Abgasführung
- Brennstoffzuführung
- · Kondensat-Einleitung in das Abwassersystem
- Standfläche im Bereich der Reinigungsöffnung nach DIN 18160-Teil 5

Ausbildung des Personals

Nur qualifiziertes Personal darf am Gerät arbeiten. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Einregulierung, Inbetriebnahme und Instandhaltung des Produktes vertraut sind und die zu ihrer Tätigkeit benötigten Qualifikationen besitzen, wie z.B.:

- Ausbildung, Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und elektrische Geräte gemäß den Normen der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung, Unterweisung bzw. Berechtigung, Einrichtungs-, Änderungs- und Unterhaltsarbeiten an Gasanlagen in Gebäuden und Grundstücken auszuführen.

Organisatorische Maßnahmen

- Die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen sind von jedem zu tragen, der an der Anlage arbeitet.
- Alle vorhandenen Sicherheits-Einrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

Informelle Sicherheits-Maßnahmen

- Zusätzlich zur Montage- und Betriebsanleitung sind die länderspezifisch geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten. Insbesondere sind die einschlägigen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften (z.B. EN, DIN, VDE) zu beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind in lesbarem Zustand zu halten.

Sicherheits-Maßnahmen im Normalbetrieb

- Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.
- Mindestens einmal pro Jahr das Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen prüfen.
- Je nach Anlagenbedingungen kann auch eine häufigere Prüfung notwendig sein.

Gefahren durch elektrische Energie

- Vor Beginn der Arbeiten Freischalten, gegen Wiedereinschaltung sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen sowie gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen!
- Arbeiten an der elektrischen Versorgung von einer Elektro-Fachkraft ausführen lassen.
- Die elektrische Ausrüstung des Geräts im Rahmen der Wartung prüfen. Lose Verbindungen und defekte Leitungen sofort beseitigen.
- Sind Arbeiten an spannungsführenden Teilen notwendig, ist die Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 bzw. andere länderspezifische Vorschriften zu beachten und Werkzeuge nach EN 60900 zu verwenden. Eine zweite unterwiesene Person hinzuzuziehen, die notfalls die Spannungsversorgung ausschaltet.

Wartung und Störungsbeseitigung

- Vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durchführen.
- Betreiber vor Beginn der Wartungsarbeiten informieren.
- Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten Gerät spannungsfrei schalten und Hauptschalter gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern, Brennstoffzufuhr unterbrechen.
- Werden bei Wartungs- und Kontrollarbeiten Dichtungsverschraubungen geöffnet, sind bei der Wiedermontage die Dichtflächen gründlich zu säubern und auf einwandfreie Verbindungen zu achten.
 Beschädigte Dichtungen austauschen.
 Dichtheitsprüfung durchführen!
- Flammenüberwachungs-Einrichtungen, Begrenzungs-Einrichtungen, Stellglieder sowie andere Sicherheits-Einrichtungen dürfen nur vom Hersteller oder dessen Beauftragten instandgesetzt werden.
- Gelöste Schraubverbindungen nach dem Wiederverbinden auf festen Sitz kontrollieren.
- Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheits-Einrichtungen auf Funktion pr

 üfen.

Bauliche Veränderungen am Gerät

- Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Gerät vornehmen.
 Alle Umbau-Maßnahmen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung der Max Weishaupt GmbH.
- Geräteteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.
- Es dürfen keine Zusatzkomponenten eingebaut werden, die nicht mit dem Gerät zusammen geprüft worden sind.
- Nur Original Weishaupt Ersatzteile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Reinigung des Geräts und Entsorgung

 Verwendete Stoffe und Materialien sach- und umweltgerecht handhaben und entsorgen.

Allgemeines bei Gasbetrieb

- Bei der Installation einer Gasfeuerungsanlage sind Vorschriften und Richtlinien zu beachten (z.B. DVGW-TRGI, Arbeitsblatt G 600; TRF Band 1 und Band 2, DIN 4756).
- Abhängig von Gasart und Gasqualität muss die Gasversorgung so ausgeführt sein, dass eine Ausscheidung flüssiger Stoffe (z.B. durch Kondensation) vermieden wird. Dies ist besonders bei Flüssiggasanlagen im Bezug auf die Verdampfungstemperatur zu beachten.
- Das für die Errichtung und die Änderung von Gasanlagen verantwortliche Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) hat vor Beginn seiner Arbeit dem Gasversorgungsunternehmen (GVU) über Art und Umfang der geplanten Anlage und der vorgesehenen Baumaßnahme Mitteilung zu machen. Das VIU hat sich beim GVU zu vergewissern, dass die ausreichende Versorgung der Anlage mit Gas sichergestellt ist.
- Einrichtungs-, Änderungs- und Unterhaltungsarbeiten an Gasanlagen in Gebäuden und Grundstücken dürfen außer durch das GVU nur von Installationsunternehmen ausgeführt werden, die eine entsprechende Zulassung durch das GVU haben.
- Die Leitungsanlagen müssen, entsprechend der vorgesehenen Druckstufe, einer Vor- und Hauptprüfung, bzw. der kombinierten Belastungsprobe und Dichtheitsprüfung unterzogen sein (siehe z.B. DVGW-TRGI, Arbeitsblatt G 600).
- Das inerte Gas muss aus der Leitung verdrängt sein, die Leitung muss vollständig entlüftet sein.

Sicherheits-Maßnahmen bei Gasgeruch

- Offenes Feuer und Funkenbildung (z.B. Ein- und Ausschalten von Licht und Elektrogeräten, einschließlich Mobiltelefonen) verhindern.
- · Fenster und Türen öffnen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Hausbewohner warnen und Gebäude verlassen.
- Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen evtl. Gasversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.

Gaseigenschaften

Lassen Sie sich vom Gasverorgungsunternehmen angeben:

- Gasart
- Heizwert im Normzustand in MJ/m³ bzw. kWh/m³
- max. CO₂-Gehalt des Abgases
- Gasanschlussdruck

Rohrgewinde-Verbindungen

 Es dürfen nur Dichtungsmaterialien verwendet werden, die DVGW-geprüft und zugelassen sind.
 Jeweilige Verarbeitungshinweise beachten!

Dichtheitsprüfung

Verbindungsstellen mit schaumbildenden Mitteln oder ähnlichen, die keine Korrosion verursachen, prüfen (siehe DVGW-TRGI, Arbeitsblatt G 600).

| Gasversorgungsunte | ernehmen | |
|------------------------|--------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Datum | Unterschrift | |
| | | |
| Gasart: | | |
| Heizwert Hi: | | kWh/m _n ³ |
| max. CO ₂ : | | % |
| Anschlussdruck: | | mbar |

Gasartumstellung

Der WTC ist für Erdgas und Flüssiggas geprüft. Er ist im Auslieferungszustand auf Erdgas eingestellt. Eine Einstellung auf 2E bzw. 2LL ist nicht notwendig. Die Umstellung von Erd- auf Flüssiggas ist im Anhang beschrieben. Bei Verwendung von Flüssiggas wird der Betrieb von Propan empfohlen.

Eine Umstellung von Erd- auf Flüssiggas oder umgekehrt erfordert eine Kontrolle des O₂-Gehaltes, der Gerätebelastung (Werte siehe Techn. Daten) und die Kennzeichnung auf dem Typenschild.

Außerdem ist eine Kalibrierung erforderlich (Vorgehensweise siehe Kap. 5.5)

| | -weishaupt- |
|-----------------------|------------------|
| Max Weishaupt GmbH | D-88475 Schwendi |
| Nennwärmebelastung (H | eizung) kW |

3 Technische Beschreibung

3.1 Variantenübersicht

Der WTC Ausführung Kompakt wird in 2 Packeinheiten ausgeliefert.

Er besteht wahlweise aus einem Schichtenspeicher (WAP = Weishaupt Aqua Power) oder einem Rohrwendelspeicher (WAI = Weishaupt Aqua Integra) sowie dem Brennwertgerät, das auf den Speicher montiert wird. Beim Brennwertgerät gibt es 2 Leistungsgrößen, 15 kW und 25 kW.

WTC 15-A, Ausf. K:

Lieferbar mit 3-stufiger- oder PWM-Pumpe. Universell einsetzbar mit Schichtenspeicher oder konventionellem Rohrwendelspeicher.

WTC 25-A, Ausf. K:

Lieferbar mit 3-stufiger- oder PWM-Pumpe. Universell einsetzbar mit Schichten-Speicher oder konventionellem Rohrwendelspeicher.

WAP 115:

Schichtenspeicher mit integriertem Plattenwärmeüberträger Wasserinhalt: 115 I

WAI 100:

Konventioneller Rohrwendelspeicher

Wasserinhalt: 100 l

3.2 WTC Ausführung -K

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/25-A Kompakt ist ein Brennwertgerät für gleitend abgesenkten Betrieb ohne untere Temperaturbegrenzung

- für Verwendung in Kombination mit dem Schichtenspeicher WAP 115 oder dem Rohrwendelspeicher WAI 100.
- für die Aufstellung in geschlossenen Räumen (Installationen im Freien sind nicht zulässig).
- zur Beheizung von Warmwasser-Heizkreisen in geschlossenen Systemen.
- für die Abgasführung in Kaminen/Abluftschächten oder direkt über Wand- und Dach-Abgassysteme.
- für die Verbrennungsluftzuführung aus der Raumluft oder mit raumluftunabhängigen Systemen.
- für die Gasfamilien Erdgas E/LL und Flüssiggas B/P.

3.2.1 Allgemeine Hinweise

Kondensatableitung

Das bei der Brennwerttechnik anfallende Kondensat wird über einen im Gerät eingebauten Siphon dem Haus-Abwasser zugeführt. Das ATV-Merkblatt A251 ist zu berücksichtigen.

Verbrennungsluft

Die Verbrennungsluft kann aus dem Aufstellungsraum (raumluftabhängiger Betrieb) oder über ein konzentrisches Rohrsystem (raumluftunabhängiger Betrieb) zugeführt werden.

Abaasführung

Nach Austritt aus dem Wärmetauscher wird das abgekühlte Abgas über einen Abgaskanal aus Polypropylen (PP) zum Geräteaustritt geführt, wo verschiedene weiterführende Installationen mit dem Weishaupt Abgas-Luft-System WAL-PP möglich sind.

Montage- und Betriebsanleitung WAL-PP beachten!

Sicherheitseinrichtungen

Ein integrierter Abgastemperaturbegrenzer (max. 120 °C) und ein Sicherheitstemperaturbegrenzer schalten das Gerät bei Übertemperatur ab.

3.2.2 Wichtige Komponenten


Wärmetauscher

Der Wärmetauscher besteht aus einer korrosionsfesten Aluminium-Gusslegierung durch den das Heizungswasser von unten nach oben strömt.

Der Wärmetauscher ist so ausgelegt, dass das Abgas bei entsprechend niedrigen Systemtemperaturen bis unter den Abgastaupunkt abgekühlt wird. Er ist wasserumspült und besitzt keine zusätzlichen Isolierungen.

Durch die zusätzliche Nutzung der latenten Abgaswärme arbeitet das Gerät mit sehr hohen Wirkungsgraden. Der Wärmetauscher besitzt eine eingebaute Hydraulik mit integriertem Pumpen- und Dreiwegeventilgehäuse.

Funktionsweise Wärmetauscher



Vormisch-Flächenbrenner

Der überhitzungssichere Strahlungsbrenner besteht aus einem hochbelastbaren Metallgewebe (FeCr-Alloy). Die Flammenüberwachung und die Regelung der Gasmenge erfolgt über eine SCOT®-Überwachungselektrode in Verbindung mit der vollelektronischen Gemischregelung und dem Weishaupt Condens Manager (WCM).

Ausführungen mit PEA-Pumpe

Bei Brennwertgeräten mit einer PEA-Pumpe (PWM-Pumpe mit Permanentmagnet-Technik) beträgt der maximale Modulationsbereich der Pumpe in der Werkseinstellung 30 - 60% (WTC 15-A) bzw. 30 - 70% (WTC 25-A). Der Modulationsbereich ist mit Hilfe der Parameter P42 und P43 in der Heizungsfachmannebene einstellbar. Durch diese Pumpe wird der Gerätedurchfluss der Leistung angepasst und die Stromaufnahme reduziert. Die verbleibende Restförderhöhe innerhalb des Modulationsbereiches ist nebenstehendem Diagramm zu entnehmen.

Detaillierte Beschreibung der Regelfunktion siehe Kap. 7.5.


Hinweis:

Nach dem Umschalten in den Warmwasserbetrieb (Ausführung -W) wird die Pumpe für 3 Minuten mit einer Leistung von 40% betrieben. Anschließend steigt die Leistung während der Warmwasserladung auf den in Parameter P45 eingestellten Wert an.

Zur Anpassung der Pumpenleistung werden standardmäßig folgende Parametereinstellungen empfohlen:

| WTC 15-A | WTC 25-A |
|------------|------------|
| □ P42=40 | □ P42=40 |
| □ P43 = 60 | □ P43 = 70 |

Diagramm Restförderhöhe WTC 15-A und WTC 25-A Kompakt mit PEA-Pumpe



Ausführungen mit PWM-Pumpe

Bei Brennwertgeräten mit einer PWM (Puls-Weiten-Modulation) modulierten Heizkreispumpe beträgt der maximale Modulationsbereich der Pumpe in der Werkseinstellung 30 - 60% (WTC 15-A) bzw. 30 - 70% (WTC 25-A). Der Modulationsbereich ist mit Hilfe der Parameter P42 und P43 in der Heizungsfachmannebene einstellbar. Durch diese Pumpe wird der Gerätedurchfluss der Leistung angepasst und die Stromaufnahme reduziert. Die verbleibende Restförderhöhe innerhalb des Modulationsbereiches ist nebenstehendem Diagramm zu entnehmen.

□ Detaillierte Beschreibung der Regelfunktion siehe Kap. 7.5.

Hinweis:

Nach dem Umschalten in den Warmwasserbetrieb (Ausführung -W) wird die Pumpe für 3 Minuten mit einer Leistung von 40% betrieben. Anschließend steigt die Leistung während der Warmwasserladung auf den in Parameter P45 eingestellten Wert an.

Diagramm Restförderhöhe WTC 15-A Kompakt mit PWM-Pumpe





Diagramm Restförderhöhe WTC 25-A Kompakt mit PWM-Pumpe



Ausführungen mit 3-stufiger Pumpe

Bei Brennwertgeräten mit 3-stufiger Pumpe kann die Pumpenstufe manuell an der Pumpe eingestellt werden. Die Auslieferung erfolgt mit Pumpenstufe 2. Zur hydraulischen Auslegung der Anlage ist der Restförderdruck aus dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen. Je nach Anlage kann die Pumpenleistung geändert werden.

Diagramm Restförderhöhe WTC 15-A Kompakt mit 3-stufiger Pumpe





Diagramm Restförderhöhe WTC 25-A Kompakt mit 3-stufiger Pumpe



Ausdehnungsgefäß

Die Tabelle ermöglicht eine Abschätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß (Nenninhalt 18 l) ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird.

Für die Tabelle wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger (z.B. Anlagenhöhe 10 m

 Vordruck 1,0 bar)
- · Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
- Arbeitsdruckdifferenz Sicherheitsventil: 0,5 bar
- Wasservorlage 0,5% des Anlageninhalts bzw. mindestens 3 I

Hinweis:

Nach DIN 4807-2 sind Ausdehnungsgefäße jährlich zu warten. Die bei der Erstinbetriebnahme festgelegten Werte sind bei erneuter Inbetriebnahme wieder herzustellen.

Beispiel:

Mit max. Vorlauftemperatur von 70°C, Anlagenhöhe 7,5 m und Vordurck 0,75 bar ergibt sich ein maximaler Anlageninhalt von ca. 260 l. Wird dieser Anlageninhalt überschritten, ist ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß einzubauen.

Maximal zulässiger Gesamtwasserinhalt der Heizungsanlage mit integriertem Ausdehnungsgefäß 2)

| 0.00 | maximale | Anlagenhöhe | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|
| Größe Ausdehnungsgefäß | Vorlauf- temperatur | 5 Meter 1) | 7,5 Meter | 10 Meter 1) | 12,5 Meter ¹⁾ | 15 Meter 1) |
| 18 Liter | 40 °C | 820 | 700 | 620 | 420 | 300 |
| | 50 °C | 620 | 500 | 410 | 280 | 190 |
| | 60 °C | 440 | 360 | 290 | 190 | 140 |
| | 70 °C | 330 | 260 | 220 | 140 | 100 |
| | 80 °C | 260 | 210 | 170 | 110 | 80 |

Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss entsprechend geändert werden.

2) Es ist eine ausführliche objektbezogene Berechnung erforderlich.

Vollelektronische Gemischregelung

Die WTC 15-A/25-A Kompakt ist mit einer vollelektronischen Gemischregelung ausgerüstet. Hierbei wird in Abhängigkeit des gemessenen Ionisationsstroms die Gasmenge reguliert. Die Regelung der Luftmenge erfolgt über ein drehzahlgeregeltes Gebläse. Grundlage für die Regelung ist nebenstehendes Diagramm. Das Maximum des Ionisationsstromes tritt bei allen Gasarten bei $\lambda = 1,0$ auf. Dieses Maximum wird im Rahmen einer Kalibrierung von Zeit zu Zeit neu ermittelt.

Kalibrierungen werden durchgeführt:

- nach jeder Unterbrechung der Spannungsversorgung
- nach 100 Brennerstunden
- nach 500 Brennerstarts
- nach Auftreten bestimmter Fehler (z.B. F21, W22, ...)
 Das dabei ermittelte Maximum dient zur Berechnung des Soll-Wertes.

Hinweis:


Eine Kalibrierung kann auch manuell ausgelöst werden.

Dies ist notwendig wenn im Rahmen einer Wartung oder Reparatur folgende Teile ausgetauscht wurden:

- Brenner
- SCOT-Elektrode mit Ionisationsleitung
- WCM-Elektronik
- Gasventil

(Vorgehensweise siehe Kap. 5.5)

Diagramm Ionisationsstromregelung






Bei einer Kalibrierung treten kurzfristig (ca. 2 sec.) CO-Emissionen über 1000 ppm auf.

3.2.3 Prinzipieller Aufbau

- 1 Abgasaustritt
- 2 Zulufteintritt
- Ausdehnungsgefäß Druck-Manometer 3
- 4
- LCD-Display 5
- Drehknopf 6
- Eingabetaste Entstörtaste 7
- 8
- Ein-Ausschalter 9
- 10 PC-Anschluss
- 11 Elektroinstallationsbereich
- 12 Elektrokabelschacht
- Heizungsrücklauf 3/4" 13
- 3-Wege-Ventil 14
- Gasrohr 15
- 16 Rücklauf vom Wassererwärmer 3/4"
- 17
- Reinigungsöffnung Siphon Vorlauf zum Wassererwämer 3/4" 18
- Kondensatablaufschlauch 19
- 20
- Vorlauf Heizung 3/4"
 Ablaufschlauch Sicherheitsventil
 Sicherheitsventil Heizung 21
- 22
- 23 Pumpe
- Abgasfühler 24
- Inspektionsöffnung Wärmetauscher 25
- Vollelektronische Gemischaufbereitung Wärmetauscher aus Al Mg Si 26
- 27
- Zündleitung 28
- 29 SCOT-Elektrode
- 30 **Brenner**
- Vorlauffühler 31
- 32 Schnellentlüfter

Prinzipielller Aufbau WTC



3.3 Weishaupt Aqua Power WAP 115

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Weishaupt Aqua Power WAP 115 ist geeignet:

- für den Einsatz in Kombination mit dem Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/25-A Ausführung Kompakt.
- für die Aufstellung in geschlossenen Räumen (Installationen im Freien sind nicht zulässig).
- · für die Erwärmung von Trinkwasser.
- für Heizwasser als primärseitiges Medium.

- mit den max. zulässigen Betriebstemperaturen und Betriebsdrücken (Kap. 11.3)
- für Warmwasser mit einer Mindestleitfähigkeit von 150 μS/cm um die Funktion des Korrosionsschutzes zu gewährleisten.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Max Weishaupt GmbH zulässig.

3.3.1 Allgemeine Hinweise

Wassererwärmerart

- · Wassererwärmer aus hochwertigem Stahl
- Korrosionsgeschützt
- Schichtenspeicher mit integriertem Plattenwärmetauscher aus Edelstahl

Revisionsöffnung

 Reinigungsöffnung für einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten

ACHTUNG

Frostschutz

Bei längerer Abwesenheit sowie Frostgefahr (unter Verzicht auf die eingebaute Frostschutzfunktion des Heizungsreglers) ist der Behälter zu entleeren.

Korrosionsschutz

- Schutz durch hochwertige Emailierung
- Schutz mittels Schutzanode oder Fremdstromanode (Zubehör)




Kalkhaltiges Trinkwasser kann am Plattenwärmetauscher und in der Trinkwasserpumpe des WAP zu entsperechenden Kalkablagerungen führen.

Ab einer Gesamtwasserhärte über 18° dH ist eine Wasser-Enthärtungsanlage in Verbindung mit WAP einzuplanen.

3.3.2 Prinzipieller Aufbau WAP 115

- Absperrarmatur Heizungsrücklauf
- 2 Füll- und Entleereinrichtung Heizung
- 3 Blechverkleidung
- 4 Reduzierblende
- 5 Rücklaufanschluss zum WTC
- 6 Trinkwasserförderpumpe (3-stufig)
- 7 Einschaltfühler B3 (NTC 12kΩ)
- 8 Ausschaltfühler B10 (NTC 5kΩ)
- 9 Verstellbare Füße
- 10 Speicherentleereinrichtung
- 11 Kaltwassereinschichtvorrichtung
- 12 Opferanode
- 13 Revisionsflansch
- 14 Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- 15 Sammelsiphon mit Kondensatablauf
- 16 Warmwassereintritt
- 17 Plattenwärmeüberträger
- 18 Vorlaufanschluss vom WTC
- 19 Absperrarmatur Heizungsvorlauf
- 20 Warmwasser-Regelfühler
- 21 Warmwasseranschluss
- 22 Absperrarmatur Gas
- 23 Kaltwasser- und Zirkulationsanschluss

Prinzipielller Aufbau WAP 115



3.4 Weishaupt Aqua Integra WAI 100

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Weishaupt Aqua Integra WAI 100 ist geeignet:

- für den Einsatz in Kombination mit dem Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/25-A Ausführung Kompakt.
- für die Aufstellung in geschlossenen Räumen (Installationen im Freien sind nicht zulässig).
- für die Erwärmung von Trinkwasser.
- für Heizwasser als primärseitiges Medium.

- mit den max. zulässigen Betriebstemperaturen und Betriebsdrücken (Kap. 11.4)
- für Warmwasser mit einer Mindestleitfähigkeit von 150 µS/cm um die Funktion des Korrosionsschutzes zu gewährleisten.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Max Weishaupt GmbH zulässig.

3.4.1 Allgemeine Hinweise

Wassererwärmerart

- Wassererwärmer aus hochwertigem Stahl
- Korrosionsgeschützt
- Mit Glattrohrwärmetauscher

Korrosionsschutz

- Schutz durch hochwertige Emailierung
- Schutz mittels Schutzanode oder Fremdstromanode (Zubehör)

Revisionsöffnung

Reinigungsöffnung für einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten




Frostschutz

Bei längerer Abwesenheit sowie Frostgefahr (unter Verzicht auf die eingebaute Frostschutzfunktion des Heizungsreglers) ist der Behälter zu entleeren.

3.4.2 Prinzipieller Aufbau WAI 100

- 1 Absperrarmatur Heizungsrücklauf
- 2 Füll- und Entleereinrichtung Heizung
- 3
- Blechverkleidung Isolierung aus PUR-Hartschaum 4
- Warmwasserfühler B3 (NTC 12kΩ) 5
- 6 Verstellbare Füße
- Speicherentleereinrichtung 7
- Kaltwassereinströmvorrichtung 8
- Warmwasserwendel 9
- Revisionsflansch 10
- Opferanode 11
- 12 Sammelsiphon mit Kondensatablauf
- 13 Absperrarmatur Heizungsvorlauf
- 14 Vorlaufanschluss vom WTC
- Warmwasseranschluss 15
- Absperrarmatur Gas 16
- 17 Rücklaufanschluss zum WTC
- Kaltwasseranschluss 18

Prinzipielller Aufbau WAI 100



3.5 Voraussetzungen

Handhabungsvorschriften

Bei Transport und Lagerung des Gerätes ist darauf zu achten, dass folgende Einflüsse unterbleiben:

- mechanische Einwirkungen, wie: Verformungen, Verspannungen, Verkratzen
- Verunreinigungen aller Art, z.B.: Wasser, Öle, Fette, Lösungsmittel, Stäube, Fremdkörper, aggressive Dämpfe usw.
- elektrische Einwirkungen, z.B.: durch elektrostatische Entladungen oder unnatürlich große elektrische Felder, -siehe hierzu DIN EN 100 015 Teil 1 und "Anleitung zur Handhabung elektrostatisch empfindlicher Bauteile" (techn. Information 821005 der Fa. Valvo)
- klimatische Beanspruchungen, wie: Temperaturen außerhalb des Bereiches -10°C...+60°C, Kondensation durch Betauung, rel. Luftfeuchtigkeit über 75% im Jahresmittel.


Wichtig - Gewährleistung beim Kesselaustausch!

Zuluftschächte die zuvor als Schornstein für Feststoffoder Ölfeuerungen genutzt wurden, dürfen nur dann als Zuluftschacht verwendet werden wenn sie absolut sauber sind. Absolut sauber bedeutet, dass weder Staub, Schwefel, Ruß, Schmutz und auch keine diffundierenden Gase aus dem Schachtwerkstoff (z.B. Farbe, Putz, Isolierung) mit angesaugt werden können. Im Zweifelsfall ist die Schachtinnenseite zu versiegeln oder es sind konzentrische Abgasrohre (Zubehör) einzusetzen.

Wird der WTC in ein bestehendes Heizungsnetz integriert, muss sichergestellt sein, dass kein Rost, Schmutz und Schlamm aus dem vorherigen System gespült werden kann. Nicht sauerstoffdiffusionsdichte Kunststoffrohre dürfen nur über einen separaten Wärmetauscher angeschlossen werden, ansonsten führen Ablagerungen zu Schäden und Funktionsbeeinträchtigungen (örtliche Überhitzung, Geräusche o.ä.).

gegebenenfalls Schlammfänger in Rücklauf einbauen

ungehinderte Verbrennungsluft



Anforderungen an den Aufstellraum

Der frost- und feuchtigkeitsfreie Aufstellraum muss den örtlich geltenden Bestimmungen (Feuerungsverordnung, Feuerpolizeiliche Verordnungen) entsprechen. Besondere Anordnungen beachten:

- DVGW-TRGI (Deutschland)
- SVGW-Leitsätze (Schweiz)

Anforderungen an die Verbrennungsluft

Die Verbrennungsluft muss frei sein von aggressiven Stoffen (Halogene, Chloride, Floride usw.) und frei von Verunreinigungen (Staub, Baustoffe, Dämpfe, usw.). Das Gerät sollt nicht betrieben werden, solange im Aufstellraum noch Bauarbeiten durchgeführt werden.

Abgasanschluss an Schornsteinen

Wegen des Wasserdampfgehalts in den Abgasen mit niedrigen Temperaturen und der dadurch bedingten weiteren Kondensation im Schornstein können Brennwertkessel nur an feuchtigkeitsunempfindliche Hausschornsteine angeschlossen werden. Bei der Abgasführung sind die geltenden behördlichen Bestimmungen und die Sondervorschriften der Länder zu beachten:


- (DE) DVGW-TRGI
- (AT) ÖVGW
- (CH) SVGW, VKF-Richtlinien, Ziffer 3.4.8 (Ausgabe 1993)

Baurechtlich zugelassene Abgasleitungen

Die Abgasleitung sollte den gleichen Durchmesser aufweisen wie der Kessel-Abgasstutzen.

- Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister
- unbedingt Abgasleitung-Dichtheitsprüfung durchführen

Abgasleitung



3.6 Anforderungen an das Heizungswasser

Hinweis: In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2035 gelten für das Heizungswasser nachfolgende Anforderungen.

- Unbehandeltes Füll- und Ergänzungswasser muss Trinkwasserqualität haben (farblos, klar, ohne Ablagerungen),
- das Füll- und Ergänzungswasser muss vorfiltriert sein (Porenweite max 25 μm),
- der pH-Wert muss bei 8,5 ± 0,5 liegen,
- es darf kein Sauerstoffeintrag in das Heizungswasser erfolgen (max 0,05 mg/l),
- bei nicht diffusionsdichten Anlagenkomponenten muss das Gerät durch eine Systemtrennung vom Heizkreis abgekoppelt werden.

3.6.1 Zulässige Wasserhärte

Die zulässige Wasserhärte wird im Verhältnis zur Füll- und Ergänzungswassermenge bestimmt.

Aus Diagramm ermitteln, ob Maßnahmen zur Wasseraufbereitung erforderlich sind.


Liegt das Füll- und Ergänzungswasser im Bereich oberhalb der Grenzkurven:

Füll- und Ergänzungswasser aufbereiten.

Liegt das Füll- und Ergänzungswasser im Bereich unterhalb der Grenzkurven, muss nicht aufbereitet werden.


Hinweis: Füll- und Ergänzungswassermenge dokumentieren.

Max. Gesamthärte des Heizungswassers bei WTC 15-A



Füll- und Ergänzungswassermenge [I]

Max. Gesamthärte des Heizungswassers bei WTC 25-A



Füll- und Ergänzungswassermenge [I]

3.6.2 Füllwassermenge

Wenn keine Informationen über die Füllwassermenge vorhanden sind, kann sie mit nachfolgender Tabelle überschlägig abgeschätzt werden. Bei Pufferanlagen muss der Pufferinhalt mit berücksichtigt werden.

| Heizungssystem | Überschlägige Füllwassermenge ⁽¹ | | |
|-----------------------------|---|---------|--|
| | 55/45 °C | 70/55°C | |
| Röhren- und Stahlradiatoren | 37 l/kW | 23 l/kW | |
| Gussradiatoren | 28 l/kW | 18 l/kW | |
| Plattenheizkörper | 15 l/kW | 10 l/kW | |
| Lüftung | 12 l/kW | 8 l/kW | |
| Konvektoren | 10 l/kW | 6 l/kW | |
| Fußbodenheizung | 25 l/kW | 25 l/kW | |

⁽¹ Bezogen auf den Heizwärmebedarf des Gebäudes.

3.6.3 Aufbereitung Füll- und Ergänzungswasser

Entsalzung (wird von Weishaupt empfohlen)

Füll- und Ergänzungswasser vollständig entsalzen (Empfehlung: Mischbettverfahren)

Bei vollentsalztem Heizungswasser darf die Ergänzungswassermenge bis zu 10 % des Anlageninhalts unbehandelt sein. Höhere Ergänzungswassermengen müssen ebenfalls entsalzt werden.

- ₩ pH-Wert (8,5 ± 0,5) des entsalzten Wassers prüfen:
 - nach der Inbetriebnahme,
 - nach ca. 4 Wochen Betrieb,
 - bei der jährlichen Gerätewartung.

PH-Wert des Heizungswasser ggf. durch Zugabe von Trinatriumphosphat anpassen.

Enhärtung (Kationentauscher)



Schaden am Gerät durch erhöhten pH-Wert Korrosionsbildung kann die Anlage beschädigen.

Nach der Enthärtung durch Kationenaustauscher muss aufgrund der Eigenalkalisierung des Heizungswassers der pH-Wert zusätzlich stabilisiert werden.

- Füll- und Ergänzungswasser enthärten.
- PH-Wert stabilisieren.
- pH-Wert (8,5 \pm 0,5) bei der jährlichen Gerätewartung prüfen.

Härtestabilisierung



Schaden am Gerät durch ungeeignete Inhibitoren.

Korrosionsbildung und Ablagerungen können die Anlage beschädigen.

- Nur Inhibitoren verwenden, wenn deren Hersteller folgendes gewährleisten: Die gestellten Anforderungen an das Heizungswasser werden erfüllt, der Wärmetauscher des Geräts wird nicht korrosiv angegriffen, es kommt zu keinner Schlammbildung in der Heizungsanlage.
- Füll- und Ergänzungswasser mit Inhibitoren aufbereiten.
- PH-Wert (8,5 ± 0,5) nach Vorgabe des Herstellers der Inhibitoren prüfen.

4 Montage

4.1 Weishaupt Aqua Power WAP 115

4.1.1 Sicherheitshinweise zur Montage

Anlage spannungslos schalten



Vor Beginn der Montagearbeiten Haupt- und Gefahrenschalter, sowie Netzschalter ausschalten. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen. Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein.

4.1.2 Auslieferung, Transport, Lagerung

Transport

- Nur im Karton mit Palette verschraubt transportieren.
- Transportanweisungen auf Karton beachten.
- Transportgewichte siehe Kapitel 11.9

Lagerung

Beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung (Kap. 11.6)

Verpackung

Der WAP wird auf eine Palette geschraubt, in Karton verpackt geliefert.

Transportverpackung bei stehendem Speicher wie dargestellt entfernen

Lieferumfang

Dem WAP 115 sind folgende Teile lose beigepackt:


- · Verbindungsrohre zwischen WTC und Speicher
- Trinkwasserreduzierblende 6,2 mm für WTC 25
- Dichtungen
- Montageblatt Wassererwärmer

Lieferung prüfen

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Ist die Lieferung unvollständig oder beschädigt, melden Sie dies dem Lieferant.

Hinweis: Sicherungsschrauben zwischen Speicher und Palette entfernen.

Verpackung WAP 115



4.1.3 Aufstellen des WAP 115

In Abstimmung der Geräteabmessungen mit den örtlichen Gegebenheiten den Speicher aufstellen


Hinweis:

Bei der Positionierung ist insbesondere auf den Kondensatablauf und die spätere Installation des Abgassystems zu achten. Je nach Installation der Heizungsleitungen kann ein Wandabstand X erforderlich sein. Bei Leitungsführung nach oben oder bei Unterputzinstallationen ist kein Wandabstand nötig.

Bei Leitungsführung Aufputz nach unten oder zur Seite ist für die Rohrleitungen ein entsprechender Wandabstand einzuhalten.


- Kondensatablauf herstellen
- Speicher mit Hilfe der verstellbaren Aufstellfüße ausrichten.

Abmessungen



Kesselanschlussstück neu Bestell-Nr. 480 000 05 32 2

Speicher aufstellen



Die Einstellfüße sind um 20 mm verstellbar.



4.1.4 Trinkwasser-Reduzierblende


Im Auslieferungszustand ist beim WAP 115 die Reduzierblende mit Durchmesser 4,8 mm für den Betrieb mit WTC 15 eingebaut.

Für den Betrieb mit WTC 25 ist die eingebaute Reduzierblende durch die beigelegte Reduzierblende mit Durchmesser 6,2 mm zu ersetzen.

- Verbindungsrohr ① durch lösen der Überwurfverschraubungen ② und ③ demontieren.
- Reduzierblende 4 entnehmen.
- Überwurfmutter ③ mit eingelegter neuer Reduzierblende ⑤ und zwei Flachdichtungen ⑥ mit Pumpe verschrauben.
- Verbindungsrohr mit Überwurmutter ② an Plattenwärmetauscher montieren.

Hinweis: Reduzierblende muss mit Schrift nach oben eingebaut werden.

Montage Reduzierblende




4.1.5 Wasserseitiger Anschluss WAP 115




Vor Anschluss der Leitungen diese gut durchspülen um Fremdkörper und Verschmutzungen zu entfernen.

- Heizungsvorlauf ① und Heizungsrücklauf ② anschließen.
- Warmwasserleitung ③ und Kaltwasserleitung ④ anschließen. (Hinweise beachten)
- Schlammfänger in Rücklaufleitung 2 einbauen (falls erforderlich).

Hydraulik Anschlüsse WAP 115





- Heizungsvorlauf 3/4 " AG
 Heizungsrücklauf 3/4 " AG
 Warmwasserleitung 3/4 " AG
 Kaltwasserleitung 3/4 " AG


- ⑤ Gasleitung 3/4 "AG⑥ Vorlauf WTC-Speicher
- 7 Rücklauf WTC-Speicher
- Die Einstellfüße sind um 20 mm verstellbar.

Hinweise zum Trinkwasseranschluss

Für den Kaltwasseranschluss sind nach DIN EN 806 die im Anschlussschema dargestellten Armaturen zu installieren.

Hierzu kann die Sicherheitsarmaturengruppe WHI-K 3.0 verwendet werden. Überschreitet der Ruhedruck im Kaltwasserzulauf 75% des Sicherheitsventil-Ansprechdruck, ist ein bauseitiger Druckminderer notwendig.

Schema Kaltwasser



- 1 Mündung der Abblaseleitung
- ② Warmwasser
- (3) Kaltwasser
- (4) Sicherheitsventil
- (5) Absperrventil
- 6 Rückflussverhinderer
- 7 Druckminderer (bauseits wenn erforderlich)
- ® Optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß

4.1.6 Gasseitiger Anschluss WAP 115

Gasleitung an Gaskugelhahn (5) (vgl. Kap. 4.1.5) anschließen

Hinweise zur Montage und Bedienung Gaskugelhahn: Anwendungsbereich

Die Armatur mit eingangsseitig thermischer Armaturensicherung (TAS) ist nach der EG-Gasgeräterichtlinie zugelassen und registriert. (Registrier Nr. CE-0085BM0432). Die Armatur ist für Gase der 1.-2. und 3. Gasfamilie nach G260/1 geeignet.

Anverwandte Regelwerke: 90/396/EWG, DIN-EN 331,

DIN 3586

Typbezeichnung: GAH G2-15-D-TAS-2xG3/4"

Druckstufe: MOP 5 bar
Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Auslösetemperatur: <100°C
Schließzeit: <60s

Thermische Belastbarkeit: 650°C

Einbau / Montage

- Die Montage von Gassicherheitsarmaturen darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Die Kugelhahn TAS Kombination wird grundsätzlich in Offenstellungen geliefert. Der Einbau sollte auch in der Offenstellung erfolgen.
- Die Durchflussrichtung ist mit einem Richtungspfeil gekennzeichnet und muss unbedingt eingehalten werden.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Anforderungen der aktuellen DVGW-TRGI durchgeführt werden.
- Armaturen mit ausgelöster TAS dürfen nicht montiert werden.

- Die Abdichtung erfolgt durch HTB-geprüfte Flachdichtungen Gasfalit (Im Lieferumfang beinhaltet). Es dürfen nur Orginal HTB Gasfalit Dichtungen verwendet werden.
- Die Überwurfmuttern sind mit einem Moment von 20Nm zu befestigen.
- Nach erfolgter Montage sind die Schraubverbindungen fachgerecht auf Dichtheit zu pr
 üfen.
- Armaturen sollen nicht den Spannungen des Leitungssystems ausgesetzt sein, da ansonsten die Funktion negativ beeinträchtigt werden kann.
- Farbanstriche, Isolierungen, Schutzverkleidungen usw. sind unzulässig.

Bedienung

Schließen: 90° Drehung des Betätigungsgriffes im Uhr-

zeigersinn.

Öffnen: Betätigungsgriff nach unten drücken und 90°

gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Stellung des Griffes zeigt die Kugelstellung "Offen / Geschlossen" an.

- Die Armatur darf nur in Offen- oder Geschlossenstellung betrieben werden.
- Zwischenstellungen (Regelfunktion) beschädigen die Kugeldichtungen. Dies kann zu Undichtheit in der Absperrfunktion führen.
- Die Armatur ist vor Umgebungstemperaturen über 80°C (z.B. Sonneneinstrahlung oder Abwärme von Brennern) zu schützen, da die integrierte thermische Armaturensicherung auslösen kann und somit den Durchfluss verschließt. (Auslösetemperatur 95° +/-5K).

Wartung

- · Die Gasabsperrarmatur ist wartungsfrei.
- Die Funktion und Dichtheit ist bei jeder zyklischen Überprüfung der Gasverbrauchseinrichtung zu beurteilen.

Allgemeine Hinweise

- Bei unsachgemäßer Montage und / oder Bedienung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Im Reparaturfall darf die Kugelhahn TAS Kombination nur im Herstellerwerk geöffnet werden.

Gasinstallation nur von anerkannten Fachleuten!

Die Bestimmungen der in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften, sowie die örtlichen Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen sind einzuhalten.

Entlüftung der Gasleitung

Das GVU oder ein Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) sind für die Entlüftung der Gasleitung verantwortlich. Sind Arbeiten an der Gasleitung durchgeführt worden, z.B. Austausch von Leitungsteilen, Armaturen oder Gaszähler, darf eine Neuinbetriebnahme erst dann erfolgen, wenn zuvor eine Entlüftung des betreffenden Anlageteils durch das GVU oder VIU durchgeführt wurde.

Gasfilter

Das GVU gibt Auskunft, ob ein nach den örtlichen Vorschriften zugelassener Gasfilter eingebaut werden muss.

Hinweis:

Auf Grund der vollelektronischen Gemischregelung ist eine Einstellung auf die Gasarten innerhalb einer Gasfamilie nicht notwendig.

Flüssiggas-Sicherheitsventil

Bei Flüssigas-Betrieb unterhalb der Erdgleiche empfiehlt sich ein zusätzliches Sicherheits-Magnetventil in der Gaszuleitung um eine Gasansammlung im Aufstellbereich zu verhindern.

- Anschluss gemäß Steckerbelegung Kap. 4.4.1, Stecker VA (6).
- Parametrierung des Ausganges VA auf Flüssiggas-Sicherheitsventil siehe Heizungsfachmannebene Parameter P14.
- Umstellung der Gasart Erdgas-Flüssiggas siehe Anhang.

Gaskennwerte

Die Gaskennwerte sind beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen zu erfragen. Der Wobbeindex $W_{\rm S}$ ist entsprechend der gültigen Gasgruppe zu kontrollieren. Der Gas-Anschlussdruck muss in folgenden Bereichen liegen:

Erdgas 17...30 mbar


• Flüssiggas 25...57,5 mbar



Bei höheren Gas-Anschlussdrücken ist ein zusätzlicher Gasdruckregler dem WTC vorzuschalten.

Bei geringeren Gasdrücken muss mit dem GVU Rücksprache gehalten werden. Der WTC darf nicht in Betrieb genommen werden.

Sicherheits-Magnetventil





4.2 Weishaupt Aqua Integra WAI 100

4.2.1 Sicherheitshinweise zur Montage

Anlage spannungslos schalten



Vor Beginn der Montagearbeiten Haupt- und Gefahrenschalter, sowie Netzschalter ausschalten. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen. Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein.

4.2.2 Auslieferung, Transport, Lagerung

Transport

- Nur im Karton mit Palette verschraubt transportieren.
- Transportanweisungen auf Karton beachten.
- Transportgewichte siehe Kapitel 11.9

Lagerung

Beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung (Kap. 11.6)

Verpackung

Der WAI wird auf eine Palette geschraubt, in Karton verpackt geliefert.

Transportverpackung bei stehendem Speicher wie dargestellt entfernen

Lieferumfang

Dem WAI 100 sind folgende Teile lose beigepackt:


- Verbindungsrohre zwischen WTC und Speicher
- Dichtungen
- Montageblatt Wassererwärmer

Lieferung prüfen

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Ist die Lieferung unvollständig oder beschädigt, melden Sie dies dem Lieferant.

Hinweis: Sicherungsschrauben zwischen Speicher und Palette entfernen.

Verpackung WAI 100



4.2.3 Aufstellen des WAI 100

In Abstimmung der Geräteabmessungen mit den örtlichen Gegebenheiten den Speicher aufstellen


Hinweis:

Bei der Positionierung ist insbesondere auf den Kondensatablauf und die spätere Installation des Abgassystems zu achten. Je nach Installation der Heizungsleitungen kann ein Wandabstand X erforderlich sein. Bei Leitungsführung nach oben oder bei Unterputzinstallationen ist kein Wandabstand nötig.

Bei Leitungsführung Aufputz nach unten oder zur Seite ist für die Rohrleitungen ein entsprechender Wandabstand einzuhalten.


- Kondensatablauf herstellen
- Speicher mit Hilfe der verstellbaren Aufstellfüße ausrichten.

Abmessungen



Kesselanschlussstück neu Bestell-Nr. 480 000 05 322

Speicher aufstellen



* Die Einstellfüße sind um 20 mm verstellbar.




4.2.4 Wasserseitiger Anschluss WAI 100




Vor Anschluss der Leitungen diese gut durchspülen um Fremdkörper und Verschmutzungen zu entfernen.

- □ Heizungsvorlauf ① und Heizungsrücklauf ② anschließen.
- Warmwasserleitung ③ und Kaltwasserleitung ④ anschließen. (Hinweise beachten)
- Schlammfänger in Rücklaufleitung 2 einbauen (falls erforderlich).

Hydraulik Anschlüsse WAI 100





- 1 Heizungsvorlauf 3/4 " AG
- ② Heizungsrücklauf 3/4 " AG
- Warmwasserleitung 3/4 " AG
 Kaltwasserleitung 3/4 " AG
 Gasleitung 3/4 " AG
 Vorlauf WTC-Speicher


- 7 Rücklauf WTC-Speicher
- Die Einstellfüße sind um 20 mm verstellbar.

Hinweise zum Trinkwasseranschluss

Für den Kaltwasseranschluss sind nach DIN 1988 die im Warmwasser-Anschlussschema dargestellten Armaturen zu installieren.

Hierzu kann die Sicherheitsarmaturengruppe WHI-K 3.0 verwendet werden. Überschreitet der Ruhedruck im Kaltwasserzulauf 80% des Sicherheitsventil-Ansprechdruck, ist ein bauseitiger Druckminderer notwendig.

Schema Kaltwasser



- 1) Mündung der Abblaseleitung
- Warmwasser
- 3 Kaltwasser4 Sicherheitsventil

- 5 Absperrventil
 6 Rückflussverhinderer
 7 Druckminderer (bauseits wenn erforderlich)
- ® Optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß



4.2.5 Gasseitiger Anschluss WAI 100

Gasleitung an Gashahn (5) (vgl. Kap. 4.2.4) anschließen.

Hinweise zur Montage und Bedienung Gaskugelhahn: Anwendungsbereich

Die Armatur mit eingangsseitig thermischer Armaturensicherung (TAS) ist nach der EG-Gasgeräterichtlinie zugelassen und registriert. (Registrier Nr. CE-0085BM0432). Die Armatur ist für Gase der 1.-2. und 3. Gasfamilie nach G260/1 geeignet.

Anverwandte Regelwerke: 90/396/EWG, DIN-EN 331,

DIN 3586

Typbezeichnung: GAH G2-15-D-TAS-2xG3/4"

Druckstufe: MOP 5 bar
Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Auslösetemperatur: <100°C
Schließzeit: <60s

Thermische Belastbarkeit: 650°C

Einbau / Montage

 Die Montage von Gassicherheitsarmaturen darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

- Die Kugelhahn TAS Kombination wird grundsätzlich in Offenstellungen geliefert. Der Einbau sollte auch in der Offenstellung erfolgen.
- Die Durchflussrichtung ist mit einem Richtungspfeil gekennzeichnet und muss unbedingt eingehalten werden.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Anforderungen der aktuellen DVGW-TRGI durchgeführt werden.
- Årmaturen mit ausgelöster TAS dürfen nicht montiert werden.
- Bedienung

Schließen: 90° Drehung des Betätigungsgriffes im Uhr-

zeigersinn.

Öffnen: Betätigungsgriff nach unten drücken und 90°

gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Stellung des Griffes zeigt die Kugelstellung "Offen / Geschlossen" an.

- Die Armatur darf nur in Offen- oder Geschlossenstellung betrieben werden.
- Zwischenstellungen (Regelfunktion) beschädigen die Kugeldichtungen. Dies kann zu Undichtheit in der Absperrfunktion führen.
- Die Armatur ist vor Umgebungstemperaturen über 80°C (z.B. Sonneneinstrahlung oder Abwärme von Brennern) zu schützen, da die integrierte thermische Armaturensicherung auslösen kann und somit den Durchfluss verschließt. (Auslösetemperatur 95° +/-5K).

- Die Abdichtung erfolgt durch HTB-geprüfte Flachdichtungen Gasfalit (Im Lieferumfang beinhaltet). Es dürfen nur Orginal HTB Gasfalit Dichtungen verwendet werden.
- Die Überwurfmuttern sind mit einem Moment von 20Nm zu befestigen.
- Nach erfolgter Montage sind die Schraubverbindungen fachgerecht auf Dichtheit zu pr
 üfen.
- Ärmaturen sollen nicht den Spannungen des Leitungssystems ausgesetzt sein, da ansonsten die Funktion negativ beeinträchtigt werden kann.
- Farbanstriche, Isolierungen, Schutzverkleidungen usw. sind unzulässig.

Wartung

- · Die Gasabsperrarmatur ist wartungsfrei.
- Die Funktion und Dichtheit ist bei jeder zyklischen Überprüfung der Gasverbrauchseinrichtung zu beurteilen.

Allgemeine Hinweise

- Bei unsachgemäßer Montage und / oder Bedienung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Im Reparaturfall darf die Kugelhahn TAS Kombination nur im Herstellerwerk geöffnet werden.

Gasinstallation nur von anerkannten Fachleuten!

Die Bestimmungen der in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften, sowie die örtlichen Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen sind einzuhalten.

Entlüftung der Gasleitung

Das GVU oder ein Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) sind für die Entlüftung der Gasleitung verantwortlich. Sind Arbeiten an der Gasleitung durchgeführt worden, z.B. Austausch von Leitungsteilen, Armaturen oder Gaszähler, darf eine Neuinbetriebnahme erst dann erfolgen, wenn zuvor eine Entlüftung des betreffenden Anlageteils durch das GVU oder VIU durchgeführt wurde.

Gasfilter

Das GVU gibt Auskunft, ob ein nach den örtlichen Vorschriften zugelassener Gasfilter eingebaut werden muss.

Hinweis:

Auf Grund der vollelektronischen Gemischregelung ist eine Einstellung auf die Gasarten innerhalb einer Gasfamilie nicht notwendig.

Flüssiggas-Sicherheitsventil

Bei Flüssigas-Betrieb unterhalb der Erdgleiche empfiehlt sich ein zusätzliches Sicherheits-Magnetventil in der Gaszuleitung um eine Gasansammlung im Aufstellbereich zu verhindern.

- Anschluss gemäß Steckerbelegung Kap. 4.4.1, Stecker MFA (5) oder VA (6).
- Parametrierung des Ausganges MFA oder VA auf Flüssiggas-Sicherheitsventil siehe Heizungsfachmannebene Parameter P13 oder P14.
- Umstellung der Gasart Erdgas-Flüssiggas siehe Anhang.

Gaskennwerte

Die Gaskennwerte sind beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen zu erfragen. Der Wobbeindex $W_{\rm S}$ ist entsprechend der gültigen Gasgruppe zu kontrollieren. Der Gas-Anschlussdruck muss in folgenden Bereichen liegen:

Erdgas 17...30 mbar


Flüssiggas 25...57,5 mbar



Bei höheren Gas-Anschlussdrücken ist ein zusätzlicher Gasdruckregler dem WTC vorzuschalten.

Bei geringeren Gasdrücken muss mit dem GVU Rücksprache gehalten werden. Der WTC darf nicht in Betrieb genommen werden.

Sicherheits-Magnetventil





4.3 Weishaupt Thermo Condens WTC Ausführung Kompakt

4.3.1 Sicherheitshinweise zur Montage

Anlage spannungslos schalten



Vor Beginn der Montagearbeiten Haupt- und Gefahrenschalter, sowie Netzschalter ausschalten. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen. Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein.

Nur gültig für die Schweiz:

Bei der Montage und dem Betrieb von -weishaupt- Gasbrennern in der Schweiz sind die Vorschriften des SVGW und der VKF sowie die örtlichen und kantonalen Verordnungen zu beachten.

Weiterhin ist die EKAS-Richtlinie (Flüssiggasrichtlinie Teil 2) zu berücksichtigen.

4.3.2 Auslieferung, Transport, Lagerung

Transport

- Nur im Karton transportieren.
- Transportanweisungen auf Karton beachten.
- Transportgewichte siehe Kapitel 11.9

Lagerung

Beachten Sie die zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung (Kap. 11.6)

Verpackung

Der WTC wird komplett mit Zubehör in einer stabilen Kartonverpackung geliefert.

Transportverpackung bei stehendem Gerät durch dargestellte Arbeitsschritte entfernen

Lieferumfang


Dem WTC Ausführung -K sind folgende Teile lose beigepackt:

- Montageanleitungen
- Verschlusskappe Siphon

Lieferung prüfen

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Ist die Lieferung unvollständig oder beschädigt, melden Sie dies dem Lieferant.

Verpackung WTC




4.3.3 Montage WTC auf Speicher

- WTC zu ca. 2/3 auf den Speicher aufsetzen. Hierbei das WTC bevorzugt am Bodenblech und am Seitenteil greifen.
- teil greifen.

 WTC auf den Gleitschienen ① nach hinten schieben.


 Die Führungsstifte ② verhindern hierbei ein Herunterfallen des Gerätes.

Montage WTC



WTC mit den beiden Schrauben ③ am Speicher arretieren.

WTC mit Speicher verschrauben






4.3.4 Verrohrung WTC mit Speicher WAP 115

- Absperrhahn Heizungsvorlauf ① und Heizungsrücklauf ② mit Kesselteil verschrauben.
- Gashahn (3) mit Kesselteil verbinden. (Hinweise von Kap.4.1.6 beachten!)

- Verbindungsleitungen Warmwasservorlauf ④ und Warmwasserrücklauf ⑤ montieren
- Reinigungskappe 6 des Kondensatsiphons aufschrauben
- Abblaseschlauch des Sicherheitsventils 7 und Kondensatschlauch des Gerätesiphons 8 in den Sammelsiphon 9 einstecken.


Montage WTC - Speicher WAP 115



4.3.5 Verrohrung WTC mit Speicher WAI 100

- Absperrhahn Heizungsvorlauf (1) und Heizungsrücklauf (2) mit Kesselteil verschrauben.
- Gashahn ③ mit Kesselteil verbinden. (Hinweise von Kap.4.2.5 beachten!)
- Rückschlagklappe 4 im Vorlauf montieren.
- Verbindungsleitungen Warmwasservorlauf (5) und Warmwasserrücklauf (6) montieren
- Reinigungskappe 7 des Kondensatsiphons aufschrauben
- Abblaseschlauch des Sicherheitsventils (8) und Kondensatschlauch des Gerätesiphons (9) in den Sammelsiphon (10) einstecken.

Montage WTC - Speicher WAI 100



4.3.6 Wasserfüllung WTC

Sülen der Heizungsanlage und des Speichers

Vor der Erstinbetriebnahme ist die Heizungsanlage und der Speicher gründlich mit Wasser durchzuspülen, damit Fremdkörper entfernt werden. Schweißperlen, Rost, Zunder, Schlamm usw. können die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

Wasserfüllung Heizungsanlage

Bei der Befüllung der Heizungsanlage sind die Anforderungen an das Heizungswasser zu beachten (vgl. Kap. 3.5).



Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen sowie Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Brennwertgerät führen.

- Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes prüfen
- Dreiwegeventil ① des Brennwertgerätes in Mittelstellung bringen.
- Alle Thermostatventile in der Anlage öffnen.
- Sicherstellen, dass Verschlusskappe ② am Schnellentlüfter geöffnet ist.
- Rückschlagklappe (3) bei WAI aufstellen
- Heizungsanlage über Füllhahn 6 im Heizungsrücklauf langsam befüllen (Mindestanlagendruck > 1,0 bar). Hierbei sind die gültigen Vorschriften zu beachten
- Alle Heizkörper entlüften
- Nach Entlüftung der Anlage Anlagenfülldruck kontrollieren und ggf. Füllvorgang wiederholen
- Dichtstellen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen

Hinweis: Während des Befüllens muss das Brennwert-


gerät sowie zusätzliche separate Pumpen

abgeschaltet sein.


Wasserfüllung Speicher

- Trinkwasserhahn im Haus öffnen
- Speicher über Kaltwasserzulauf füllen
- Nach Entlüftung des Speichers und der Installation Trinkwasserhahn schließen
- Trinkwasserpumpe entlüften (nur bei WAP)


Mittelstellung Dreiwegeventil



Rückschlagklappe auf



Wasserfülllung WTC



4.3.7 Kondensat

Kondensateinleitung in das Abwassersystem


Das Kondensat des WTC erfüllt die Anforderungen die gemäß ATV-Merkblatt A 251 an die Einleitung des Kondensats in das hauseigene Abwassersystem gestellt werden. Eine Neutralisation ist normalerweise nicht erforderlich. Die Einleitung muss gegebenenfalls beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt beantragt werden. Wird der Kessel überwiegend im nicht kondensierenden Bereich betrieben, muss der geräteinterne Siphon immer mit Wasser gefüllt sein. Bei leerem Siphon tritt Abgas aus.

Siphon mit Wasser füllen - evtl. bei Abgasgeruch nachfüllen.



Bei nicht gefülltem Siphon tritt Abgas in den Aufstellraum aus. Bei längerer Stillstandzeit oder Betrieb der Anlage mit hohen Rücklauftemperaturen (>55°C) ist der Füllstand des Siphons zu kontrollieren.

Siphon befüllen



4.3.8 Anschluss Abgas

Baurechtlich zugelassene Abgasleitungen

Der WTC hat an der Oberseite einen konzentrischen Abgasanschluss Ø 125/80. Die Abgase sind über eine temperatur-, korrosionsbeständige und feuchteunempfindliche Abgasleitung abzuführen.

- · in einem senkrechten Schacht
- über Außenwandanschlüsse
- · für Dachheizzentralen mit senkrechter Abgasführung
- Luft-Abgas-Schornstein (LAS)

Die Verbrennungsluft kann zugeführt werden:

- aus dem Aufstellraum (raumluftabhängiger Betrieb)
- durch konzentrische Rohrysteme (raumluftunabhängiger Betrieb)
- durch unverschließbare Zuluftkanäle

Zur Abgas-Ableitung dürfen nur die vom jeweiligen Land zugelassenen und geprüften Abgasanlagen verwendet werden (in Österreich sind die Zulassungen der einzelnen Bundesländer zu beachten).

Das Weishaupt Abgas-Luft-System WAL-PP, siehe Montage- und Betriebsanleitung WAL-PP bietet zugelassene Bausätze und Einzelkomponenten.


Die Abgasleitung muss dicht sein.

Dichtheitsprüfung durchführen.

Hinweis

Wird ein **Kunststoff-**Abgassystem angeschlossen, das für Abgastemperaturen bis 80°C zugelassen ist, muss die maximale Abgastemperatur auf 80°C eingestellt werden. Hierzu Parameter P33 (siehe Kap. 6.3.3) verwenden. Das Weishaupt Abgas-Luft-System WAL-PP ist bis 120°C zugelassen.

Abgasanschluss



- 1 Kesselanschlussstück (Zubehör)
- ② Messstelle im Zuluft-Ringspalt
- (3) Abgasmessstelle



4.4 Elektro-Anschluss

Elektroinstallation nur von anerkannten Fachleuten!



Die Bestimmungen der in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften, sowie die örtlichen Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen sind einzuhalten.

Haupt- und Gefahrenschalter

Der externe Heizungshauptschalter muss mindestens 3 mm Kontaktabstand aufweisen.

- Beide Kontakte in Reihenschaltung verwenden.
- Anschluss gemäß Steckerbelegung, Kap. 4.4.1

Elektro-Anschluss 230V/50 Hz

Das Gas-Brennwertgerät WTC ist anschlussfertig verdrahtet. Für die elektrische Installation ist die Abdeckung des Elektroinstallationsschachtes zu entfernen.

Leitungen von hinten durch die Aussparung in das Gerät einführen.


Den Elektroanschluss nur von Elektro-Fachpersonal durchführen lassen. Änderungen der kesselinternen Verdrahtung sind nicht zulässig.



Beim Anschluss von flexiblen Leitungen sind Aderendhülsen einzusetzen.


Für alle Anschlussleitungen sind zugelassene Mantelleitungen zu verwenden.

Steckerabdeckung



4.4.1 Kesselexterne Anschlüsse WCM

Anschlussplan WCM



Der kesselexterne Anschluss erfolgt im Elektroinstallationsschacht

| Stecker | Nummer/ Farbe | Anschluss | Arbeits- bereich |
|----------------------------------|------------------|--|---|
| Netz, 230V | 1/Schwarz | 230 VAC Versorgungseingang, | |
| 230V | 2/ Grau | 230 VAC Versorgungsausgang, | max. 250 VA |
| H1 | 3/ Türkis | H1 Opto Eingang 230VAC 0,002A, | Funktion konfigurationsabhängig |
| H2 | 4/Rot | H2 Opto Eingang 230VAC 0,002A, | Funktion konfigurationsabhängig |
| MFA, 230V | 5/ Lila | MFA-Relaisausgang: 230 VAC, Warmwasserladepumpe (WAP) | max. 150VA, |
| VA | 6/ Braun | VA-Potenzialfreier Relaisausgang, | 230VAC 8A / DC 60V 5A Funktion konfigurationsabhängig |
| eBUS | 7 /Blau | Anschluss weiterer Regelungskomponenten | WCM - FS, - EM, - KA |
| B11 | 8/ Weiß | Weichenfühler (Variante: P3) ⇒ Kap. 7.5.5 | 099°C |
| B1 | 9/ Grün | Außenfühler Typ QAC 31 (BestNr. 660 186), 600 Ohm | -4050°C |
| N1 | | Leistungsfernsteuerung | 420 mA |
| B3 | 10/Gelb | Speichereinschaltfühler 12kOhm (WAP) Speicherfühler 12kOhm (WAI) | 099°C |
| Zusätzlicher Kabelbaum WAP | B10 B12 | Speicherausschaltfühler 5kOhm (WAP) WW-Regelfühler (Anlegefühler) 5kOhm (WAP) | 099°C 099°C |

Hinweise: •



- Bei dem Anschluss des Kessels an das 230 VAC Leitungsnetz sind nationale Vorschriften zu beachten, so dass ein sicheres Trennen vom Netz gewährleistet ist
- Die Summe der Verbraucherströme an den Steckern 2 und 5 dürfen 2 A Dauerstrom nicht übersteigen.
- Die Funktion der Ein- und Ausgänge H1, H2, MFA und VA ist konfigurationsabhängig (□ Kapitel 7.5.4).
- Kesselinterne Verdrahtung im Anhang.
- Verbraucher anderer Stromkreise (Fremdspannungen) dürfen nicht direkt mit dem VA-Ausgang geschaltet werden.

4.4.2 Elektro-Anschluss WAP 115



Vor Arbeitsbeginn Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.

- 1. Die Haube am WW-Speicher entfernen. Hierzu die Haube nach vorne ziehen und aus den beiden Führungslöchern herausheben
- 2. Deckel des WTC's öffnen.



Deckel des WTC's ist mit einer Schraube gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Sichern Sie nach Montage des Deckels diesen immer mittels der Schraube.

- 3. Abdeckung des Elektroinstallationsbereichs öffnen (siehe Kap. 4.4) und Fühlerleitung B3 durch den Kabelschacht in den Installationsbereich führen.
- 4. Fühlerleitung B3 am Steckplatz 10 des Installationsbereiches einstecken.
- 5. Kabelbaum B10/B12 von unten durch die Öffnung im Installationsschacht ins Kesselinnere führen. Dabei ist die vorhandene Blindtülle in der Öffnung zu entfernen.
- 6. Leiterplattendirektstecker an der kesselinternen Steckerleiste einstecken.

| | Funktion | Position | Art |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| ВЗ | Einschaltfühler WW-Betrieb | Speicher oben | Tauchfühler NTC 12kΩ |
| B10 | Ausschaltfühler WW-Betrieb | Speicher unten | Tauchfühler NTC 5kΩ |
| B12 | WW-Fühler | | Anlegefühler NTC 5kΩ |

7. Anschluss der WW-Ladepumpe Stecker 5 am MFA-Ausgang entfernen und WW-Ladepumpe einstecken.


In der Gerätevariante mit WAP ist der Hinweis:

MFA-Ausgang nicht frei parametrierbar. Die Funktion ist auf die Ansteuerung der Trink-


wasserförderpumpe fixiert.

8. Leistungsstufe an der Trinkwasserförderpumpe auf Stufe II einstellen.

Anschluss Trinkwasserförderpumpe



Anschluss der Temperaturfühler WTC-K WAP 115



4.4.3 Elektro-Anschluss WAI 100




Vor Arbeitsbeginn Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.

- 1. Die Haube am WW-Speicher entfernen. Hierzu die Haube nach vorne ziehen und aus den beiden Führungslöchern herausheben.
- 2. Abdeckung des Elektroinstallationsbereichs öffnen (siehe Kap. 4.4) und Fühlerleitung B3 durch den Kabelschacht in den Installationsbereich führen.
- 3. Fühlerleitung an der Klemme B3 des Installationsbereiches einstecken.

Anschluss des Warmwasserfühlers






4.4.4 Anschluss einer kesselexternen Pumpe

Die kesselexterne Pumpe kann über den Ausgang MFA (nur bei WAI) bzw. VA angesteuert werden. Für die gewünschte Funktion der Pumpe (Heizung, Zirkulation) ist der Parameter P13 bzw. P14 entsprechend zu konfigurieren (siehe Kap. 6.3.3).

Hinweis:

Bei Anschluss einer elektronisch geregelten Pumpe (E-Pumpe) wird der Einsatz des Entstörgliedes (-w- Best.-Nr. 713 404) empfohlen.


Externe Pumpe anschließen



4.4.5 Leistungsfernsteuerung

Die Steuerleitung (4...20 mA) wird polungsunabhängig am Eingang B1/N1 (Stecker 9) angeschlossen. Der WCM erkennt automatisch das Signal und zeigt beim Einschalten im Display die Konfiguration _t _ an. Das anstehende Signal wird als Vorlaufsollwert interpretiert, der parallel zu weiteren Wärmeanforderungen der Heizkreise in die Sollwertbildung einfließt. Dabei entsprechen 4 mA dem unter Paramter P30 eingestellten minimalen Vorlaufsollwert. 20 mA entsprechen dem unter Parameter P31 eingestellten maximalen Vorlaufsollwert. Der Bereich von 4 - 6 mA schaltet das Gerät aus. Wird am Eingang B1/N ein Steuersignal aufgeschaltet, können nur maximal 6 Erweiterungsmodule (Adressen #2 bis #7) installiert werden.

Diagramm



5.1 Bedienelemente

Nach dem Öffnen der Frontklappe stehen vier Bedienelemente zur Verfügung

Drehknopf

Mit ihm werden Werte oder Einstellungen im Sinne der Drehrichtung verändert.

Drehung nach rechts:

- · Werte werden erhöht
- Markierungen werden nach rechts bzw. nach unten verschoben

Drehung nach links:

- Werte werden reduziert
- Markierungen werden nach links bzw. nach oben verschoben

Eingabetaste

Durch dessen Betätigung werden Menüauswahlen getroffen sowie Eingaben bestätigt

Entriegelungstaste (reset) -

Die Entriegelung einer Störung ist durch Druck auf diese Taste möglich.

Liegt keine Störung vor, wird durch Betätigung dieser Taste ein Wiederanlauf der Anlage eingeleitet.


Ein- Ausschalter -

Symbolleiste

Sie erscheint, wenn der Drehknopf gedreht wird.

Bedienelemente







5.2 Sicherheitshinweise Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme der Feuerungsanlage darf nur vom Ersteller, Hersteller oder einem anderen von diesen benannten Fachkundigen durchgeführt werden. Dabei sind alle Regel, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf Ihre Funktion und – soweit Verstellung möglich – auf ihre richtige Einstellung zu prüfen.

Außerdem müssen die ordnungsgemäße Absicherung der Stromkreise und die Maßnahmen für Berührungsschutz von elektrischen Einrichtungen und der gesamten Verdrahtung geprüft werden.

| Checkliste zur Erstinbetriebnahme | | |
|--|------|---|
| Bitte haken Sie die durchgeführten Arbeiten ab und tragen Sie die entsprechenden Messwerte ein. | | |
| Inbetriebnahmeprotokoll Bemerku Messy | | |
| Heizungsanlage gespült, gefüllt und entlüftet (siehe Kap. 4.3.6). | .bar | O₂-Gehalt kontrolliert%O₂ Gasanschlussdruck (Fließdruck) bei Nennleistung bestimmtmbar |
| ② Wassererwärmer und Installation gespült, gefüllt und entlüftet | | Nennleistung ermitteltkW |
| ③ Dichtheitsprüfung der Anlage durchgeführt | | (5) Eingestellte Heizleistung in % der Nennleistung% |
| 4 Heizkörper und Mischer geöffnet.5 Absperrvorrichtung Kaltwasserleitung geöffnet | | © Eingestellte Warmwasserleistung in % der Nennleistung |
| 6 Überprüfung der Funktion des Sicherheitsventils | | Betreiber eingewiesen, Unterlagen übergeben. Bestätigung durch Anlagenbetreiber im Anhang |
| Verbrennungszuluft, Abgaswege kontrolliert. | | ausgefüllt und unterschrieben. |
| Gerätesiphon befüllt | | |
| Kondensatschlauch angeschlossen | | |
| Dichtigkeitsprüfung Gas durchgeführt. | | |
| 11) Automatische Konfiguration abgespeichert (siehe Kap. 5.4.1). | | |
| | | |

5.3 Dichtigkeitsprüfung mit Luft

Zur Dichtigkeitsprüfung müssen Gaskugelhahn und Gaskombiventil geschlossen sein. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Service durchzuführen. Das Ergebnis der Dichtigkeitsprüfung ist im Einsatzbericht zu bescheinigen.

- Verschlussschraube am Messstutzen Pe ca. 1 Umdrehung öffnen.

 Druckmessgerät an Pe anschließen.
- Handpumpe mit T-Verbindung anschließen.


Prüfdruck erzeugen:

- Der Prüfdruck sollte 100 mbar betragen.

 Druckabfall innerhalb 5 Minuten max. 1 mbar.

Zur Lokalisierung von undichten Stellen dürfen nur nicht korrosive Stoffe verwendet werden. Der Gas-Kugelhahn ist in die Dichtheits-Prüfung mit einzubeziehen.

Dichtheitsprüfung





5.4 Funktionsprüfung ohne Gas

5.4.1 Automatische Konfiguration

- Der Gas-Kugelhahn muss geschlossen sein.
- Die elektrische Verdrahtung muss geprüft sein.

 Wasserdruck im Heizungssystem muss vorhanden sein (> 1bar).
- Spannungsversorgung herstellen und Gerät einschalten.

Der Weishaupt Condens Manager (WCM) erkennt automatisch den vorliegenden Kesseltyp und nimmt entsprechend die notwendigen Parametereinstellungen vor. Für die Erkennung sind verantwortlich:

| Gerätetyp | erforderliche Sensoren | Anzeige |
|--------------------------|---|---------|
| WTC-K Ausführung WAI 100 | Anschluss v. Speicherfühler NTC 12k Ω an B3 | I |
| WTC-K Ausführung WAP 115 | Anschluss von Einschaltfühler NTC 12k Ω an B3 Ausschaltfühler NTC 5k Ω an B10 WW-Regelfühler NTC 5k Ω an B12 | P |
| Optionen: | | |
| Kesselinterne PWM-Pumpe | | – –P |
| Aussenfühler | Anschluss QAC 31 an B1 | – A – |
| Temperaturfernsteuerung | 4-20 mA Signal an Steckplatz 9 (B1/N1) | - t - |

WTC am Netzschalter einschalten. In den ersten 10 Sekunden erfolgt die Analyse der angeschlossenen Sensoren und Aktoren.

Die WCM-CPU meldet die erkannte Konfiguration und zeigt diese blinkend an.

Ist ein Puffer- oder Weichenfühler von der WCM-CPU erkannt worden erscheint nach ca. 7 Sekunden anstatt des Kesseltyps die entsprechende Regelungsvariante.


Die erkannte Konfiguration wird ca. 20 Sekunden lang blinkend angezeigt.

Durch Drücken der 🖲 -Taste in diesem Zeitraum wird die Konfiguration gespeichert.


- Wird die Faste nicht gedrückt, erfolgt eine automatische Speicherung nach 24 Stunden. Fällt vorher die Spannung aus, so beginnt der Ablauf von vorne.
- Die Konfiguration kann manuell geändert werden (Beschreibung in Kap. 6.3.3; Parameter P10).
- Die vollständige Erkennung erfolgt nur beim Einschalten des unkonfigurierten Gerätes. Ein konfiguriertes Gerät zeigt nach dem Einschalten die gespeicherte Konfiguration an.

Wird nachträglich z.B. ein Außenfühler angeschlossen, so zeigt der WCM nach Wiedereinschalten die neu gefundene Konfiguration blinkend an. Die weitere Vorgehensweise entspricht der eines unkonfigurierten Gerätes.

Display "Kesseltyp erkannt"



Display "Gerät konfiguriert"



Display "Regelungsvariante"




P3 = Regelung von hydraulischer Weiche (Kap. 7.5.5)

5.4.2 Weiterer Programmablauf


Der weitere Ablauf ist nebenstehendem Ablaufdiagramm zu entnehmen.

Ablaufdiagramm



Das Gerät macht 5 Zündversuche. Nach dem 5. erfolglosen Versuch erscheint im Display die Anzeige F21. Leiten Sie einen Neustart durch das Drücken der reset-Taste ein.

Display



5.5 Inbetriebnahme

Hinweise zum ersten Hochheizen der Anlage

- Die Inbetriebnahme und Ausgasen der Anlage soll sofort nach Anlagenbefüllung erfolgen.
- Beim ersten Hochheizen ist darauf zu achten, dass der maximal mögliche Wasserdurchfluss durch das Brennwertgerät gewährleistet ist. Hierzu sind alle Heizkörperventile vollständig zu öffnen.
- Das Hochheizen soll mit niedrigen Vorlauf-Temperaturen und geringer Leistung erfolgen.
- ☐ Gaskugelhahn öffnen
- ☐ Die elektrische Verdrahtung muss geprüft sein.
- Wasserdruck ist vorhanden, Hähne sind geöffnet, ausreichende Wärmeabnahme ist sichergestellt.

Der WTC ist werkseitig voreingestellt.

Auf Grund seiner vollelektronischen Gemischregelung ist eine Anpassung an unterschiedliche Gase einer Gasfamilie nicht notwendig.

Daher ist bei der Erstinbetriebnahme nur eine Kontrolle der eingestellten Werte notwendig. Die eingestellten Werte können den techn. Daten entnommen werden.

Folgende Kontrollen sind durchzuführen:

 Messen des O₂-Gehaltes (Umrechnungstabelle O₂ – CO₂ siehe Anhang) bei Nennlast und bei Min-Last messen.

| O ₂ -Sollwerte: | Erdgas | Flüssiggas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| WTC 15/25 | $O_2 = 5,5\%$ | $O_2 = 5.8\%$ |

Die Einstellung der Leistung erfolgt wie in Kap. 5.5.2. beschrieben.

Weicht der Wert mehr als \pm 0,6% ab, ist eine Korrektur notwendig.

Leistungsmessung bei Nennlast (siehe Kap. 5.6).

Nennleistung Anpassen

- Mit Parameter P37 kann die Heizleistung prozentual reduziert werden (siehe Kap. 6.3.3).
- Mit Parameter A10 kann die maximale Gebläsedrehzahl erhöht werden (siehe Kap. 6.4.1).
 Um den Parameter A10 einstellen zu können, ist ein PC mit der Software WCM-Diagnose notwendig. (siehe Kap. 6.4)

Nach erfolgter Korrektur Nennleistung und min. Leistung nochmals überprüfen.

Hinweis:


Die eingestellte Leistung darf max. um \pm 5% von der auf dem Typenschild angegebenen Brennerleistung abweichen.

Feinabstimmung des O₂-Wertes


Die Feinabstimmung des O₂-Wertes ist in einen automatischen Funktionsablauf mit 3 Schritten eingebunden. Dieser Ablauf ermöglicht die Verbrennung vor Ort an der Anlage in Verbindung mit den Parametern P39 und P72 zu optimieren.

Vorgehensweise

Parameter 39 in der Heizungsfachmannebene anwählen und durch Drücken der - Taste Eingabemodus aufrufen, das Gerät führt eine Kalibrierung durch (Dauer ca. 60 sec). Durch die Kalibrierung wird ein neuer SCOT®-Basiswert gebildet.




Im Anschluss an die Kalibrierung kann der O₂-Wert verändert werden, wobei der angezeigte Wert annähernd der prozentualen O₂-Korrektur entspricht.
 Durch Drücken der -Taste kann der neue Wert gespeichert werden.





 Danach moduliert der WTC auf die minimale Leistung, wo ggf. Abweichungen im unteren Leistungsbereich durch Verstellung von P72 ausgeglichen werden können.

Die Eingabe erfolgt wie bei P39 als O₂-Korrekturwert.

Hinweis: Nach erfolgter Korrektur mit P39 (Korrektur wirkt auf den gesamten Modulationsbereich) und/oder P72 (Korrektur wirkt auf den Min-Lastbereich von 33–50% Leistung) muss der O₂-Gehalt bei Max.- und Min.-Leistung überprüft werden








Dichtheitsprüfung des Abgassystems

Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise ist eine Dichtheitsprüfung des Abgassystems über eine O₂-Messung im Innenraum des Brennwertgerätes durchzuführen.

- Schlauch ④ über die Messstelle im Zuluft-Ringspalt ② ins Brennwertgerät führen.
- Messstellle im Zuluft-Ringspalt (2) abdichten.
- Messsonde (5) an Schlauch (4) anschließen.
- Deckel des Brennwertgerätes schließen.
- Brennwertgerät in Schornsteinfegereinstellung in Betrieb nehmen und bei 100 % Last O₂-Messung durchführen.

Die Messdauer muss mindestens 5 Min. betragen, der O₂-Gehalt darf dabei den gemessenen Wert der Umgebungsluft um höchstens 0,2% unterschreiten.

Dichtheitsprüfung des Abgassystems



- ① Kesselanschlussstück (Zubehör-Nr. 480 000 06 53 7)
- Messstelle im Zuluft-Ringspalt
- 3 Abgasmessstelle
- (4) Schlauch
- ⑤ Messsonde

5.5.1 Gas-Eingangsdruck bei Nennlast

Druckmessgerät an Messnippel Pe

Der korrekte Gas-Eingangsdruck ist Voraussetzung für die nachfolgenden Messungen.


- Gashahn öffnen.
- Kessel Abdeckung abnehmen.
- Verschlussschraube ① am Messstutzen Pe ca. 1 Umdrehung öffnen.
- Messschlauch von Druckmessgerät aufstecken.
- Nach der Messung Verschlussschraube schließen.

Hinweis: Der Gas-Eingangsdruck muss im gesamten Leistungsbereich innerhalb der vorgegebenen

Werte liegen.

Erdgas 17...30 mbarFlüssiggas 25...57,5 mbar


Gas-Eingangsdruck




5.5.2 Stufenlose Leistungseinstellung

Durch Drehen des Drehknopfes den Auswahlbalken unter das Symbol "Schornsteinfeger" bewegen.

Durch Drücken der Faste in den Schornsteinfegermodus wechseln. Durch die 3 größeren Ziffern wird die momentane Leistung und durch die 2 kleineren Ziffern die aktuelle Kesseltemperatur angezeigt.



Den Drehknopf solange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Leistungseinstellung erreicht ist z.B. 33. Der angezeigte Wert entspricht der aktuellen Brennerleistung (in % der maximalen Brennerleistung).



Hinweis:

- Zum Beenden des Schornsteinfegermodus mit Drehknopf ESC anwählen und mit der Faste bestätigen.
- Wird die Heizleistung in der Heizungsfachmannebene (Parameter P37) reduziert, wird dadurch auch der prozentuale Leistungseinstellbereich entsprechend modifiziert, d.h. da die min. Leistung des Kessels fest vorgegeben ist, erhöht sich dementsprechend der angezeigte prozentuale Wert.

5.6 Leistungsmessung

Die Brennerleistung ist für Nennlast zu ermitteln. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- Gasmenge nach Betriebsvolumen V_B
- Umrechnungsfaktor auf Normvolumen f
- Gasmenge nach Normvolumen V_N
- Brennerleistung Q Br

Betriebsvolumen am Gaszähler V_B

$$\dot{V}_B = \frac{\text{Gasmenge (m}^3)}{\text{MeBzeit (sek.)}} \cdot 3600 = \frac{\text{[}_{}_{}_{}^{}}{\text{[}_{}_{}^{}}] \cdot 3600 = \text{[}_{}_{}^{}\text{]} m^3/h$$

Legende:

 \dot{Q}_{Br} = Brennerleistung in kW

P_{Baro.} = Barometrischer Luftdruck [mbar] nach Tabelle

 $P_{Gas} = Gasdruck am Gaszähler [mbar]$ $t_{Gas} = Gastemperatur am Gaszähler [°C]$

 $H_{i,n}$ = Heizwert [kWh/m³] V_B = Betriebsvolumen [m³/h] V_N = Normvolumen [m³/h]

Nennlast [___] m³/h

= Umrechnungsfaktor Betriebs- /Normvolumen

Nennlast [__] m³/h Min.-Last [__] m³/h

Umrechnungsfaktor auf Normvolumen f

$$f = \frac{P_{Baro.} + P_{Gas}}{1013} \cdot \frac{273}{273 + t_{Gas}} = \frac{\boxed{\boxed{} + \boxed{}}}{1013} \cdot \frac{273}{273 + \boxed{}} = \boxed{\boxed{}}$$

oder Umrechnungsfaktor nach Tabelle

Normvolumen V_N

Nennlast [__] m³/h Min.-Last [__] m³/h

Min.-Last [__] m³/h

Brennerleistung Q_{Br}

Bestimmung des Umrechnungsfaktors f

Luftdruck im Jahresmittel P_{Baro}

| Mittlere geodätische Höhe | von | | 1 | 51 | 101 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| des Versorgungsgebietes | bis | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Luftdruck im Jahresmittel ii N N | mhar | 1016 | 1013 | 1007 | 1001 | 995 | 989 | 983 | 977 | 971 | 965 | 959 | 953 | 947 | 942 | 936 | 930 |

| | | 950 | 956 | 962 | 967 | 973 | 979 | 985 | 991 | 997 | 1003 | 1009 | 1015 | 1021 | 1027 | 1033 | 1036 |
|----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | 0,9378 | 0,9437 | 0,9497 | 0,9546 | 0,9605 | 0,9664 | 0,9724 | 0,9783 | 0,9842 | 0,9901 | 0,9961 | 1,0020 | 1,0079 | 1,0138 | 1,0197 | 1,0227 |
| | 2 | 0,9310 | 0,9369 | 0,9427 | 0,9476 | 0,9535 | 0,9594 | 0,9653 | 0,9712 | 0,9770 | 0,9829 | 0,9888 | 0,9947 | 1,0006 | 1,0064 | 1,0123 | 1,0153 |
| _ | 4 | 0,9243 | 0,9301 | 0,9359 | 0,9408 | 0,9466 | 0,9525 | 0,9583 | 0,9642 | 0,9700 | 0,9758 | 0,9817 | 0,9875 | 0,9933 | 0,9992 | 1,0050 | 1,0079 |
| Ö | 6 | 0,9176 | 0,9234 | 0,9292 | 0,9341 | 0,9399 | 0,9457 | 0,9514 | 0,9572 | 0,9630 | 0,9688 | 0,9746 | 0,9804 | 0,9862 | 0,9920 | 0,9978 | 1,0007 |
| .] | 8 | 0,9111 | 0,9169 | 0,9226 | 0,9274 | 0,9332 | 0,9389 | 0,9447 | 0,9504 | 0,9562 | 0,9619 | 0,9677 | 0,9734 | 0,9792 | 0,9850 | 0,9907 | 0,9936 |
| $t_{\scriptscriptstyle G}$ | 10 | 0,9047 | 0,9104 | 0,9161 | 0,9209 | 0,9266 | 0,9323 | 0,9380 | 0,9437 | 0,9494 | 0,9551 | 0,9609 | 0,9666 | 0,9723 | 0,9780 | 0,9837 | 0,9866 |
| Ξ̈́ | 12 | 0,8983 | 0,9040 | 0,9097 | 0,9144 | 0,9201 | 0,9257 | 0,9314 | 0,9371 | 0,9428 | 0,9484 | 0,9541 | 0,9598 | 0,9655 | 0,9711 | 0,9768 | 0,9796 |
| rat | 14 | 0,8921 | 0,8977 | 0,9033 | 0,9080 | 0,9137 | 0,9193 | 0,9249 | 0,9306 | 0,9362 | 0,9418 | 0,9475 | 0,9531 | 0,9587 | 0,9644 | 0,9700 | 0,9728 |
| ьф | 16 | 0,8859 | 0,8915 | 0,8971 | 0,9017 | 0,9073 | 0,9129 | 0,9185 | 0,9241 | 0,9297 | 0,9353 | 0,9409 | 0,9465 | 0,9521 | 0,9577 | 0,9633 | 0,9661 |
| eπ | 18 | 0,8798 | 0,8854 | 0,8909 | 0,8955 | 0,9011 | 0,9067 | 0,9122 | 0,9178 | 0,9233 | 0,9289 | 0,9344 | 0,9400 | 0,9456 | 0,9511 | 0,9567 | 0,9594 |
| ast | 20 | 0,8738 | 0,8793 | 0,8848 | 0,8894 | 0,8949 | 0,9005 | 0,9060 | 0,9115 | 0,9170 | 0,9225 | 0,9281 | 0,9336 | 0,9391 | 0,9446 | 0,9501 | 0,9529 |
| Ű | 22 | 0,8679 | 0,8734 | 0,8788 | 0,8834 | 0,8889 | 0,8944 | 0,8998 | 0,9053 | 0,9108 | 0,9163 | 0,9218 | 0,9273 | 0,9327 | 0,9382 | 0,9437 | 0,9464 |
| Ţ | 24 | 0,8620 | 0,8675 | 0,8729 | 0,8775 | 0,8829 | 0,8883 | 0,8938 | 0,8992 | 0,9047 | 0,9101 | 0,9156 | 0,9210 | 0,9265 | 0,9319 | 0,9373 | 0,9401 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 mbar = 1 hPa = 10,20 mm WS

1 mm WS = 0.0981 mbar = 0.0981 hPa

Hinweis: Die Heiz- und die Brauchwasserleistung

lassen sich reduzieren.

Vorgehensweise siehe Kap. 6.3.3

6.1 Bedienebenen

Die Bedienung ist in 2 Bedienebenen aufgeteilt. Ebene 1 ist die Endanwenderebene, die direkt erreichbar ist. Wenn eine FS angeschlossen ist, kann in der Ebene 1 nur die Kaminfegerfunktion aufgerufen werden.

Bedienelemente



Ebene 2, die Heizungsfachmannebene ist durch CODE vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Hinweis:

Bei Anlagen mit zusätzlichen Heizkreisen (FS/EM) sind Funktionsteile des Menüs nicht wirksam und werden deshalb ausgeblendet.

6.2 Endanwender-Ebene

6.2.1 Anzeigemodus

- 1) Normaltemperatur-Sollwert aktiv
- ② Absenktemperatur-Sollwert aktiv
- 3 Sommerbetrieb aktiv
- 4 Anlage im Standby-Betrieb
- (5) Frostschutz
- 6 Brenner in Betrieb (Flammensignal)
- 7 Heizbetrieb aktiv
- 8 Warmwasserladung aktiv
- Brennerstörung, Neustart nur über Entriegelungstaste (reset-Taste) möglich.
- 10 Vorlauftemperatur

- oder -

Blinkende Anzeige bei einer Warnung oder Störung mit entsprechendem Identifizierungscode


– oder –

aktuelle Brennerleistung in der Schornsteinfeger-Funktion

Anzeigemodus



6.2.2 Einstellmodus



Einstellung von Sollwerten und Anzeige weiterer Anlagenwerte

Vorgehensweise:

- Durch Drehen des Drehknopfes erscheint die Symbolleiste.
- Durch weiteres Drehen kann der Auswahlbalken unter das entsprechende Symbol gesetzt werden.
 Wird der Auswahlbalken über die linke oder rechte Position hinaus bewegt, erscheint der Anzeigemodus.
 Der Anzeigemodus erscheint auch, wenn die Eingabe-Taste 20 Sekunden lang nicht betätigt wird.
- Durch Drücken der Eingabe-Taste wird das entsprechende Symbol aktiviert und der eingestellte Wert blinkend angezeigt.
- Die anderen Symbole werden ausgeblendet.
 Durch Drehen des Drehknopfes kann der Wert geändert werden.
- Durch Drücken der Eingabe-Taste wird der Wert bestätigt und die Auswahl verlassen. Es erscheinen wieder alle Symbole der Symbolleiste.

| • | Anzeige / Eingabe | Bereich | Werks- einstellung | Hinweise |
|--------------|---|---|-----------------------|--|
| ① *** | Normaltemperatur-Sollwert (= Standby-Betrieb) | Absenktemperatur – Max. Vorlauftemperatur | 60°C | Kein Außenfühler an B1 angeschlossen Grenzwerte einstellbar durch Parameter P30, P31 Heizungsfachmannebene |
| | Raumtemperatur-Sollwert (= Standby-Betrieb) | 15° C – 35° C | 22°C | r Außenfühler an B1 angeschlossen |
| ① | Absenktemperatur-Sollwert (=Standby-Betrieb) | 8° C - NormaltempSollwert | 30°C | ™ Kein Außenfühler an B1 angeschlossen |
| | Absenk-Raumtemperatur-Sollwert (= Standby-Betrieb) | 10° C - Raumtemperatur-Sollwert | 15°C | Außenfühler an B1 angeschlossen |
| 1 | S = Sommerbetrieb W= Winterbetrieb | S W | W | kein Außenfühler an B1 angeschlossen |
| 7 | aktuelle / Umschalt- Außentemperatur temperatur Sommer/Winter | 10°C - 30°C | 20°C | Außenfühler an B1 angeschlossen |
| | Warmwasser-Sollwert (= WW-Betrieb aus) | 30°C - 65°C | 50°C | |
| | Schornsteinfegerbetrieb stufenlose Leistungs- einstellung | min. Leistung – max. Leistung | | Kap. 10.3Kapitel 5.5.2 |
| | CODE-Eingabe Einstieg in die Heizungs- fachmannebene | 0 - 254 | | เ⊛ Kapitel 6.3.1 |

Wird der WTC ferngesteuert (über N1 siehe Kap. 4.4.5) bzw. ist ein Regler (WCM-FS und/oder WCM-EM) angeschlossen, sind die Menüpunkte ausgeblendet da die Einstellung an den Regelgeräten erfolgt.

Bei Kommunikationsausfall werden die Symbole für den Notbetrieb eingeblendet.

6.3 Heizungsfachmann-Ebene

6.3.1 Einstieg

- Drehknopf drehen bis Auswahlbalken unter Symbol "Schraubenschlüssel".
- Eingabe-Taste drücken.
- Service-CODE einstellen (11).
- Bei Eingabe eines falschen Codes wird die Eingabeebene verlassen!
- Eingabe-Taste drücken.

Es erscheint die Symbolleiste Heizungsfachmannebene


i = Infomodus

P = Parametriermodus

= Fehlerspeicher

Durch Drehen des Drehknopfes kann der Auswahlbalken unter ein Symbol gesetzt werden.


Durch Drücken der Eingabe-Taste wird die Auswahl aktiviert.



Hinweis: Verlassen der Heizungsfachmann-Ebene Am Drehknopf drehen bis Anzeige ESC erscheint, dann Eingabe-Taste drücken.

6.3.2 Infomodus

Hier können bestimmte Anlagenwerte angezeigt werden. Durch Drehen am Drehknopf können die einzelnen Betriebszustandswerte abgefragt werden. Jeder Wert kann über eine Zeilennummer der nachfolgenden Liste zugeordnet werden.



| Bez. | Prozesswert | Bedingt angezeigt | Einheit |
|------|--|----------------------|---------------|
| | System | | |
| l10 | Betriebsphase (siehe auch ⇒Tabelle Betriebsphasen Kap. 6.3.2) | | |
| l11 | Laststellung | | [%] |
| l12 | Gedämpfte Außentemperatur der Witterungsführung | B1 | [°C] |
| l13 | Wärmeanforderung | FS/EM Heizkreise | [°C] bzw. [%] |
| l14 | SCOT®-Basiswert | | [Pkt] |
| l15 | Temperatursollwert Fernsteuerbetrieb 420 mA | N1 | [mA] |
| | Aktoren | | |
| l21 | Ansteuersignal Gasstellglied | | [%] |
| 122 | Solldrehzahl PWM Pumpe | PWM-Pumpe | [%] |
| 123 | Gebläsedrehzahl | | [x10 UPM] |
| | Sensoren | | |
| I30 | Vorlauftemperatur (Sicherheitstemperaturfühler) | | [°C] |
| l31 | Abgastemperatur | | [°C] |
| l32 | Ionisationssignal (SCOT® Istwert) | | [Pkt] |
| 133 | Außentemperatur B1 | B1 | [°C] |
| l34 | Warmwassertemperatur | WAI 100 | [°C] |
| l35 | Temperatur WW-Regelfühler (B12) | WAP 115 | [°C] |
| 138 | Warmwassertemperatur (WW-Ausschaltfühler an B10 angeschlossen) | WAP 115 | [°C] |
| 139 | Temperatur Weichenfühler (B11) | Р3 | [°C] |
| | Systeminfo | | |
| I40 | Tagesschaltspielzähler Brenner 0999 | | |
| l41 | Tagesbetriebsstundenzähler Brenner 0255 | | h |
| l42 | Schaltspielzähler Brenner | | [x 1000] |
| l43 | Betriebsstundenzähler Brenner | | [h x 100] |
| 144 | Softwareversion (v = Version; r = Revision) | | v.r |
| l45 | Zeit seit der letzten Wartung | | [h x 10] |
| | ESC = Menü verlassen | | |

Einträge in der Spalte "Bedingt angezeigt" geben die entsprechende Konfiguration bzw. das entsprechende Ausstattungsmerkmal an, bei dem der Wert angezeigt wird.


Zurücksetzen temporärer Informationen

Die angezeigten Tageszähler I40, I41, die gedämpfte Außentemperatur I12 und die Zeit seit der letzten Wartung I45 werden durch das Drücken der Faste (ca. 2 Sekunden) zurückgesetzt.

Nach dem Zurücksetzen von I45 erlischt das blinkende Schraubenschlüsselsymbol.

Tabelle Betriebsphasen

| Anzeige | Phase | Erläuterung | | | | |
|---------|-------|--|--|--|--|--|
| 1 | 1 | Ruhestandskontrolle Gebläse | | | | |
| 2 | 2 | Vorspüldrehzahl erreichen | | | | |
| Tv0 | 3 | Countdown der Vorspülzeit in Sek. | | | | |
| 4 4 | | Zünddrehzahl erreichen | | | | |
| 0Tz | 5 | Flammenbildungszeit in 0,1 x Sek. | | | | |
| 6 | 6 | Brenner in Betrieb, Regelung aktiv | | | | |
| 7 | 7 | Gasventilkontrolle V1 | | | | |
| 8 | 8 | Gasventilkontrolle V2 | | | | |
| 9 9 | | Nachspüldrehzahl erreichen und Nachspülen | | | | |
| 0 0 | | Brenner aus | | | | |



Hinweis: Verlassen der Info-Ebene:


Den Drehknopf bewegen bis ESC erscheint und mit der Faste bestätigen.



6.3.3 Parametriermodus

Durch Drehen am Drehknopf kann die Liste der Parameterwerte durchgesehen und ggf. verändert werden. Soll ein Parameterwert geändert werden, drücken Sie die Faste. Das P-Symbol und der Wert des Parameters blinken. Zum Verlassen, ohne Änderungen am Parameterwert vorzunehmen, erneut Faste drücken. Zum Wert verändern Drehknopf drehen. Zum Speichern und Verlassen Faste drücken.

Parametriermodus verlassen durch Drehen am Drehknopf bis ESC. Dann 🕒 -Taste drücken.



Der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellparameter zu entnehmen. Außerdem sind in der Spalte WTC 15/25 die Werkseinstellungen festgehalten.

| Bez. | Bedingt angezeigt | Parameter- wert | Werks- einstellung | Einheit | Erläuterung | Besonderheiten |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---|--|
| Pacial | konfigur | otion | | | - | |
| P10 | konfigur | 3 Digit | PAP | | aktuelle Konfiguration (➪ Kap. 5.4.1) | 1. Zeichen: P = Powerspeicher |
| | | o o | | | - | I = Integraspeicher |
| | | Code | xyz | | Konfiguration speichern (□ Kap. 5.4.1) | 2. Zeichen: A = Außenfühler vorhanden t = TempFernsteuerung |
| | | | | | Konfiguration löschen | 3. Zeichen: P= PWM Pumpe |
| P11 | | E/F/EA | E | | Erdgas / Flüssiggas / Erdgas-Abgasabsperreinr. | EA für Betrieb mit Abgasabsperreinr. |
| P12 | | 1, AE | 1 | | Kessel-Adresse | |
| | | | 1 | | Betrieb einer Einzelanlage | 1 : eBus-Speisung aktiv |
| | | | AE | | Betrieb von mehreren Kesseln (Kaskade), bzw. ferngesteuerter Betrieb über eine DDC-Anlage | A: eBus-Speisung aktiv BE: schaltbare eBus-Speisung ⇒ Parameter P71 |
| P13 | x | 0 7 | 4 | | Funktion variabler Ausgang MFA | ⇒ Kap. 7.5.4 |
| | | 0 | | | Flüssiggasvorventil | nur bei WAI |
| | | 1 | | | Störungsweitermeldung | |
| | | 2 | | | Zubringerpumpe vor hydr. Weiche | |
| | | 3 | | | Heizkreispumpe | |
| | | 4 | | | WW-Ladepumpe, 3-Wege-Umschaltventil | |
| | | 5 | | | WW-Zirkulationspumpe | |
| | | 6 | | | Programmgesteuert über FS, Adr. #1 Zirkulationsprogramm | |
| | | 7 | | | Heizkreispumpe, ferngesteuert über WCM-FS mit der Adresse #1 | |
| P14 | | 0 7 | 1 | | Funktion variabler Ausgang VA | ⇒ Kap. 7.5.4 |
| | | 0 | | | Flüssiggasvorventil | |
| | | 1 | | | Störungsweitermeldung | |
| | | 2 | | | Zubringerpumpe vor hydr. Weiche | |
| | | 3 | | | Heizkreispumpe | |
| | | 4 | | | WW-Ladepumpe, 3-Wege-Umschaltventil | |
| | | 5 | | | WW-Zirkulationspumpe | |
| | | 6 | | | Programmgesteuert über FS, Adr. #1 Zirkulationsprogramm | |
| | | 7 | | | Heizkreispumpe, ferngesteuert über WCM-FS mit der Adresse #1 | |
| P15 | | 0, 1, 3 | 1 | | Funktion Eingang H1 | ⇒ Kap. 7.5.4 |
| | | 0 | | | Heizkreis Freigabe | |
| | | 1 | | | Heizkreis Absenk / Normal | |
| | | 3 | | | Standby Funktion m. Frostschutz | |
| P17 | | 03 | 1 | | Funktion Eingang H2 | |
| | | 0 | | | Warmwasser Freigabe | |
| | | 1 | | | Warmwasser Absenk / Normal | |
| | | 2 | | | Heizbetrieb mit Sonderniveau | |
| D (a | | 3 | | | Fußbodenthermostat: Not-Aus | |
| P18 | Х | 8 (P31) | 60 | °C | Sonderniveau Heizbetrieb | Nur wenn P17 = 2 |
| | ungsfüh | rung | | | | nur wenn Außenfühler vorhanden! |
| P20 | х | -4 0 4 | 0 | K | Temperaturkorrektur Außenfühler | |
| P21 | x | 0/1 | 0 | - | Bewertung Gebäude | Diese Einstellungen sind nur wirksam, |
| | | 0 | | | leichte Bauweise | wenn keine WCM-FS (Zubehör) |
| | | 1 | | | schwere Bauweise | angeschlossen ist bzw. diese ausfällt |
| P22 | x | 2,5 40,0 | 12,5 | | Heizkennlinien-Steilheit | |
| | | | | | Deaktivierung | |
| P23 | 1 | -10 10 | | °C | Anlagenfrostschutz | i |

| Bez. | Bedingt angezeigt | Parameter- wert | Werks- einstellung | Einheit | Erläuterung | Besonderheiten |
|------|----------------------|--------------------|------------------------|---------|--|--|
| Wärm | , neerzeug | er | ' | ! | ' | ' |
| P30 | | 8 (P31- P32) | 8 | °C | Minimaler Vorlauftemperatursollwert | |
| P31 | | (P30 + P32) 85 | 78 | °C | Maximaler Vorlauftemperatursollwert | |
| P32 | | (±) 1 7 | (±) 3 | K | Schaltdifferenz Vorlauftemperatur | |
| P33 | | 80 120 | 120 | °C | STB Abschalttemperatur Abgasweg | |
| P34 | | 1 15 | 5 | min | Brenner-Taktsperre, Deaktiviert | |
| P35 | | 5 31 | 16 | % | Startgasmenge bei Zündung | |
| P36 | | 33100 ^① | 33 ^① | % | Minimale Kesselleistung | |
| P37 | | 33100 ^① | 100 | % | Max. Leistung Heizung | |
| P38 | х | 33100 ^① | 100 | % | Max. Leistung WW-Betrieb | WW-Fühler angeschlossen |
| P39 | | -0,5 +1 | 0 | %-Pkt | O₂-Korrektur ⚠ Überprüfung Änderung O₂-Gehalt mit Abgasanalyse | Wert entspricht ≈ Änderung O ₂ ⇒ Kap. 5.5 |
| Kess | ⊤ elkreispu | ımpe | | | | |
| P40 | | 0/1 | 0 | | Pumpenbetriebsart | |
| | | О | | | HZ-Betrieb ->PU-Nachlauf | |
| | | 1 | | | HZ-Betrieb ->PU-Dauerlauf | |
| P41 | x | 1 60 | 3 | min | Pumpennachlaufzeit des Heizbetriebs | wenn P40 = 0 |
| | | | | | (für Warmwasserbetrieb 3 min) | |
| P42 | х | 20 (P43) | 30 | % | minimale Pumpenleistung Heizung | Nur mit PWM-Pumpe |
| P43 | х | (P42)100 | 60 ^② | % | maximale Pumpenleistung Heizung | |
| P44 | x | 07 | 4 | K | Volumenstromregelung in Verbindung mit hydr. Weiche | Nur in Verbindung mit hydr. Weiche und Weichenregelung P3 Kap. 7.5.5 nur mit PWM-Pumpe |
| | | | | | Deaktiviert | |
| P45 | x | 20100 | 60 | % | Pumpenleistung Warmwasser | Nur mit PWM-Pumpe |
| Warm | wasserb | ereitung | | | | |
| P50 | x | 10 30 | 20 | К | VL-Temperaturüberhöhung bei Warmwasserladung | |
| P51 | х | -110 | -5 | K | Schaltdiff. Warmwasser | |
| P52 | х | 10 60 | 50 | min | max. WW-Ladezeit Deaktiviert | Nach Ablauf der Zeitspanne schaltet das Gerät für die gleiche Zeit in den Heizbetrieb um |
| P53 | x x | -520 | -15 | К | Abzugswert Speichertemperatur im Absenkbetrieb | P53 wird nur angezeigt, wenn P17 = 1 ⇒ Kap. 7.3 |

① Bei WTC 25: Paramterwert $= 32 \dots 100$ Werkseinstellung = 32

② Bei WTC 25: Werkseinstellung = 70

| Bez. | Bedingt angezeigt | Parameter- wert | Werks- einstellung | Einheit | Erläuterung | Besonderheiten | |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---|--|--|
| Syste | System + Wartung | | | | | | |
| P70 | | 100 500 | 250 | h x10 | Zeit bis zur nächsten Wartung | Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird am Display ein blinkender Schraubenschlüssel angezeigt. Die Wartung lässt sich im Info-Modus zurücksetzen. | |
| P71 | x | 0 /1 | 1 | | eBus-Speisung aktiv | □ Vorhanden wenn P12 = BE | |
| P72 | | -0,5 +0,5 | 0 | %-Pkt | O ₂ -Korrektur im Teillastbereich (2550%) Michtiger Hinweis: Bei Änderung O ₂ -Gehalt mit Abgasanalyse prüfen! | Wert entspricht ≈ Änderung O₂-Gehalt ⇒ Kap. 5.5 | |
| ESC | | | | | Menü verlassen | | |

In der Parameterebene werden nur die benötigten Parameter dargestellt (vgl. Spalte 'Bedingt angezeigt'). Diese sind von der jeweiligen Gerätekonfiguration abhängig ⇒ Kap. 5.4.1 Automatische Konfiguration.


Hinweise zu besonderen Parametern

P10 - Konfiguration WTC

Mit diesem Parameter lässt sich die Konfiguration manuell zurücksetzen. Dies ist wichtig, wenn die Anlage nachträglich erweitert wird, z.B. ein Außenfühler angeschlossen wird.

Vorgehensweise:

- Durch Drücken der 🕞 -Taste Eingabemodus aufrufen.
- Drehknopf drehen bis --- angezeigt wird.
 Abbruch mit Drehknopf ESC anwählen und Faste drücken.
- Zum Start der Neukonfiguration Taste drücken Nach ca. 10 Sek. erscheint die neue Konfiguration blinkend. Sie wird automatisch nach 24 Stunden oder durch Drücken der - Taste während der Blinkphase gespeichert.




P17 / P18 Sonderniveau

Wenn Parameter P17 mit der Einstellung 2 auf die Funktion Sonderniveau programmiert ist, kann der WTC ein zusätzliches Temperaturniveau bereitstellen. Bei geschlossenem Kontakt H2 heizt der Kessel auf das in Parameter P18 festgelegte Temperaturniveau. Andere Wärmeanforderungen werden dabei nicht berücksichtigt jedoch hat die Warmwasserbereitung Vorrang. Bei geöffnetem Kontakt wird die Kesselsolltemperatur je nach vorhandener Regelungsvariante festgelegt (⇒ Kap. 7). Die Funktion ist sowohl im Sommer- wie Winterbetrieb aktivierbar.



6.3.4 Fehlerspeicher

Hier können über den Drehknopf die letzten 6 Fehlermeldungen in Form eines Fehlercodes (siehe Kap. 9) des WTC abgerufen werden.



[°C]

 □ Tabelle der Warnungs- und Störungsmeldungen, Ursache und Beseitigung von Störungen siehe Kap. 9.

Warmwassertemperatur B3 Speicherfühler oben

Verlassen der Ebene

ESC Menü verlassen

Den Drehknopf drehen bis ESC erscheint und mit der Faste bestätigen.



6.4 Servicefunktionen über PC-Schnittstelle

Der Weishaupt Condens Manager (WCM) ist mit einer Schnittstelle für den Anschluss eines PC's ausgerüstet. Die Datenübertragung erfolgt über den Weishaupt eBUS-Adapter (W-EA) vom eBus über die RS 232-Schnittstelle zum PC.

Der W-EA ist zusammen mit der Servicesoftware WCM-Diagnose als Zubehör erhältlich.


Ihr PC sollte dazu folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Prozessor ab 400 MHZ
- Betriebssystem WINDOWS 95 oder höher
- Arbeitsspeicher ≥ 64 MB
- Auflösung (Bildschirm/Grafikkarte): 800 x 600 Pixel

Mit der Software stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeige der Betriebszustände von Brenner, Gebläse, Pumpe und Gasventil.
- Anzeige von Temperaturen, Drehzahlen, Ionisationsstrom, sowie anderen Soll- und Istwerten.
- Grafische Aufzeichnung von Kessel- und Anlagedaten über einen längeren Zeitraum.
- Auswertung von Anlagenaufzeichnungen mit Fehlerstatistik.
- · Parametrierung von speziellen Anlagenparametern.

Servicesoftware WCM-Diagnose



6.4.1 Spezielle Anlagenparameter

Die meisten anlagenbezogenen Regelungs- und Grenzwertparameter können über die Heizungsfachmannebene eingestellt werden. In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, mit Hilfe dieser Anlagenparameter das Brennwertgerät und die Heizungsanlage abzustimmen.

Hierzu wird die Software WCM-Diagnose benötigt. Die Bedienung der Software und die detaillierte Beschreibung der Anlagenparameter ist der Bedienungsanleitung zur Software zu entnehmen.

| Bez. | Parameter | WTC 15 | WTC 25 | Einheit |
|-------------|---|--------|--------|---------|
| | | | | |
| A1 | Heizungsregler P-Anteil | 110 | 110 | 1 |
| A2 | Heizungsregler I-Anteil | 6 | 6 | 1 |
| A3 | Heizungsregler D-Anteil | 18 | 18 | 1 |
| A7 <u>^</u> | Max. Temperaturspreizung ⇒ Kap. 8.1 Sicherheitstemperatur (STB) -Abgastemperatur | 45 | 45 | K |
| A8 | Kesselleistung bei Zündvorgang | 84 | 82 | % |
| A9 <u>∧</u> | Max. Temperaturgradient Vorlauf | 1,0 | 1,0 | K/s |
| A10 | Max. Gebläsedrehzahl | 4380 | _ | U/min |
| | | _ | 4500 | |
| A11 | Kesselleistung verzögerter Heizbetrieb ⇒ Kap. 7 | 33 | 32 | % |



So gekennzeichnete Parameter sind für den Betrieb der Anlage sicherheitsrelevant. Änderungen sind nur nach Rücksprache mit dem Weishaupt-Kundendienst zulässig.

Der WCM beinhaltet neben den Regelungs- und Steuerfunktionen für den Kessel auch die Regelung der Heizungsanlage sowie der Warmwasserbereitung. Der Heizungsregler enthält Grundfunktionen, die bei allen nachfolgend beschriebenen Varianten zum Tragen kommen:

- Die Kesselvorlauftemperatur wird durch die max.
 Vorlauftemperatur (⇒ P31) nach oben und durch die min. Vorlauftemperatur (⇒ P30) nach unten begrenzt.
- Der WCM ist mit einer Brenner-Taktsperre ausgerüstet, die ein zu häufiges Anschalten des Brenners verhindert (=> P34, Einstellung --- deaktiviert diese Funktion).
- Beim Einschalten des Brenners wird für 60 sec. die Leistung des WTC im Heizbetrieb auf die durch den Parameter A11 vorgegebenen Wert begrenzt. Zudem wird in dieser Zeit die Schaltdifferenz (⇒ P32) verdoppelt. Dies führt zu längeren Brennerlaufzeiten.

Folgende Varianten sind möglich:

7.1 Konstante Vorlauf-Temperaturregelung

Diese einfachste Regelung ohne zusätzliche Fühler oder Thermostate regelt die Vorlauftemperatur auf den in der Endanwenderebene (⇒ Kap. 6.2.2) eingestellten Wert. Bei größerem Wärmebedarf ist die Vorlauftemperatur zu erhöhen, bei geringerem Wärmebedarf entsprechend zu verringern.

Hinweis: Ist durch

Ist durch nationale Vorschriften eine Tag-/Nacht-Umschaltung erforderlich, wird für diese Regelungsvariante eine Digitaluhr (WCM-DU) benötigt.

Die Uhr wird dabei an folgenden Steckern im Installationsbereich angeschlossen:


- Versorgung Ühr = Stecker 2.
- Kanal für Heizprogramm = Stecker 3.
- Kanal für WW-Programme = Stecker 4 (siehe Kap. 7.3)
- Montage- und Betriebsanleitung WCM-DU beachten.

Parametereinstellungen


(in der Heizungsfachmann-Ebene):

- □ Heizprogramm für Absenk-/Normaltemperatur
 ⇒ P15 = 1.
 Heizprogramm für Standby / Normaltemperatur
 - ⇒ P15 = 0 (Kessel kühlt bis auf min. Vorlauftemperatur P30 aus).
- □ Pumpe auf Nachlauf \Rightarrow P40 = 0.
- ☐ Sommer-/Winterumstellung über Endanwenderebene (Symbol ☐ Kap. 6.2.2) eingeben.
- □ Warmwasserprogramm für Absenk-/Normalbetrieb⇒ P17 = 1.

Diagramm Vorlauftemperatur



Anschlussbereich für die Uhr





7.2 Außentemperaturabhängige Vorlauftemperaturregelung

Für diese Regelungsvariante ist ein Außenfühler QAC 31 notwendig.

Der Fühler sollte vorzugsweise an einer Nord- bzw. Nord-West-Fassade installiert werden.

Folgende ungünstige Faktoren vermeiden:

- · Erwärmung durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Montage unter Balkon, Dachvorsprung o.ä.
- Fremdwärmequellen (Kamin, über Fenstern, über Be- und Entlüftungsöffnungen).
- · Fühlergehäuse nicht übermalen.

Hinweis:

Ist durch nationale Vorschriften eine Tag-/Nacht-Umschaltung erforderlich, wird für diese Regelungsvariante eine Digitaluhr (WCM-DU) oder WCM-FS benötigt.

Die vom Außenfühler erfasste Temperatur wird durch eine mathematische Funktion über der Zeit gemittelt (⇒ Rücksetzung der Mittelung siehe Kap. 6.3.2). Unter Berücksichtigung der vorliegenden Bauweise (⇒ Heizungsfachmannebene P21) und der eingestellten Steilheit (⇒ Heizungsfachmannebene P22) wird die aktuelle Vorlaufsolltemperatur berechnet (siehe Diagramm Heizkennlinie).

Hierbei wird außerdem der in der Endanwenderebene einstellbare Raumtemperatur-Sollwert berücksichtigt (siehe Diagramm Einfluss Raumtemperatur-Sollwert). Bei Verwendung der digitalen Einbauuhr (WCM-DU) sind für Tag/Nacht unterschiedliche Raumtemperatur-Sollwerte möglich.

□ Durch Anschluss der WCM-Fernbedienstation FS
 (Zubehör) erfolgt die Einstellung der Raumtemperatur Sollwerte über die Fernbedienstation.
 (□ siehe Montage- und Bedienungsanleitung
 WCM-FS).

Parametereinstellung:

☐ P15 = 1 (bei Verwendung einer Digitaluhr)

☐ P20 = -4...0...4 (Temperaturkorrektur Außenfühler)

☐ P21 = 0/1 (Bewertung Gebäude)

☐ P22 = 12,5 (Heizkennlinien-Steilheit für Radiator

Heizkreis)

= 8 (Heizkennlinien-Steilheit für Fußboden Heizkreis)

Montagebeispiel




Diagramm Heizkennlinie





Diagramm Einfluss Raumtemperatur-Sollwert



7.3 Warmwasserladefunktion mit WAI 100

Der WW-Betrieb hat gegenüber dem Heizbetrieb Vorrang. Die WW-Ladung erfolgt, wenn die Temperatur im Wassererwärmer T_{WW} < T_{WW}soll - P51 (P51 ⇒ Heizungsfachmannebene) ist.

Die Modulation erfolgt auf die Vorlauftemperatur des WTC, welche um Temperaturerhöhung P50 vergrößert ist. Die WW-Ladung wird abgeschaltet, wenn der WW-Fühler den Sollwert T_{WW} erreicht hat. Im Anschluss daran bleibt das Gerät noch für 3 Minuten im WW-Betrieb (Pumpen-

Die WW-Ladung kann zudem zeitlich begrenzt werden (P52 ⇒ Heizungsfachmannebene).

Es ist möglich, für die WW-Temperatur über den Abzugswert (P53 ⊃ Heizungsfachmannebene) ein Absenkniveau einzustellen.

Im Absenkbetrieb wird nach Unterschreiten des um den Abzugswert reduzierten WW-Sollwertes ein einmaliger Aufheizvorgang ausgelöst.

Hierzu wird als Zubehör entweder die Digitaluhr WCM-DU (Anschluss des 2. Kanals an Stecker 4 [H2]) oder die Fernbedienstation WCM-FS benötigt.

Bei der Ausführung mit PWM-Pumpe kann die Pumpenleistung mit Parameter P45 zwischen 20 und 100% verändert werden.

Einstellen der beiden Temperaturen:

- Normaltemperatur in Endanwenderebene, Symbol
- Absenktemperatur in Heizungsfachmannebene: Normaltemperatur - P53

Parametereinstellungen:

| Normaltemperatur, Endanwenderebene | Symbol | ~ |
|------------------------------------|--------|---|
| P38 Maximale Leistung WW-Betrieb | - | |

- ☐ P45 Pumpenleistung WW-Betrieb
- ☐ P50 VL-Temperaturüberhöhung (Empfehlung 20 K)
- ☐ P51 Schaltdifferenz Warmwasser
- ☐ P52 max. Warmwasserladezeit
- □ P53 Absenktemperatur

(nur bei Verwendung Zubehör WCM-DU)

7.4 Warmwasserladefunktion mit WAP 115

Über den Ausgang MFA wird die WW-Ladepumpe im WAP 115 angesteuert (elektrischer Anschluss siehe Kap. 4.4.1 und Kap. 4.4.2).

Der WW-Betrieb hat gegenüber dem Heizbetrieb Vorrang. Die WW-Ladung erfolgt, wenn die Temperatur am Einschaltfühler B3 (obere Position im Schichtenspeicher) B3 < T_{WW}soll - P51 gefallen ist. (P51 ⇒ Heizungsfachmannebene).

Bei der WW-Ladung wird nach einer Hochheizphase des Gerätes die WW-Ladepumpe angeschaltet und die Brennerleistung durch den WW-Regelfühler B12 geregelt. Die Nachladung erfolgt solange, bis der Ausschaltfühler B10 den Ladevorgang beendet. Die Nachlaufzeit beträgt 90 s.

Bei der Ausführung mit PWM-Pumpe kann die Pumpenleistung mit Parameter P45 zwischen 20 und 100% verändert werden.

Einstellen der beiden Temperaturen:

- Normaltemperatur in Endanwenderebene, Symbol 🖺
- Absenktemperatur in Heizungsfachmannebene: Normaltemperatur - P53

Parametereinstellungen:

- □ Normaltemperatur, Endanwenderebene Symbol
- ☐ P38 Maximale Leistung WW-Betrieb
- ☐ P45 Maximale Pumpenleistung WW-Betrieb
- P51 Schaltdifferenz Warmwasser
- P52 max. Warmwasserladezeit
- □ P53 Absenktemperatur
 - (nur bei Verwendung Zubehör WCM-DU)



7.5 Besondere Funktionen

7.5.1 Standardregelung der PWM-Pumpe im Heizbetrieb

Die PWM-Pumpe ist drehzahlvariabel und wird durch den Weishaupt-Condens Manager angesteuert. Hierbei wird die Pumpenleistung des Kesselkreises der geforderten Brennerleistung zugeordnet.

Dabei sind die Modulationsgrenzen für die Pumpe einstellbar (⇒ P42, P43 Heizungsfachmannebene).


Bei abgeschaltetem Brenner wird die Pumpe mit minimaler Leistung betrieben.

Während der ersten Minute im Heizbetrieb wird die Pumpe mit der in P43 festgelegten Pumpenleistung betrieben.

Parametereinstellungen:

- ☐ P42 = minimale Pumpenleistung (C)
- ☐ P43 = maximale Pumpenleistung (B)
- ☐ P45 = Pumpenleistung WW-Betrieb (A)

Diagramm Regelbereich PWM-Pumpe



7.5.2 Regelung der PWM-Pumpe im Warmwasserbetrieb

Die Leistung der Pumpe läßt sich über den Parameter P45 (Heizungsfachmannebene) zwischen 20% und 100% fest einstellen.

7.5.3 Pumpensteuerlogik im Heizbetrieb

Die nachfolgende Pumpensteuerlogik ist nur gültig für die interne PWM-Pumpe.

In der Ansteuermatrix sind für die 3 unterschiedlichen Betriebszustände Standby-, Sommer- und Winterbetrieb in Abhängigkeit der eingestellten Pumpenbetriebsart (⇒ P40 Heizungsfachmannebene) die Pumpenfunktionen dargestellt.

Die Pumpennachlaufzeit (NLZ) ist in P41 einstellbar.

Übersicht über Funktionsweise der interne Pumpe

| Betriebsart | | Standby od | oder Sommer | | | |
|-------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|--|--|
| Regelungsvariante | mit Auß | Außenfühler ohne Außenfühler | | ßenfühler | | |
| Einstellung P40 | P40 = 1 | P40 = 0 | P40 = 1 | P40 = 0 | | |
| Pumpenbetrieb | NLZ ⇒ Aus | NLZ ⇒ Aus | Dauerlauf | NLZ ⇒ Aus | | |

| Betriebsart | Winter | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| Regelungsvariante | mit Außenfühler | | ohne Außenfühler | |
| Einstellung P40 | P40 = 1 | P40 = 0 | P40 = 1 | P40 = 0 |
| Pumpenbetrieb | Dauerlauf | NLZ ⇒ Aus¹) | Dauerlauf | Dauerlauf |

Die angegebenen Funktionen für die Pumpenansteuerung gelten für den Absenkbetrieb. Im Normalbetrieb läuft die Pumpe unabhängig von P40 im Dauerlauf.

7.5.4 Frei wählbare Ein- und Ausgänge

Mit den beiden frei wählbaren Ausgängen MFA (Stecker 5) und VA (Stecker 6) können eine Vielzahl von Anwendungen realisiert werden. Es handelt sich beim MFA um einen potenzialgebundenen Relaisausgang mit einer Anschlussleistung von 150 W. Der VA-Ausgang ist potenzialfrei. Beide Ausgänge lassen sich mit den selben Funktionen parametrieren. Hierzu P13 (für MFA-Ausgang) bzw. P14 (für VA-Ausgang) verwenden.

Flüssiggasvorventil (P14=0)

Sobald der Brenner aufgrund einer Wärmeanforderung in Betrieb geht, wird der Kontakt geschlossen. Somit kann ein zusätzliches Flüssiggasventil angesteuert werden.

Bei Anlagen mit Gasdruckwächter ist diese Option nicht anwendbar.

Störungs- und Warnungsweitermeldung (P14=1)

Der Kontakt ist im fehlerfreien Zustand der Anlage geöffnet. Soblad eine vom WCM erkannte Warnung für mindestens 4 Minuten anliegt, wird der Kontakt geschlossen. Verriegelnde Fehler lösen den Schaltvorgang unmittelbar aus.

Zubringerpumpe vor hydraulischer Weiche (P14=2)

Die externe Pumpe wird wie eine interne Heizkreispumpe angesteuert, also sowohl im Warmwasser- wie auch Heizbetrieb.

Externe Heizkreispumpe (ohne WCM-FS) (P14=3)

Die externe Heizkreispumpe wird nur während dem Heizbetrieb aktiviert.

WW-Zirkulationspumpe (ohne WCM-FS) (P14=5)

Der Relaiskontakt wird abhängig von der Warmwasserkreisfreigabe geschlossen.

WW-Zirkulationspumpe, gesteuert über WCM-FS, Adresse #1, #2 oder #1+2 (P14=6)

Der Relaiskontakt wird abhängig von Schaltzeiten des Zirkulationsprogrammes der WCM-FS geschlossen.

Heizkreispumpe direkter Pumpenkreis, gesteuert über die Heizprogramme der WCM-FS, Adresse #1, #2 oder #1+2 (P14=7)

Mit dieser Programmierung ist es möglich einen Pumpenheizkreis bei dem die Pumpe am Ausgang MFA oder VA angeschlossen ist nach dem Heizprogramm der WCM-FS zu betreiben, d.h. die Betriebsweise der Pumpe ist unabhängig von der eingebauten Kesselpumpe.

Hinweis: Bei der Variante mit WAP 115 ist die Funktion

des Ausgangs MFA durch die WW-Lade-

pumpe belegt.

Der Parameter 13 wird nicht angezeigt.

Variabler Digitaleingang H1 (Heizungs-Freigabe)

Wärmeerzeugerfreigabe im Heizbetrieb (P15=0)

Mit der Ansteuerung des Digitaleinganges wird der Heizbetrieb freigegeben. Bei geöffnetem Kontakt wird der WTC für den Heizbetrieb gesperrt. Heizkreise die über Erweiterungsmodule (WCM-EM) geregelt werden bleiben in Betrieb.

Heizkreis Absenk-/ Normalsollwert (P15=1)

Bei geschlossenem Kontakt wird der Normalsollwert wirksam. Bei geöffnetem Kontakt wird der Absenksollwert wirksam. Keine Funktion mit WCM-FS bzw. WCM-EM.

Betriebsart Standby für Heizbetrieb (P15 = 3)

Bei geschlossenem Kontakt werden der WTC und alle über WCM-EM/WCM-FS geregelten Heizkreise in die Standby-Betriebsart gesteuert. Im Standby-Betrieb für Heizbetrieb sind der Frostschutz und die WW-Ladung weiterhin aktiv.

Variabler Digitaleingang H2 (Warmwasser-Freigabe)

Wärmeerzeugerfreigabe im Warmwasser-Betrieb (P17=0)

Mit der Ansteuerung des Digitaleinganges wird der Warmwasserbetrieb freigegeben. Bei geöffnetem Kontakt ist der WTC für den Warmwasser-Betrieb gesperrt.

WW-Absenk-/Normalsollwert (P17=1)

Bei geöffnetem Kontakt ist der reduzierte Warmwasser-Sollwert (Ausführung -W) wirksam. Diese Funktion ist nur ohne FS gegeben.

Hinweis:

Ist im System eine WCM-FS integriert, hat H2 (P17) keine Wirkung auf den WW-Sollwert. Es ist möglich, den Ausgang VA in der Funktion WW-Zirkulationspumpe (P14=5) in Abhängigkeit von H2 zu schalten.

Heizbetrieb mit Sonderniveau (P17=2)

Bei geschlossenem Kontakt schaltet der momentane Vorlaufsollwert auf den Sollwert um, der mit Parameter P18 definiert wird. Diese Funktion ist auch im Sommerbetrieb wirksam. Höhere Sollwerte weiterer Heizkreise werden dabei ebenfalls berücksichtigt und die Warmwasserladung hat Vorrang.

Sperr-Funktion (P17=3)

Diese Funktion ist zum Anschluss eines Fußbodenthermostates vorgesehen.

Bei geschlossenem Kontakt des Thermostates schaltet Gerät und Pumpe aus, es ist kein Frostschutz aktiv. Gleichzeitig wird die Warnung F24 angezeigt. Öffnet der Kontakt, erlischt die Warnung selbsttätig.



7.5.5 Regelung mit hydraulischer Weiche

Für diese Regelungsart ist am Fühler-Eingang B11 der Weichenfühler NTC 5k Ω anzuschließen.

Heizbetrieb

Der WTC regelt die Modulation im Heizbetrieb direkt auf den Weichenfühler.

Volumenstromregelung im Heizbetrieb

Die im Gerät integrierte PWM-Pumpe (Ausführung mit PWM-Pumpe) passt ihre Leistung aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen dem Weichenfühler (B11) und dem Vorlauftemperaturfühler den hydraulischen Gegebenheiten an. Zur Einstellung dient der Parameter P44 (Regeldifferenz).

Einschaltkriterium für den WTC:

B11 < (Systemsollwert - Hysterese)

Ausschaltkriterium für den WTC:

B11 > (Systemsollwert + Hysterese)

Hinweis: Die Hysterese lässt sich in der Heizungsfach-

mannebene unter Parameter P32 einstellen.

Direkter Pumpenheizkreis nach der Weiche

1. Mit WCM-FS #1, #2 oder #1+2:

Programmierung WCM-CPU:
Pumpe am MFA P13 = 7
Pumpe am VA P14 = 7

2. Mit WCM-DU:

Programmierung WCM-CPU: Eingang H1 P15 = 1 Pumpe am MFA P13 = 3 Pumpe am VA P14 = 3

Betrieb der Zirkulationspumpe


1. Mit WCM-FS #1, #2 oder #1+2:

Programmierung WCM-CPU: Pumpe am MFA P13 = 6Pumpe am VA P14 = 6

2. Mit WCM-DU:

Programmierung WCM-CPU: Eingang H2 P17 = 1 Pumpe am MFA P13 = 5 Pumpe am VA P14 = 5

Fühleranschluss Variante P3



Frei wählbare Ein- und Ausgänge für Weichenregelung P3

Mit den beiden frei wählbaren Ausgängen MFA (Stecker 5) und VA (Stecker 6) können eine Vielzahl von Anwendungen realisiert werden. Es handelt sich beim MFA um einen potenzialgebundenen Relaisausgang mit einer Anschlussleistung von 150 W. Der VA-Ausgang ist potenzialfrei. Beide Ausgänge lassen sich mit den selben Funktionen parametrieren. Hierzu P13 (für Ausgang MFA) bzw. P14 (für Ausgang VA) verwenden.

Flüssiggasvorventil (P14=0)

Sobald der Brenner aufgrund einer Wärmeanforderung in Betrieb geht, wird der Kontakt geschlossen. Somit kann ein zusätzliches Flüssiggasventil angesteuert werden.

Bei Anlagen mit Gasdruckwächter ist diese Option nicht anwendbar.

Störungs- und Warnungsweitermeldung (P14=1)

Der Kontakt ist im fehlerfreien Zustand der Anlage geöffnet. Soblad eine vom WCM erkannte Warnung für mindestens 4 Minuten anliegt, wird der Kontakt geschlossen. Verriegelnde Fehler lösen den Schaltvorgang unmittelbar aus.

Zubringerpumpe vor hydraulischer Weiche (P14=2)

Die externe Pumpe wird wie eine interne Heizkreispumpe angesteuert, also sowohl im Warmwasser- wie auch Heizbetrieb.

Externe Heizkreispumpe (ohne WCM-FS) (P14=3)

Die externe Heizkreispumpe wird nur während dem Heizbetrieb aktiviert. Keine Funktion mit WCM-FS

WW-Zirkulationspumpe (ohne WCM-FS) (P14=5)

Der Relaiskontakt wird abhängig von der Warmwasserkreisfreigabe geschlossen.

WW-Zirkulationspumpe, gesteuert über WCM-FS, (P14=6)

Der Relaiskontakt wird abhängig von Schaltzeiten des Zirkulationsprogrammes der WCM-FS geschlossen.

Heizkreispumpe direkter Pumpenkreis, gesteuert über die Heizprogramme der WCM-FS, Adresse #1, #2 oder #1+2

Mit dieser Programmierung ist es möglich einen Pumpenheizkreis bei dem die Pumpe am Ausgang MFA oder VA angeschlossen ist nach dem Heizprogramm der WCM-FS zu betreiben, d.h. die Betriebsweise der Pumpe ist unabhängig von der eingebauten Kesselpumpe.

Variabler Digitaleingang H1 (Heizungs-Freigabe)

Wärmeerzeugerfreigabe im Heizbetrieb (P15=0)

Mit der Ansteuerung des Digitaleinganges wird der Heizbetrieb freigegeben. Bei geöffnetem Kontakt wird der WTC für den Heizbetrieb gesperrt. Heizkreise die über Erweiterungsmodule (WCM-EM) geregelt werden bleiben in Betrieb.

Heizkreis Absenk-/ Normalsollwert (P15=1)

Bei geschlossenem Kontakt wird der Normalsollwert wirksam. Bei geöffnetem Kontakt wird der Absenksollwert wirksam. Keine Funktion mit WCM-FS bzw. WCM-EM.

Betriebsart Standby für Heizbetrieb (P15 = 3)

Bei geschlossenem Kontakt werden der WTC und alle über WCM-EM/WCM-FS geregelten Heizkreise in die Standby-Betriebsart gesteuert. Im Standby-Betrieb für Heizbetrieb sind der Frostschutz und die WW-Ladung weiterhin aktiv.

Variabler Digitaleingang H2 (Warmwasser-Freigabe)

Wärmeerzeugerfreigabe im Warmwasser-Betrieb (P17=0)

Mit der Ansteuerung des Digitaleinganges wird der Warmwasserbetrieb freigegeben. Bei geöffnetem Kontakt ist der WTC für den Warmwasser-Betrieb gesperrt

WW-Absenk-/Normalsollwert (P17=1)

Bei geöffnetem Kontakt ist der reduzierte Warmwasser-Sollwert (Ausführung -W) wirksam bzw. wird die Komfortfunktion (Ausführung -C) abgeschaltet.

Ist eine WCM-FS im System integriert, bleibt P17 = 1 ohne Wirkung auf den WW-Sollwert. Es können lediglich die Ausgänge MFA und VA mit diesem Kontakt geschaltet werden, sofern diese auf 5 (WW-Zirkulationspumpe) konfiguriert sind.

Heizbetrieb mit Sonderniveau (P17=2)

Bei geschlossenem Kontakt schaltet der momentane Vorlaufsollwert auf den Sollwert um, der mit Parameter P18 definiert wird. Diese Funktion ist auch im Sommerbetrieb wirksam. Höhere Sollwerte weiterer Heizkreise werden ebenfalls berücksichtigt, die Warmwasserladung hat Vorrang.

Sperr-Funktion (P17=3)

Diese Funktion ist zum Anschluss eines Fußbodenthermostates vorgesehen.

Bei geschlossenem Kontakt des Thermostates schaltet Gerät und Pumpe aus, es ist kein Frostschutz aktiv. Gleichzeitig wird die Warnung F24 angezeigt. Öffnet der Kontakt, erlischt die Warnung selbsttätig.

8

Sicherheits- und Überwachungsfunktionen

8.1 Temperaturüberwachung

Kesselkreis

Für den Kesselkreis werden folgende Funktionen im Sicherheitstemperaturfühler zusammengefasst:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Sicherheitstemperaturwächter

Die Temperaturerfassung zur Regelung und Anzeige erfolgt über den Vorlauftemperaturfühler

Sicherheitstemperaturwächter STW (Kessel)

Bei Überschreiten der programmierten Abschalttemperatur (95°C) wird die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und der Gebläse- und Pumpennachlauf eingeleitet (Warnanzeige W12). Ein automatisches Wiedereinschalten der Anlage erfolgt, wenn die Temperatur für mindestens eine Minute unter den Abschaltpunkt gesunken ist.

Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (Kessel)

Bei Überschreiten der programmierten STB-Abschalttemperatur (105°C) im Kesselkreis wird die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und der Gebläse- und Pumpennachlauf eingeleitet (Fehlermeldung F11). Wenn die Temperatur unter die Abschalttemperatur gesunken ist, kann die dauerhafte Sicherheitsabschaltung durch Betätigen der Entriegelungstaste entriegelt werden.

Abgassystem

Für die Temperaturüberwachung des Abgases werden folgende Funktionen in einem Fühler zusammengefasst:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer für Abgas
- Temperaturmessung zur Anzeige

Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (Abgas)

Bei Überschreiten der programmierten STB-Abschalttemperatur P33 für den Abgasweg wird die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und der Gebläse- und Pumpennachlauf eingeleitet (Fehleranzeige F13).

Um die Verfügbarkeit des Kessel zu erhöhen, wird bei Annäherung an die Sicherheitstemperatur die Kesselleistung ab einer Differenz von 15K (105°C) schrittweise reduziert, um bei 10K Annäherung (110°C) auf minimale Leistung zu schalten. Bei 5K Differenz (115°C) schaltet der Kessel ab (Warnmeldung W16).

Differenztemperatur

(Sicherheitstemperaturfühler / Abgasfühler)


Die Differenztemperaturüberwachung begrenzt die Spreizung (Kap. 6.4.1) zwischen Sicherheitstemperatur und Abgastemperatur (Warnmeldung W15). Tritt die Warnung 30 mal hintereinander auf verriegelt der Kessel mit der Fehlermeldung F15.

Gradientenüberwachung Kesseltemperatur

Bei Überschreiten des eingestellten Temperaturgradienten (Anlagenparameter A9) wird der Kessel abgeschaltet. Dies geschieht nur, wenn die Kesseltemperatur > 45°C ist (Warnmeldung W14).

8.2 Fühlerüberwachung

Anzeige von Fühlerfehlern



8.3 Frostschutzfunktionen Heizung

Kesselfrostschutz (ohne Außenfühler QAC 31)

Tv < 8°C

⇒ Brenner ein mit Minimallast

Pumpe ein

Tv > 8°C + Schaltdifferenz Vorlauftemperatur (⇒ P32)

⇒ Brenner aus

Pumpennachlauf (⇒ P41)

Frostschutz wirkt auch auf Ausgang MFA, wenn als Zubringerpumpe parametriert (> P13). (nur bei WAI 100 möglich)

Anlagenfrostschutz (mit Außenfühler QAC 31)

 $\begin{array}{l} T_{A~akt.} < T_{Anlagefrostschutz} \; (\Rightarrow P23) \\ \Rightarrow \; Pumpe \; läuft \; alle \; 5 \; Std. \; an, \end{array}$ Einschaltdauer = Pumpennachlaufzeit (⇒ P41).

T_{A akt.} < T_{Anlagefrostschutz} − 5K

⇒ Pumpendauerlauf ein
T_{A akt.} > T_{Anlagefrostschutz}

⇒ Pumpendauerlauf aus

Frostschutz wirkt auch auf die Ausgänge MFA und VA mit Funktion Heizkreispumpe (⇒ P13, P14). (nur bei WAI 100 möglich)

8.4 Frostschutz Warmwasser

 T_{ww} < 8°C

⇒ Frostschutzheizen ein

T_{ww} > 8°C + Schaltdifferenz WW/2 (⇒ P51)

⇒ Frostschutzheizen aus

Beim Frostschutzheizen wird die Kesseltemperatur auf 8°C + Warmwassertemperaturerhöhung (⇒ P50) geregelt, dabei blinkt das Symbol Wasserhahn.

Frostschutz wirkt auch auf die Ausgänge MFA (nur bei WAI 100).

Ursachen und Beseitigung von Störungen

Die meisten Unregelmäßigkeiten und Störungen des Kessels werden durch den WCM erkannt und am Display dargestellt. Hierbei wird zwischen Störungen (Kessel verriegelt) und Warnungen unterschieden.

Störungen (durchgestrichenes Flammensymbol blinkt) Bei **Störungen** wie folgt vorgehen:

- Den angezeigten Fehler (blinkt) notieren
- reset-Taste drücken

Warnungen

Bei **Warnungen** verriegelt der Kessel nicht. Die Warnung wird im Display angezeigt und erlischt selbständig, wenn die Ursache für die Warnung nicht mehr besteht.



Tabelle der Störungs- und Warnungsmeldungen:

| | CODE | Meldung | Ursache Abhilfe |
|----|---|--|--|
| | Temperaturen | | |
| 11 | Störung | Kesseltemperatur ≥ 105°C | kein Wasser im Kessel - Wasser nachfüllen Luft im Kessel - Kessel entlüften Kein Kesseldurchfluss - Funktion Pumpe prüfen |
| 12 | | | kein Wasser im Kessel - Wasser nachfüllen Luft im Kessel - Kessel entlüften Kein Kesseldurchfluss - Funktion Pumpe prüfen |
| 13 | Störung | Abgastemperatur ≥ 120°C | Wärmetauscher stark verschmutzt |
| 14 | Warnung | Vorlauftemperatur Gradient zu groß | Luft im Kessel - Kessel entlüftenKein KesseldurchflussZu geringer Anlagendruck |
| 15 | Warnung / Störung ¹⁾ | Temperaturdifferenz zwischen Kesseltemp. und Abgastemp. zu groß | Wärmetauscher nicht ausreichend durchströmt |
| 16 | Warnung | Abgastemperatur ≥ 115°C | Wärmetauscher stark verschmutzt |
| | Brenner | | |
| 21 | Störung ²⁾ | Keine Flammenbildung beim Brennerstart | Verunreinigung der Verbrennungsluft (Stäube,Ruß) ⇒ Brenner reinigen Gas geschlossen Zündelektrode verschmutzt / Abstand falsch Mangelhafte Kabelverbindung zur Zündelektrode Flammenbildungszeit > 1,7 sec. – P35 schrittweise erhöhen Überprüfung der Gasströmungssicherung |
| 22 | Warnung ³⁾ | Flammenausfall während des Betriebes | Zu geringer Ionisationsstrom Kabelverbindungen zur SCOT-Elektrode prüfen SCOT-Elektrode prüfen, ggf. tauschen Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise Dichtheitsprüfung des Abgassystems durchführen → Kap. 5.5 |
| 23 | Störung | Flammenvortäuschung | Erdungsanschlüsse prüfen WCM - Platine tauschen |
| 24 | Störung ⁴⁾ Fußbodenthermostat am Eingang H2 hat angesprochen | | Mischer überprüfenVorlauf-Sollwert überprüfenFunktion Pumpe überprüfen |

Nach 30 hintereinander auftretenden Warnungen geht der Kessel in die Störabschaltung.

Nach 5 erfolglosen Startversuchen geht der Kessel in die Störabschaltung.

Der Kessel macht einen Wiederanlauf. Sollte dieser fehlschlagen, geht der Kessel in die Störabschaltung mit Fehlercode F21.

Sinkt die Temperatur am Fußbodenthermostat und wird der Kontakt am Eingang H2 dadurch geöffnet geht der WTC wieder selbständig in Betrieb.

Fortsetzung Störungs- und Warnungsmeldungen

| CODE | Meldung Fühler | Ursache | Abhilfe |
|------|-------------------|--|---|
| | Fühler | | |
| 30 | Störung | Vorlauf Sicherheitstemp.fühler defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 31 | Störung | Abgasfühler defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 33 | Warnung⁵) | Außenfühler (B1)defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 34 | Warnung | Warmwasserfühler (B3) defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 35 | Störung | Warmwasserregelfühler (B12) defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 38 | Störung | Warmwasserfühler (B10) defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| 39 | Störung | Weichenfühler (B11) defekt | Leitung + Sensor prüfen |
| | Antriebe | | |
| 41 | Störung | Gasventildichtigkeitskontrolle | Elektroleitung Gasventil schadhaft, tauschen Gasventil undicht, Gasventil tauschen |
| 42 | Warnung | Kein PWM-Steuersignal vorhanden | Kabelverbindung PWM-Pumpe prüfen |
| 43 | Störung | Gebläsedrehzahl wird nicht erreicht | Kabelverbindung prüfen, Gebläse tauschen |
| 44 | Störung | Gebläsestillstand fehlerhaft | Gebläse tauschen |
| | Elektronik | | |
| 51 | Störung | Systemfehler Kesselsteuerung | Neue Konfiguration mit P10 Überprüfung aller verfügbaren Parameter entsprech. Kap. 6.3.3 ggf. Anwendung von WCM-Diagnose |
| | | Ungültige Gerätekonfiguration | WCM-CPU austauschen |
| | | Anwendungfehler BCC-Stecker | BCC aufstecken BCC der Version 3.X installieren |
| 52 | Störung | Systemfehler Verbrennungssteuerung: | WCM-CPU tauschen |
| | | Ungültiger Konfigurationsdatensatz Anwendungfehler BCC-Stecker | Initialisierung des BCC durchführen Polung des BCC prüfen BCC aufstecken und Initialisierung durchführen |
| 53 | Störung | Spannungsversorgung nicht ausreichend oder Sicherung F2 (24V) defekt | Sicherung prüfenGebläse prüfenWCM-CPU tauschen |
| 54 | Störung | Elektronikfehler | Kurzschluss Io-Elektrode - Brenner, Brennerfließ auf Fasern kontrollieren Die Eingänge H1, H2 sind defekt Io-Elektrode kontrollieren, Stecker Io-Elektrode abziehen / Steuerung aus- und wieder einschalten ⇒ Fehler weg ⇒ Elektrode tauschen WCM-CPU tauschen |
| 55 | Störung | Die Netzfrequenz ist < 45 Hz oder > 55 Hz | Netz prüfen, unsicheres Netz meiden |
| 56 | Störung | Ionisationsstrommessung ist fehlerhaft | Entriegeln, im Wiederholungsfall WCM-CPU tauschen |
| | | | |

Bei defektem Außenfühler läuft die Regelung im Notbetrieb weiter. Dabei wird von einer Außentemperatur von 5°C ausgegangen.

Fortsetzung Störungs- und Warnungsmeldungen

| CODE | Meldung | Ursache | Abhilfe |
|------|----------------------------------|---|--|
| | Elektronische Gemischregelung | | |
| 61 | Störung | Zu große Abweichung des Ionisationssignals vom Sollwert | Falsche Einstellung der Gasart am Gasventil, Einstellung prüfen Parameter P11 steht auf falscher Gasart Widerstand Ionisationsleitung prüfen - R > 50kΩ Leitung austauschen Gasdüse im Mischer falsch Io-Elektrode stark verschmutzt oder mechanisch verformt WCM-CPU fehlerhaft - austauschen |
| 62 | Störung | Das Stellsignal des Gasstellglieds überschreitet das zulässige Toleranzband | Wie F61 Abgasrezirkulation - Abgassystem auf Dichtheit prüfen ⇒ Kap. 5.5 Gebläse unterschreitet im Regelbetrieb die min. Drehzahl Zu hoher abgasseitiger Widerstand - Kondensatablauf überprüfen Zu geringer Gasdruck |
| 64 | Störung | Neuer Kalibrationswert überschreitet Werksgrenzen | Abgasrezirkulation - Abgassystem auf Dichtheit prüfen ⇒ Kap. 5.5 Einflüsse von außen auf das Gerät (Zuluft) durch Abgas, Stäube bzw. andere Verunreinigungen |
| 65 | Störung | Neuer Kalibrationswert weicht zu stark vom Vorgängerwert ab | Verunreinigung der Zuluft durch Stäube und Ruß Nach Austausch von SCOT-Elektrode, WCM-CPU oder Brenner wurde keine 100% Kalibrierung durchgeführt (=> Kap. 5.5, P39) |
| 66 | Störung | Kalibrierung wurde entgegen Anforderung nicht ausgeführt | Zündung erfolgt zu spät - P35 erhöhen (siehe F21) Einflüsse von außen auf das Gerät z.B. durch Stäube, Abgas oder bei doppelzügigen Kaminsystem durch Ruß Schwankungen in der Gasqualität - 100% Kalibrierung durchführen Folgefehler von F22 |
| 67 | Störung | Der Sollwert war fehlerhaft gespeichert | Fehlerhafte Inbetriebnahme mit Flüssiggas, d.h. P11 war auf Erdgas eingestellt WCM-CPU tauschen Unzureichende Gasversorgung Gasdruck fällt ab |

Fortsetzung Störungs- und Warnungsmeldungen

| CODE | Meldung | Ursache | Abhilfe |
|------|--------------------|--|---|
| | Kommunikation eBus | | |
| 80 | Warnung | WCM-Kaskadenmanager übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Bus-Verbindung/Bus-Versorgung prüfen WCM-Kaskadenmanager prüfen |
| | | P12 ist auf Adresse #AE eingestellt und kein Sollwertgeber angeschlossen z.B.: WCM-Kaskadenmanager | Adresseinstellung P12 überprüfen |
| 81 | Warnung | WCM-FS#1 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Bus-Verbindung/Bus-Versorgung prüfen FS oder EM defekt |
| 82 | Warnung | WCM-EM#2 bzwFS#2 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfenFS oder EM defekt |
| 83 | Warnung | WCM-EM#3 bzwFS#3 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |
| 84 | Warnung | WCM-EM#4 bzwFS#4 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |
| 85 | Warnung | WCM-EM#5 bzwFS#5 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |
| 86 | Warnung | WCM-EM#6 bzwFS#6 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |
| 87 | Warnung | WCM-EM#7 bzwFS#7 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |
| 886) | Warnung | WCM-EM#8 bzwFS#8 übersendet keinen gültigen Sollwert mehr | Kabelverbindung prüfen FS oder EM defekt |

Bei Temperaturfernsteuerung über den Eingang N1 wird durch die Warnung 88 gemeldet wenn kein Fernsteuersignal von 4-20 mA mehr anliegt.



9.1 Ursache und Beseitigung von Störungen am Speicher

| Beobachtung | Ursache | Beseitigung | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Aufheizzeit zu lange | Primär-Wassermenge zu klein | Luft im Speicherkreis, System entlüften höhere Leistungsstufe der Pumpe einstellen (bei PWM-Pumpe über P45) | | |
| | Nur bei WAP 115: Sekundär-Wassermenge zu klein | Trinkwasserladepumpe höhere Leistungsstufe einstellen Warmwasser-Reduzierblende reinigen bzw. austauschen (⇒ Kap. 4.1.4), Bohrungsdurchmesser kontrollieren Plattenwärmetauscher reinigen bzw. austauschen | | |
| | Plattenwärmetauscher verkalkt | Plattenwärmetauscher entkalken bzw. austauschen | | |
| | Nur bei WAI 100: Primär-Temperatur zu niedrig | Vorlauftemperaturüberhöhung P50 überprüfen bzw. erhöhen, Speicher entkalken | | |
| | Rohrwendel-Wärmetauscher verkalkt | Heizfläche entkalken | | |
| Warmwassertemperatur zu niedrig | Wärmeerzeugerleistung nicht ausreichend | Wärmeerzeugerleistung anpassen (Heizungsfachmannebene Parameter P38) | | |
| | Kaltwasser schlägt bei großem Kaltwasserdruck durch | Warmwasserentnahmemenge zu groß, führt bei WAP 115 zu Durchmischung des Speichers Warmwasserentnahme auf < 15 I/min reduzieren | | |
| | Warmwasser-Solltemperatur zu niedrig eingestellt | Warmwasser-Solltemperatur nachstellen | | |
| Warmwasserentnahme zu gering | Wasserdruck zu gering | Druckminderer einstellen | | |
| Ständige Warmwasser- ladung | Ausschaltfühler (untere Tauchhülse) defekt | Fühlerposition überprüfen bzw. Fühler austauschen | | |
| Fremdstromanode LED leuchtet nicht | keine Spannungsversorung | Spannungsversorgung herstellen | | |
| LED blinkt rot | fehlerhafter Anschluss | Anschlüsse überprüfen | | |
| | Isolation der Elektrode zum Wassererwärmer fehlerhaft | Isolation bei entleertem Wassererwärmer prüfen | | |
| Häufiges Takten bei WW-Ladung | Nur bei WAP 115 In Verbindung mit Zirkulationspumpe | Der Betrieb einer Zirkulationspumpe am WAP 115 führt zu einer Vermischung des Wassers im Schichtenboiler und damit zu einem erhöhten Takten bei Ladebetrieb. Weishaupt empfiehlt daher die Pumpe über einen Anlagenthermostat (z.B. Bestell-Nr.: 690 429) zu betreiben der am Rücklauf der Zirkulation angebracht wird. Dieser schaltet die Pumpe bei warmem Zirkulationsrücklauf ab und verhindert das Takten des Brenners beim Speicherladevorgang | | |

10 Wartung 10

10.1 Sicherheitshinweise zur Wartung

Wartung nur durch Fachpersonal!



Unsachgemäß durchgeführte Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können schwere Unfälle zur Folge haben. Personen können dabei schwer verletzt oder getötet werden. Beachten Sie unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise.



Verbrennungsgefahr!

Bestimmte Bauteile des Gerätes (z.B. Brenneroberfläche) erwärmen sich bei Betrieb, Berührung mit der Haut kann zu Verbrennungen führen. Vor Servicearbeiten abkühlen lassen.

Personalqualifikation

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierem Personal mit den entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten:

- Haupt-/Gefahrenschalter und Netzschalter der Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Gas-Kugelhahn schließen.
- 3. Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Nach allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten:

- 1. Funktionsprüfung.
- Überprüfung der Abgasverluste sowie der O₂-/CO-Werte.
- 3. Gasdichtheitskontrolle durchführen.
- 4. Messprotokoll erstellen.
- 5. Inspektionskarte ausfüllen.
- Stufenlose Leistungseinstellung im Schornsteinfegermodus (⇒ Kap. 5.5.2)
- Zum vorzeitigen Verlassen des Schornsteinfegermodus den Drehkppf drehen bis ESC erscheint, anschließend -Taste drücken.

Wartungsintervall

Der Betreiber soll die Feuerungsanlage mindestens – einmal im Jahr –

durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder anderen Fachkundigen prüfen oder warten lassen.

Wartungsintervall einstellen

Die Zeitspanne bis zur nächsten Wartung lässt sich in der Heizungsfachmannebene Parameter P70 (⇒ Kap. 6.3.3) einstellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erscheint im Display des WTC ein blinkender Schraubenschlüssel. Beim Anschluss einer WCM-FS (Zubehör) wird im Display der Text Wartung angezeigt. Die Wartung lässt sich im Info-Modus (⇒ Kap. 6.3.2) zurücksetzen.

Stillstandszeiten

Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, folgende Maßnahmen durchführen:

- 1. Gasventil schließen.
- 2. Haupt- und Gefahrenschalter ausschalten.
- 3. Heizungsanlage entleeren oder mit Frostschutz präparieren.
- Geräteinterne Zuleitung zum Ausdehnungsgefäß entleeren.
- 5. Warmwasserbereiter entleeren, Wasser abstellen.
- 6. Absperr- und Regulierventile öffnen.
- 7. Pumpen und Regelkreise ausschalten.

10.2 Checkliste für die Wartung WTC

| Wartungstätigkeit | | Durchge | führt am | | |
|---|------------------------------------|---------|----------|--|--|
| | 18.07.08 | | | | |
| Brennerbetriebsstunden auslesen (⇒ Kap. 6.3.2; I43) I43 = | 1500 | | | | |
| Fehlerspeicher auslesen (⇒ Kap. 6.3.4) Fehler | 2x F22 1x F42 | | | | |
| Sicht- und Funktionskontrolle einschließlich der Sicherheits- und Regeleinrichtungen | V | | | | |
| Luft-/Abgassystem auf Funktion und Sicherheit kontrollieren. Dichtigkeit Abgassystem prüfen (-> Kap.5.5) | V | | | | |
| Überprüfung der brennstoff- und wasserführenden Anlagenteile auf Dichtigkeit, sichtbare Korrosions- und Alterungserscheinungen | V | | | | |
| Überprüfung ob Anforderungen an das Heizungswasser eingehalten sind (<a>> Kap. 3.6) und ggf. Überprüfung der Füllwasseraufbereitung. | V | | | | |
| Gaseingangsdruck prüfen [mbar] | 20 | | | | |
| O2, CO-Messung durchführen (⇒ Kap. 5.5) Max: O₂ = CO = Min: O₂ = CO = | 5,5 % 22 ppm 5,5 % 12 ppm | | | | |
| SCOT®-Basiswert auslesen (⇒ Kap. 6.3.2; I14) I14 = | 85 Pkt. | | | | |
| Druckverlust Wärmetauscher bestimmen (⇒ Kap. 10.3) Reinigungsset 481 000 00 26 2 verwenden. | 6 mbar | | | | |
| Gerät spannungsfrei schalten | ~ | | | | |
| Gasabsperrhahn schließen | ~ | | | | |
| Brenner und Brennerdichtung prüfen (⇒ Kap 10.3) | ~ | | | | |
| Reinigung Wärmetauscher wenn Druckverlust > 5,0 mbar (WTC 15) bzw. > 4,5 mbar (WTC 25) ist (-> Serviceanleitung Reinigungsset) | gereinigt 4 mbar | | | | |
| Überprüfung lo-Elektrode, Austausch wenn SCOT®-Basiswert < 70 Pkt. (WTC 15) bzw. < 75 Pkt. (WTC 25) ist | getauscht | | | | |
| Zündelektrode prüfen und Zündfunkenabstand kontrollieren (3 mm ± 0,3 mm) | > | | | | |
| Kondensatwassersiphon reinigen und anschließend füllen, Kondensatableitung überprüfen | V | | | | |
| Zusammenbau Wärmeübertrager Dichtung Wartungsdeckel und Gasdichtung erneuern | V | | | | |
| Sichtkontrolle der elektrischen Verdrahtung durchführen | V | | | | |
| Dichtheitsprüfung gas- und wasserseitig durchführen (⇒ Kap. 5.3) | V | | | | |
| Vordruck Ausdehnungsgefäß prüfen [bar] | 0,7 | | | | |
| Prüfung Fülldruck der Anlage [bar] | 1,3 | | | | |
| Kalibration durchführen (⇒ Kap. 5.5) | ~ | | | | |
| Probebetrieb mit WW-Bereitung durchführen, ggf. entlüften, kondensatseitige Dichtigkeit prüfen | V | | | | |
| Zündverhalten prüfen, ggf. über Parameter P35 (⇒ Kap. 6.3.3) korrigieren Zündzeitpunkt ca. 1,3 sec. | V | | | | |
| O2, CO-Messung Max: O₂ = durchführen (⇒ Kap. 5.5) CO = Min: O₂ = CO = | 5,5 % 22 ppm 5,5 % 11 ppm | | | | |
| Wartungsanzeige (l45) zurücksetzen(⇒ Kap. 6.3.2) | ~ | | | | |
| WCM-FS bzw. WCM-DU Kontrolle von Datum und Uhrzeit bzw. Uhrzeit u. Tag | V | | | | |
| Bemerkungen/Hinweise (z.B. zusätzlich ausgetauschte Teile) | | | | | |

78 _____

Fortsetzung Checkliste für die Wartung

| Worth mont Stinke it | | Durchas | führt om | | | | |
|---|-----------------|---------|----------|--|--|--|--|
| Wartungstätigkeit | Durchgeführt am | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Brennerbetriebsstunden auslesen (⇒ Kap. 6.3.2; I43) I43 = | | | | | | | |
| Fehlerspeicher auslesen (⇒ Kap. 6.3.4) Fehler | | | | | | | |
| Sicht- und Funktionskontrolle einschließlich der Sicherheits- und Regeleinrichtungen | | | | | | | |
| Luft-/Abgassystem auf Funktion und Sicherheit kontrollieren. Dichtigkeit Abgassystem prüfen (⇒ Kap.5.5) | | | | | | | |
| Überprüfung der brennstoff- und wasserführenden Anlagenteile auf Dichtigkeit, sichtbare Korrosions- und Alterungserscheinungen | | | | | | | |
| Überprüfung ob Anforderungen an das Heizungswasser eingehalten sind (⇒ Kap. 3.6) und ggf. Überprüfung der Füllwasseraufbereitung. | | | | | | | |
| Gaseingangsdruck prüfen [mbar] | | | | | | | |
| O2, CO-Messung $ \begin{array}{ccc} \text{Max: O}_2 = \\ \text{durchführen } (\Rightarrow \text{Kap. 5.5}) & \text{CO} = \\ & \text{Min: O}_2 = \\ \text{CO} = & \end{array} $ | | | | | | | |
| SCOT®-Basiswert auslesen (⇒ Kap. 6.3.2; I14) I14 = | | | | | | | |
| Druckverlust Wärmetauscher bestimmen (⇒ Kap. 10.3) Reinigungsset 481 000 00 26 2 verwenden. | | | | | | | |
| Gerät spannungsfrei schalten | | | | | | | |
| Gasabsperrhahn schließen | | | | | | | |
| Brenner und Brennerdichtung prüfen (⇒ Kap 10.3) | | | | | | | |
| Reinigung Wärmetauscher wenn Druckverlust > 5,0 mbar (WTC 15) bzw. > 4,5 mbar (WTC 25) ist (=> Serviceanleitung Reinigungsset) | | | | | | | |
| Überprüfung lo-Elektrode, Austausch wenn SCOT®-Basiswert < 70 Pkt. (WTC 15) bzw. < 75 Pkt. (WTC 25) ist | | | | | | | |
| Zündelektrode prüfen und Zündfunkenabstand kontrollieren (3 mm \pm 0,3 mm) | | | | | | | |
| Kondensatwassersiphon reinigen und anschließend füllen, Kondensatableitung überprüfen | | | | | | | |
| Zusammenbau Wärmeübertrager Dichtung Wartungsdeckel und Gasdichtung erneuern | | | | | | | |
| Sichtkontrolle der elektrischen Verdrahtung durchführen | | | | | | | |
| Dichtheitsprüfung gas- und wasserseitig durchführen (⇒ Kap. 5.3) | | | | | | | |
| Vordruck Ausdehnungsgefäß prüfen [bar] | | | | | | | |
| Prüfung Fülldruck der Anlage [bar] | | | | | | | |
| Kalibration durchführen (⇒ Kap. 5.5) | | | | | | | |
| Probebetrieb mit WW-Bereitung durchführen, ggf. entlüften, kondensatseitige Dichtigkeit prüfen | | | | | | | |
| Zündverhalten prüfen, ggf. über Parameter P35 (⇒ Kap. 6.3.3) korrigieren Zündzeitpunkt ca. 1,3 sec. | | | | | | | |
| O2, CO-Messung | | | | | | | |
| Wartungsanzeige (I45) zurücksetzen(⇒ Kap. 6.3.2) | | | | | | | |
| WCM-FS bzw. WCM-DU Kontrolle von Datum und Uhrzeit bzw. Uhrzeit u. Tag | | | | | | | |
| Bemerkungen/Hinweise (z.B. zusätzlich ausgetauschte Teile) | | | | | | | |

10.3 Reinigung Brenner und Wärmetauscher

Wartungsintervall und Wartungstätigkeit

Die Brenneroberfläche ist jährlich auf Verschmutzung zu kontrollieren und ggf. zu reinigen.


Der Wärmetauscher ist jährlich auf seine rauchgasseitige Verschmutzung zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Hierzu bietet Weishaupt ein Reinigungsset mit der Bestell-Nr.: 481 000 00 26 2 an.

Die Überprüfung des Verschmutzungsgrades erfolgt über eine Differenzdruckmessung. Das notwendige Zubehör ist im Reinigungsset enthalten.


Demontage

- 1. Gashahn schließen, Gerät spannungsfrei schalten.
- 2. Elektrische Anschlüsse von Gasventil, Gebläse und Tauchspule lösen.
- 3/4"-Verschraubung zwischen Gasventil und Gasrohr lösen.
- 4. Die 4 Befestigungsmuttern an der Brennerhaube entfernen.
- 5. Die Brennerhaube mit Dichtung und angeflanschter Gas- Luft- Verbund- Einheit entfernen.
- 6. Brenneroberfläche entfernen.
- Die 4 Befestigungsmuttern am Wartungsdeckel entfernen und Wartungsdeckel abnehmen.

Demontage Brennerhaube



Demontage Wartungsdeckel



Reinigung Brenner

Bei verschmutzten Brenneroberflächen das Brennervlies ausbürsten, hierzu kann eine übliche Haushaltshandbürste verwendet werden.

Nach dem Ausbürsten ist darauf zu achten, dass im Bereich der Ionisationselektrode die Fasern des Brennervlieses nicht so weit abstehen, dass es zu einem Kurzschluss mit der Ionisationselektrode kommt.

Reinigung Wärmetauscher

Die rauchgasseitige Reinigung des Wärmetauschers kann mit dem Reinigungsset, das als Zubehör (Bestell-Nr. 481 000 00 26 2) erhältlich ist, durchgeführt werden.

Durch die Wartungsöffnung Ablagerungen entfernen, insbesondere im Kondensatablauf.

Siphon reinigen, hierzu die Abdeckung der Reinigungsöffnung am Siphon entfernen.

Austausch Dichtungen und Komponenten

Folgende Dichtungen müssen nach jeder Demontage gegen neue Dichtungen ausgetauscht werden:

- Gasdichtung
- Dichtung Wartungsdeckel

Montage nach Reinigung

- 1. Abdeckung der Reinigungsöffnung am Siphon montieren und Siphon mit Wasser befüllen (siehe Kap. 4.3.7).
- Wartungsdeckel unter Verwendung einer neuen Dichtung montieren, Schrauben mit 4 Nm-Drehmoment anziehen.
- 3. Vormischbrenner einbauen, dabei auf richtige Lage auf den Justierstützen achten.
- 4. Vor der Montage der Brennerhaube die Brennerdichtung auf Beschädigungen kontrollieren. Die Brennerhaube auf die Steckbolzen aufstecken und die Muttern mit 4 Nm-Drehmoment anziehen.
- Das Gasventil mit dem Gasrohr verbinden und die Überwurfmutter festziehen. Dabei neue Gasdichtung (Bestell-Nr. 441 076) montieren
- Elektrische Verbindungen am Gebläse und Gasventil wieder herstellen.

Abschließende Arbeiten

- 1. Gashahn öffnen.
- 2. Gasverschraubung und Brennerhaubenöffnung auf Dichtigkeit überprüfen.
- 3. Gerät einschalten.
- Dichtheitsprüfung aller abgas- und kondensatführenden Bauteile durchführen.
- Überprüfung des O₂-Gehaltes nach Kap. 5.5 durchführen



10.4Wartungsplan Speicher

Wartungsintervall

Der Speicher ist durch einen Beautragten der Erstellerfirma oder durch einen anderen Fachkundigen – alle zwei Jahre – zu warten.

Arbeitsschritte


- Neuen Dichtring für Revisionsöffnung bereitlegen.
 Die alte Dichtung darf nicht erneut verwendet werden.
- Kaltwasserzulauf absperren.
- · Behälter entleeren oder drucklos machen.
- Abdeckung entfernen.
- Schrauben des Revisionsflansches lösen, Flansch abnehmen.
- Evtl. Rückstände durch die Revisionsöffnung vom Boden entnehmen. An der Manteloberfläche bildet sich mit der Zeit eine Schutzschicht, welche die Oberfläche vor einer weiteren Korrosion schützt und somit den Verzehr der Magnesium-Anode reduziert. Diese Schutzschicht, erkennbar als weißlicher Belag, sollte bei einer Behälterreinigung nicht entfernt werden.
- Bei mechanischer Reinigung darauf achten, dass keine Emailschäden verursacht werden.
- Bei chemischer Reinigung muss der Behälter anschließend mit Sodawasser neutralisiert werden.

- Magnesiumanode pr
 üfen und ggf. auswechseln, wenn der Durchmesser 15 mm unterschreitet. Voraussetzung f
 ür die Funktion der Magnesiumanode ist Warmwasser mit einer Mindestleitf
 ähigkeit von 150 μS/cm. Anode alle 2 Jahre kontrollieren und ggf. austauschen.
- Ergänzend zur optischen Überprüfung kann auch der Anodenstrom gemessen werden. Der gemessene Wert ist auf der Inspektionskarte zu vermerken.
 Wenn kein Anodenstrom mehr gemessen werden kann, ist die Anode auszutauschen.
 Da diese Messung jedoch keine Rückschlüsse auf den Zustand der Anode zulässt, wie dies bei der optischen Überprüfung der Fall ist, muss die Anodenstrommessung jährlich erfolgen.
- Revisionsöffnung mit neuer Dichtung versehen, Flansch schließen (Anzugsmoment ca. 28 Nm) und Kaltwasserzulauf langsam öffnen.
- Wassererwärmer aufheizen, Revisionsöffnung auf Dichtheit kontrollieren ggf. Flanschschrauben nachziehen. Bei geschlossenen Zapfstellen Druckanstieg während des Aufheizens beobachten, Sicherheitsventil auf Funktion prüfen.
- · Abdeckung anbringen.

10.5 Schornsteinfeger-Funktion


- Durch Drehen des Drehknopfes Symbolleiste aktivieren und Auswahlbalken unter das Schornsteinfegersymbol setzen.
- Durch Drücken der -Taste die Schornsteinfegerfunktion aktivieren.
- Die Funktion bleibt 15 min. aktiv.
- Die 3 größeren Ziffern stellen die momentane Leistung des Kessels dar.
- Die 2 kleineren Ziffern stellen die aktuelle Kesseltemperatur dar.
- Zum vorzeitigen Verlassen des Schornsteinfegermodus den Drehknopf drehen bis ESC erscheint, anschließend -Taste drücken.

 Nach Ablauf von ca. 90 Sekunden erscheint dann wieder die Standardanzeige.




10.6 Anode aus- und einbauen

Magnesiumanode aus- und einbauen



Fremdstromanode aus- und einbauen



Fremdstromanode Einbau und Betrieb

- · Magnesium-Schutzanode ausbauen.
- Anodenkopf der Fremdstromanode mit Gewindeband oder Hanf abdichten. Bei Vorhandensein einer roten Teflondichtung ist dies nicht notwendig.
- Offenen Kabelschuh der zweiadrigen Anschlussleitung an der Befestigungsschraube des Masseanschluss anbringen.
- Flachsteckhülse am Anodenkopf anschließen.
- Gegenüberliegende Flachsteckhülsen der Leitung auf die Steckfahnen des Steckergehäuses stecken.
- Steckergehäuse in Netzsteckdose einstecken.



Es ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitungen **nicht** vertauscht werden, da sonst Korrosionsschäden auftreten. Die Fremdstromanode arbeitet erst bei wassergefülltem Warmwasserbereiter und die grüne Kontrollleuchte zeigt den Betrieb der Fremdstromanode an.

Leuchtet die Kontrollleuchte nicht oder rot sind die Anschlüsse zu überprüfen.

Betrieb

- Kontrollleuchte gelegentlich überwachen. Bei Ausfall oder rot blinkender Kontrollleuchte Kundendienst verständigen.
- Fremdstromanode auch in Stillstandzeiten nicht außer Betrieb setzen, da sonst kein Korrosionsschutz mehr besteht.
- Wassererwärmer nicht länger als 2 Monate ohne Wasserentnahme betreiben um Gasansammlungen zu vermeiden.

Hinweis:

Die Montage- und Betriebsanleitung des Fremdstromanodenherstellers sind vor dem Betrieb und den Wartungsarbeiten zu beachten.

11.1 Technische Daten WTC 15-A Ausführung Kompakt

Kategorie: Installationsart:

(DE): II2ELL3B/P ,(AT): II2H3B/P, (CH): II2H3P B23/B23P⁽¹/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x/C93x

0063 BM 3092 CE -Nr.: SVGW-Reg.-Nr. / BUWAL-Nr.: ÖVGW-Qualitätszeichen: 05-065-4 / G2.596

| | | MinLast | Nennlast |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| Brennerleistung (Q _C) gemäß EN 483 Gebläsedrehzahl Erdgas/Flüssiggas max. Kesseltemperatur | kW 1/min °C | 4,0 1440/1380 | 14,0 4380/4200 85 |
| max. Kesseitemperatur | | | 85 |
| Wärmeleistung bei 80/60 °C Erdgas/Flüssiggas ^① | kW | 3,8 | 13,7 |
| Wärmeleistung bei 50/30 °C Erdgas/Flüssiggas ^① Kondensatmenge bei Erdgas | kW kg/h | 4,3 0,7 | 14,7 1,2 |
| Gasfließdruck Erdgas E/H - minStandardmax Gasfließdruck Erdgas LL - minStandardmax Gasfließdruck Flüssiggas B/P - minStandardmax Gasfließdruck Flüssiggas B/P - minStandardmax | mbar mbar mbar mbar | bar 17 20 25 bar 20 25 30 bar 42,5 50 57,5 | |
| Norm-Nutzungsgrad bei 75/60 °C Norm-Nutzungsgrad bei 40/30 °C | % % | 107,0 (96,4 Hs) 110,0 99,1 Hs) | |
| Norm-Emissionsfaktoren: - Stickoxide NO _x - Kohlenmonoxid CO | mg/kWh mg/kWh | | 20 13 |
| O ₂ Erdgas ^① O ₂ Flüssiggas ^① ^② Wasserinhalt zul. Betriebsüberdruck max. Inhalt Ausdehnungsgefäß Vordruck Ausdehnungsgefäß | % % I bar I bar | 5,5 5,8 2,6 3,0 18 0,75 | |
| Propan Umrechnungstabelle O ₂ – CO ₂ im Anhang | | | |
| EnEV-Produktkennwerte | | | |
| Wärmeleistung Q _N bei 80/60 °C | kW | 3,8 | 313,7 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennlast und mittlerer Kesseltemperatur 70°C bei 30% Teillast und Rücklauftempemperatur 30°C | % % | | 88,0 Hs) (97,3 Hs) |
| Bereitschaftsverlust bei 50 K über Raumtemperatur | % | | 1,14 |
| | | | |

⁽¹ nur in Verbindung mit Abgassystem der Druckklasse P1 oder H1 nach EN 14471

11.2 Technische Daten WTC 25-A Ausführung Kompakt

Kategorie:

(DE): II2ELL3B/P ,(AT): II2H3B/P, (CH): II2H3P B23/B23P⁽¹/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x/C93x 0063 BM 3092 Installationsart:

CE -Nr.: SVGW-Reg.-Nr. / BUWAL-Nr.: ÖVGW-Qualitätszeichen: 05-065-4 /

| | | MinLast | Nennlast |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| Brennerleistung (Q _C) gemäß EN 483 Gebläsedrehzahl Erdgas/Flüssiggas max. Kesseltemperatur | kW 1/min °C | 6,9 1440/1380 | 24,0 4500/4320 85 |
| That. Nossellemperatur | | | |
| Wärmeleistung bei 80/60 °C Erdgas/Flüssiggas ^① | kW | 6,7 | 23,6 |
| Wärmeleistung bei 50/30 °C Erdgas/Flüssiggas ^① | kW | 7,5 | 25,2 |
| Kondensatmenge bei Erdgas | kg/h | 1,0 | 2,0 |
| Gasfließdruck Erdgas E/H - minStandardmax | mbar | 17 | 20 25 |
| Gasfließdruck Erdgas LL - minStandardmax | mbar | 20 | 25 30 |
| Gasfließdruck Flüssiggas B/P - minStandardmax | mbar | | . 50 57,5 |
| Gasfließdruck Flüssiggas B/P - minStandardmax | mbar | 25 | 37 45 |
| Norm-Nutzungsgrad bei 75/60 °C | % | | (97,3 Hs) |
| Norm-Nutzungsgrad bei 40/30 °C | % | 110,0 | (99,1 Hs) |
| Norm-Emissionsfaktoren: | | | |
| - Stickoxide NO _x | mg/kWh | | 20 |
| - Kohlenmonoxid CO | mg/kWh | | 12 |
| O ₂ Erdgas ^② | % | | 5,5 |
| O ₂ Flüssiggas ^{① ②} | % | | 5,8 |
| Wasserinhalt | 1 | | 3,5 |
| zul. Betriebsüberdruck max. | bar | | 3,0 |
| Inhalt Ausdehnungsgefäß | I | | 18 |
| Vordruck Ausdehnungsgefäß | bar | (|),75 |
| Propan Umrechnungstabelle O₂ – CO₂ im Anhang | | | |
| EnEV-Produktkennwerte | | | |
| Wärmeleistung O_N bei 80/60 $^{\circ}$ C | kW | 6,7 | 23,6 |
| Kesselwirkungsgrad | | | |
| bei Nennlast und mittlerer Kesseltemperatur 70°C | % | | 88,6 Hs) |
| bei 30% Teillast und Rücklauftempemperatur 30°C | % | 109,1 | (98,3 Hs) |
| Bereitschaftsverlust bei 50 K über Raumtemperatur | % | C |),62 |

⁽¹ nur in Verbindung mit Abgassystem der Druckklasse P1 oder H1 nach EN 14471

11.3 Technische Daten WAP 115

DIN CERTCO, Register Nr. 0247/01 - 13 MC

| WAP 115 kombiniert mit: | | WTC 15-A | WTC 25-A |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Nenninhalt | Liter | 115 | 115 |
| Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig) | bar | 2,510 | 2,510 |
| Trinkwasserdauerleistung (bei Trinkwassserwärmung von 10°C auf 45°C) | kW I/h | 14,6 359 | 23,9 589 |
| Leistungskennzahl NL ¹⁾ (Speicherbevorratungstemp. 60°C) | | 1,9 | 2,5 |
| Max. Zapfmenge bei angegebener NL-Zahl und Erwärmung des Trinkwasser von 10°C auf 45°C | l/min | 19 | 21,5 |
| Bereitschaftsverlust bei T _{WW} = 65°C und T _{Raum} = 20 °C | W | 49 | 49 |
| Min. Aufheizzeit des Trinkwassers von 10°C auf 50°C min | min | 29 | 20 |

Die NL-Zahl ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur. Für niedrigere Bevorratungstemperaturen T_{Bevor} gelten folgende Anhaltswerte:

| T_{Bevor} | NL |
|-------------|-----------------|
| 60°C | 1,0 x NL |
| 50°C | 0,5 x NL |



11.4 Technische Daten WAI 100

DIN CERTCO, Register Nr. 0247/01 - 13 MC

| WAI 100 kombiniert mit: | | WTC 15-A | WTC 25-A |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Nenninhalt | Liter | 100 | 100 |
| Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig) | bar | 10 | 10 |
| Zul. Betriebsdruck (heizungswasserseitig) | bar | 10 | 10 |
| Trinkwasserdauerleistung (bei Trinkwassserwärmung von 10°C auf 45°C) | kW l/h | 13,8 341 | 23,1 580 |
| Leistungskennzahl NL (Speicherbevorratungstemperatur 60°C) | | 1,0 | 1,5 |
| Max. Zapfmenge bei angegebener NL-Zahl und Erwärmung des Trinkwasser von 10°C auf 45°C | l/min | 14,3 | 17,2 |
| Bereitschaftsverlust bei $T_{WW} = 65$ °C und $T_{Raum} = 20$ °C | W | 49 | 49 |
| Min. Aufheizzeit des Trinkwassers von 10°C auf 50°C min | min | 32 | 24 |
| Heizfläche | m^2 | 1.1 | 1.1 |
| Heizwasserinhalt | 1 | 7.5 | 7.5 |

11.5 Elektrische Daten

| Weishaupt Gas-Brennwertgerät | | | WTC 15-A Ausf. K | WTC 25-A Ausf. K | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|------------------|--|
| Nennspannung | 230V~, 1 | N, 50Hz | 230V~, 1N, 50Hz | | |
| Nennleistung | Ausführung PEA-Pumpe | , W | 101 ^① | 103 ^① | |
| 0 | Ausführung PWM-Pumpe | W | 87 ^② | 96 ^② | |
| | Ausführung 3-stufige Pumpe | W | 97 ^③ | 120 ^③ | |
| El. Leistungsaufnal | hme bei Max-Leistung und Pump | e mit | | | |
| | Ausführung PEA-Pumpe | W | 56 | 73 | |
| · · | Ausführung PWM-Pumpe | W | 71 | 83 | |
| | Ausführung 3-stufige Pumpe | W | 85 | 99 | |
| max. Vorsicherung | Α | G 16 | G 16 | | |
| Gerätesicherung F | | Α | 4 AT | 4 AT | |
| Gerätesicherung F | | Α | 4 AT | 4 AT | |
| Schutzart | | IP 44 | IP 44 | | |
| Zündfrequenz | Hz | 10 | 10 | | |
| Funkenstrecke | mm | 3,0 | 3,0 | | |

Nennleistung bei WAP 115 mit WTC 15-A: 140 W $^{\scriptsize (1)}$ 126 W $^{\scriptsize (2)}$ 149 W $^{\scriptsize (3)}$ Nennleistung bei WAP 115 mit WTC 25-A: 142 W $^{\scriptsize (1)}$ 136 W $^{\scriptsize (2)}$ 159 W $^{\scriptsize (3)}$


11.6 Zulässige Umgebungsbedingungen der Gas-Brennwertgeräte und Wassererwärmer

| Temperatur im Aufstellraum | °C | 330 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Temperatur Transport/Lagerung | °C | -1060 |
| Luftfeuchtigkeit | % relative Feuchte | max. 80 % keine Betauung |

11.7 Auslegung der Abgasanlage

| Weishaupt Gas-Brennwertgerät | | WTC 15-A Ausf. K | WTC 25-A Ausf. K |
|--|----------------------------|---|--|
| Restförderdruck am Abgasstutzen Abgasstutzen Abgasmassenstrom Max. Abgastemperatur bei 80/60 °C Max. Abgastemperatur bei 50/30 °C Abgaswertegruppe nach DVGW G 635 / G 636 | Pa Ø g/s °C °C | 58 125 / 80 mm 1,9 - 6,6 54 - 61 32 - 46 G ₆₂ / G ₆₁ | 61 125 / 80 mm 3,3 – 11,3 55 – 64 33 – 47 G ₆₂ / G ₆₁ |

11.8 Abmessungen



^{*} Die Einstellfüße sind um 20 mm verstellbar

11.9 Gewichte

| | | WTC 15-A Ausf. K | WTC 25-A Ausf. K | WAP | WAI |
|-------------------------|----|------------------|------------------|-----|-----|
| Gewicht ohne Verpackung | kg | 56 | 63 | 76 | 76 |

90

¹⁾ Kesselanschlussstück neu Bestell-Nr. 480 000 05 32 2



Umstellung auf Flüssiggas

Kein Gasdüsenwechsel erforderlich!


Bei der Umstellung ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

- 1. Kessel am Ein-/Ausschalter auf 0 schalten.
- Stecker für Spannungsversorgung Gasventil losschrauben.
- Stellschraube (Innensechskant 2,5 mm) am Gasventil auf rechten Anschlag drehen. Hierzu sind ca. 30 Umdrehungen notwendig.

Erdgas : linker Anschlag Flüssiggas : rechter Anschlag.

- Stecker für Spannungsversorgung am Gasventil wieder anbringen.
- 5. Kessel einschalten.
- 6. In der Heizungsfachmannebene (⇒ Kap. 6.3) Parameter P11 auf F stellen (⇒ Kap. 5.5.9).
- Mit Hilfe des Parameter 39 (siehe Seite 29) Kalibrierung durchführen.
- 8. Brennerinbetriebnahme und Überprüfung des O₂ nach Kap. 5.5.
- 9. Einstellung der Gasart auf dem Typenschild vermerken.

Umstellung Gasart





Gasleitung vollständig entlüften, da es sonst aufgrund der elektronischen Gemischregelung zu Störabschaltungen bei der Kalibrierung während des Betriebes kommen kann (Meldungen F61, F62).

Reduzierung der Heizleistung

!!Gastarif - Anpassung!!

Vorgehensweise:

- In der Heizungsfachmannebene (
 Kap. 6.3.3)

 Parameter P37 entsprechend einstellen.
- reduzierte Heizleistung auf dem Typenschild eintragen.



Wobbe-Tabelle

Heizwerte und CO_{2 max.} (Richtwerte) verschiedener Gasarten

| Gasart | Heizwert H _i MJ/m ³ | kWh/m³ | CO ₂ max. % |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| 2. Gasfamilie Gruppe LL (Erdgas) Gruppe E (Erdgas) | 28,4836,40 33,9142,70 | 7,9110,11 9,4211,86 | 11,511,7 11,812,5 |
| 3. Gasfamilie Propan P Butan B | 93,21 123,81 | 25,99 34,30 | 13,8 14,1 |

Die unterschiedlichen maximalen CO_2 -Gehalte beim Gasversorgungsunternehmen erfragen.

Umrechnungstabelle O_2 – CO_2

| O ₂ -Gehalt trocken [%v] | Erdgas E (11,7% CO ₂ max) | CO ₂ Gehalt [%] Erdgas LL (11,5% CO ₂ max) | Propan (13,7% CO ₂ max) |
|---|---|--|--|
| 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 | 9,3 9,2 9,1 9,0 9,0 8,7 8,6 8,5 8,47 8,4 8,3 | 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,32 8,3 8,2 | 10,9 10,8 10,6 10,6 10,5 10,4 10,2 10,1 10,0 9,92 9,9 |



Fühlerkennwerte

Kessel- (4-Draht), Abgas- (4-Draht) = NTC 5k Ω WW-Regelfühler B12 = NTC 5k Ω Speicherausschaltfühler B10 = NTC 5k Ω Weichenfühler B11 = NTC 5k Ω

| ϑ [°C] | $R[\Omega]$ | ϑ [°C] | R [Ω] | ϑ [°C] | R [Ω] | ϑ [°C] | R [Ω] | ∂[°C] | R [Ω] |
|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| -20 | 48380 | 10 | 9948 | 40 | 2662 | 70 | 874 | 100 | 337 |
| -15 | 36382 | 15 | 7856 | 45 | 2183 | 75 | 738 | 105 | 291 |
| -10 | 27609 | 20 | 6246 | 50 | 1799 | 80 | 626 | 110 | 253 |
| -5 | 21134 | 25 | 5000 | 55 | 1491 | 85 | 533 | | |
| 0 | 16312 | 30 | 4028 | 60 | 1241 | 90 | 456 | | |
| 5 | 12691 | 35 | 3265 | 65 | 1039 | 95 | 391 | | |

Speichereinschaltfühler B3 = NTC 12 k Ω


Außenfühler QAC 31 = NTC 600 Ω

| ϑ [°C] | R [Ω] | ∂[°C] | R [Ω] |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| -15 | 82430 | 40 | 6460 |
| -10 | 63190 | 45 | 5310 |
| -5 | 48820 | 50 | 4390 |
| 0 | 37990 | 55 | 3640 |
| 5 | 29770 | 60 | 3040 |
| 10 | 23500 | 65 | 2550 |
| 15 | 18670 | 70 | 2140 |
| 20 | 14920 | 75 | 1810 |
| 25 | 12000 | 80 | 1540 |
| 30 | 9710 | 85 | 1310 |
| 35 | 7900 | 90 | 1120 |

| ∂[°C] | R[Ω] | ∂[°C] | $R[\Omega]$ |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| -35 | 672 | 8 | 605 |
| -30 | 668 | 10 | 600 |
| -25 | 663 | 12 | 595 |
| -20 | 657 | 14 | 590 |
| -15 | 650 | 16 | 585 |
| -10 | 642 | 18 | 580 |
| -8 | 638 | 20 | 575 |
| -6 | 635 | 22 | 570 |
| -4 | 631 | 24 | 565 |
| -2 | 627 | 26 | 561 |
| 0 | 623 | 28 | 556 |
| 2 | 618 | 30 | 551 |
| 4 | 614 | 35 | 539 |
| 6 | 609 | | |



Kesselinterne Verdrahtung



94 ____



Kundenservice

Heizungsanlagen sind aus verschiedenen Komponenten kombiniert, die von Fachleuten installiert und geprüft worden sind. Diese Checkliste hilft bei der Fehlereingrenzung für die Zuständigen:

- Stromversorgung Elektro-Fachkräfte
- Gasversorgung Gaswerke, Heizungsfachfirma Abgasanlage Heizungsfachfirma
- Heizungsanlage Heizungsfachfirma
- Warmwasseranlage Sanitär-, Heizungsfachfirma

Zeit und Geld gespart!

Datum:

Ein Wartungsdienst vermeidet Störungen. Jedes Jahr prüfen erfahrene Techniker die korrekte Funktion und die wirtschaftliche Arbeitsweise zum Wohl von Mensch und Umwelt.

Diese Störungen sind bisher aufgetreten:

Störung:

| | - | |
|--------------|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bemerkungen: | | |
| | | |

Informationen an der Heizungsanlage:


- ☐ Funktionen (Inbetriebnahme, Störungen, Abstellen)
- ☐ Bedienung und Wartung an der Display-Steuerung
- evtl. Regelgeräte
- evtl. Abnahmeprotokoll
- evtl. Nachtabsenkung/Sommerbetrieb
- ☐ Wasserdruck/Wasser nachfüllen
- □ Verhalten bei Gasgeruch
- ☐ Verbrennungsluft-Zuführung
- ☐ Kondensatablauf in Hauswassersystem

Der Anlagenbetreiber bestätigt:

- die Einweisung zur richtigen Bedienung und Wartung
- die Übergabe und Erklärung der markierten Bedienungsanweisungen


| das Verständnis der Anlage zum sicheren Betrieb |
|---|
| Anlage: |
| Typ: Baujahr: |
| FabrNr. WTC: |
| FabrNr. Speicher: |
| Gasart: |
| Anlagenersteller: |
| Anlagenbetreiber: |
| Datum: Unterschrift: |
| Wichtige Telefon-Nummern: |
| Heizungs-Installateur: |
| Sanitär-Installateur: |
| Elektro-Installateur: |
| Bezirksschornstein- fegermeister: |








| | | | | | A |
|------|--|--------------------|------|-------------|-------------|
| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
| 1.01 | Deckel kpl. WTC 15/25-A Ausf.K | 481 015 02 13 2 | | | |
| 1.02 | Lagerschraube WTC 15/25-A | 481 011 22 24 7 | | | |
| 1.03 | Klappe Kesselschaltfeld kpl. WTC 15-60-A | 481 011 22 36 2 | | | |
| 1.04 | Abdeckung-LCD WTC-A | 481 011 22 03 7 | | | |
| 1.05 | Klappe Funktionsblende kpl. WTC 15-60-A | 481 011 22 35 2 | | | |
| 1.06 | Knopf WCM-CPU mit Dichtring WTC-A | 481 011 22 18 2 | | | |
| 1.07 | Betätigungstaste WCM-CPU WTC-A mit | 481 011 22 20 2 | | | |
| 1.08 | Reset-Taster WCM-CPU WTC-A mit Dichtrin | ig 481 011 22 19 2 | | | |
| 1.09 | Knebel Ein/Aus mit Dichtring WTC-A | 481 011 22 17 2 | | | |
| 1.10 | Abdeckung ElAnschlüsse WTC 15-32-A | 481 011 22 33 2 | | | |
| 1.11 | Schraube 4 X 25-WN1412-K40 A2K | 409 353 | | | |
| 1.12 | Zugentlastung WTC-A | 481 011 22 32 7 | | | |
| 1.13 | Sicherung 4A (T) | 481 011 22 21 7 | | | |
| 1.14 | Schraube M 4 X 16 | 409 208 | | | |
| 1.15 | Schraube 4 X 35-WN1412-K40 A2K | 409 354 | | | |
| 1.16 | Schraube 4 X 14-WN1412-K40 A2K | 409 352 | | | |
| 1.17 | Schraube 4 X 12-WN1411-K40 | 409 351 | | | |
| 1.18 | Rändelschraube M6x25 WTC 15/25-A Ausf.K | 481 015 02 11 7 | | | |
| 1.19 | Tülle geschlossen | 481 011 02 20 7 | | | |
| 1.20 | Schaftschraube M6 x 30 | 481 015 02 12 7 | | | |
| 1.21 | Tülle Dm.I 22 | 481 015 02 14 7 | | | |
| 1.22 | Tülle Kondensatschlauch Dm.I 24 | 481 011 02 36 7 | | | |
| 1.23 | Tülle Siphon Dm.I 35 WTC 15/25-A | 481 011 40 22 7 | | | |
| 1.24 | Tülle Schnellentlüfter geschlossen | 481 011 02 24 7 | | | |
| 1.25 | Tülle Dm.I 24 | 481 011 02 23 7 | | | |
| 1.26 | Distanzstück | 401 110 02 20 7 | | | |
| 1.27 | Magnetschnapper | 499 223 | | | |
| 1.28 | Stopfen 6mm Form 1 weiß | 446 034 | | | |
| 1.29 | Vorderteil WAP / WAI | 471 120 02 05 2 | | | |
| 1.30 | Gerätefuß M10 X 61 | 499 264 | | | |
| 1.31 | Kantenschutz | 756 027 | | | |
| 1.32 | Aufkleber Schornsteinfegerfunktion | 481 011 00 37 7 | | | |
| | | | | | |






| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|------|--|------------------------------------|------|---|---|
| 2.01 | Schraube M4 x 25 Kombi-Torx-Plus | 409 258 | 2.34 | Umwälzpumpe 3-stufig für WTC 15-A | 481 011 40 13 |
| 2.02 | Schraube M4 x 12 Kombi-Torx | 409 257 | | PWM-X für WTC 15-A 3-stufig für WTC 25-A | 481 011 40 14 481 011 40 03 |
| 2.03 | Gasanschlussstück WTC 15/25-A | 481 011 30 19 7 | | PWM-X für WTC 25-A UPM 15-70-PEA WTC15-32 | 481 011 40 03 481 011 40 12 481 011 40 21 |
| 2.04 | O-Ring 23 X 2,5 -N | 445 136 | 2.35 | | |
| 2.05 | Compakt-Gaskombiventil | 60E E 67 | | Dichtung Pumpe | 481 011 40 05 |
| | 15 kW 25 kW | 605 567 605 568 | 2.36 | Doppelnippel R1/4 X G3/8 | 481 011 40 12 |
| 2.06 | Einsteckteil WTC 15-A mit Sicherungsring | 481 011 30 31 2 | 2.37 | Schraube M 8 X 16 | 409 256 |
| 2.07 | Dichtung Gasventil-Mischer WTC 15/25-A | 481 011 30 30 7 | 2.38 | O-Ring 17,5 X 1,5 -N grün | 445 135 |
| 2.08 | Schraube PT DG 50 X 12-WN1552-K50 | 409 360 | 2.39 | Schauglas WTC 15/25-A | 481 011 30 06 |
| 2.09 | Mischer Gebläse | | 2.40 | Sicherungsring | 435 467 |
| | WTC 15-A mit Einsteckteil WTC 25-A mit O-Ring | 481 011 30 29 2 481 111 30 29 2 | 2.41 | Dichtung Zündelektrode WTC 15/25-A | 481 011 30 23 |
| 2.10 | Schraube M 4 X 12 | 402 130 | 2.42 | Zündelektrode WTC 15/25-A | 481 011 30 22 |
| 2.11 | O-Ring 84 X 2 | 445 140 | 2.43 | Dichtung Ionisationselektrode WTC-A | 481 011 30 25 |
| 2.12 | Schraube M 5 X 16 | 403 263 | 2.44 | Ionisationselektrode WTC-A mit | 481 011 30 11 |
| 2.13 | Gleichstromgebläse | 652 234 | 2.45 | NTC-Vorlauffühler Rp1/8 | 481 011 40 26 |
| 2.14 | Dichtung Gebläse-Luftaustritt WTC-A | 481 401 30 32 7 | 2.46 | O-Ring 29 X 3,0 -N | 445 138 |
| 2.15 | Scheibenmutter M 6 | 412 508 | 2.47 | Schraube M 6 X 20 | 402 350 |
| 2.16 | Brennerhaube | | 2.48 | Entlüftungskanal WTC 15/25-A | 481 011 40 01 |
| 20 | WTC 15-A WTC 25-A | 481 011 30 07 7 481 111 30 07 7 | 2.49 | Stützring für Absperrventil WTC 15/25-A | 481 011 30 33 |
| 2.17 | Brennerdichtung | 40111100077 | 2.50 | Absperrventil 3/8I X 3/8A | 662 033 |
| 2.17 | WTC 15-A WTC 25-A | 481 011 30 14 7 481 111 30 14 7 | 2.51 | Schnellentlüfter G3/8 o.Absperrv. | 662 032 |
| 2.18 | Brenneroberfläche | 401 111 30 14 7 | 2.52 | Deckel Siphon WTC 15/25-A | 481 011 40 18 |
| 2.10 | WTC 15-A | 481 011 30 15 7 481 111 30 15 7 | 2.53 | Dichtung Siphon Überwurfmutter G1 1/4 | 481 011 40 21 |
| 0.10 | WTC 25-A | | 2.54 | Kondensatschlauch 25 x 3 x 600 mm lang | 481 015 40 09 |
| 2.19 | Stiftschraube 6 X 30 | 471 230 | 2.55 | Überwurfmutter G1 Siphon | 481 011 40 17 |
| 2.20 | Steckkerbstift 4x10 | 422 227 | 2.56 | Dichtung Siphon Überwurfmutter G1 | 481 011 40 20 |
| 2.21 | Wärmetauscher WTC 15-A | 481 011 30 01 7 | 2.57 | Siphon | 411 011 40 16 |
| | WTC 25/32-A | 481 111 30 01 7 | 2.58 | Überwurfmutter G1 1/4 Siphon | 481 011 40 19 |
| 2.22 | Dichtung Wartungsdeckel WTC 15-A | 481 011 30 05 7 | 2.59 | Siphon WTC 15/25/32-A kompl. | 481 011 40 16 |
| | WTC 25-A | 481 111 30 05 7 | 2.60 | Dichtung Abgaskanalflansch unten | 481 011 30 12 |
| 2.23 | Wartungsdeckel WTC 15-A | 481 011 30 02 7 | 2.61 | Abgaskanal WTC 15/25-A | 481 011 30 04 |
| | WTC 25-A | 481 111 30 02 7 | 2.62 | Schraube M6 X 20 DIN 6921 | 409 255 |
| 2.24 | Stellantrieb | 481 012 40 03 7 | 2.63 | Federscheibe A6 DIN 137 | 431 615 |
| 2.25 | Schraube M 6 X 25 DIN 912 | 402 371 | 2.64 | Schraube M 6 X 5-8.8 | 403 319 |
| 2.26 | Ventilunterteil | 481 012 40 04 7 | 2.65 | Dichtung Abgaskanalflansch oben | 669 252 |
| 2.27 | Dichtung Umsteuerventil | 481 012 40 02 7 | | • • | |
| 2.28 | Abgasfühler-NTC WTC 15/25-A | 481 011 30 26 7 | | | |
| 2.29 | Schraube M 4 X 10 | 402 150 | | | |
| 2.30 | Sicherungsblech Abgasfühler | 481 011 30 27 7 | | | |
| 2.31 | Tülle Abgasfühler WTC 15/25-A | 481 011 30 28 7 | | | |
| 2.32 | Doppelnippel R3/4 X G3/4 X 29 | 481 011 30 08 7 | | | |
| 2.33 | Schraube M 6 X 45 DIN 912 | 402 361 | | | |






| _ | B | B | Б. | Б | D 1 !! N |
|------|---|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
| 3.01 | Schutzkappe für Zündkabel WTC 15-32-A | 481 011 30 43 7 | | | |
| 3.02 | Zündkabel WTC 15/25-A Ausf.K kompl. | 481 015 30 10 2 | | | |
| 3.03 | Tülle Zeitschaltuhr digital | 481 011 22 17 7 | | | |
| 3.04 | Manometer 0-4 bar | 481 011 22 27 7 | | | |
| 3.05 | Trafo für WCM WTC-A | 481 011 22 12 7 | | | |
| 3.06 | Schraube 4 X 14-WN1412-K40 | 409 352 | | | |
| 3.07 | Kabelbaum ST18 Gebläse-Vorlauffühler- | 481 015 22 05 2 | | | |
| 3.08 | Kabelbaum ST19a Gasventil-Wasser- | 481 012 22 06 2 | | | |
| 3.09 | WCM-CPU, Ersatzplatine mit Verpackung | 481 015 22 06 2 | | | |
| 3.10 | Kodierstecker BCC WTC 15-A Ausf.K WTC 25-A Ausf.K | 481 015 22 11 2 481 115 22 11 2 | | | |
| 3.11 | Schaltlitze GNGE 1,0 X 240 Chassis-PE | 481 011 22 07 2 | | | |
| 3.12 | Einlegebrücke 2-polig | 716 232 | | | |
| 3.13 | Stecker Nr. 1 3-polig schwarz Rast 5 | 716 220 | | | |
| 3.14 | Stecker Nr. 2 3-polig grau Rast 5 | 716 221 | | | |
| 3.15 | Stecker Nr. 3 2-polig türkies Rast 5 | 716 222 | | | |
| 3.16 | Stecker Nr. 4 2-polig rot Rast 5 | 716 223 | | | |
| 3.17 | Stecker Nr. 5 3-polig violett Rast 5 | 716 224 | | | |
| 3.18 | Stecker Nr. 6 2-polig braun Rast 5 | 716 225 | | | |
| 3.19 | Stecker Nr. 7 2-polig blau Rast 5 | 716 226 | | | |
| 3.20 | Stecker Nr. 8 2-polig weiß Rast 5 | 716 236 | | | |
| 3.21 | Stecker Nr. 9 2-polig grün Rast 5 | 716 228 | | | |






| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|------|---|-----------------|------|-------------|-------------|
| 4.01 | Schraube M 6 X 5-8.8 | 403 319 | | | |
| 4.02 | Schraube M4 x 35 | 402 149 | | | |
| 4.03 | Ausdehnungsgefäßhalter rechts kpl. | 481 015 40 02 2 | | | |
| 4.04 | Ausdehnungsgefäß WTC 15/25-A Ausf.K | 481 015 40 01 7 | | | |
| 4.05 | Ausdehnungsgefäßhalter links kpl. | 481 015 40 03 2 | | | |
| 4.06 | Dichtung 17 X 24 X 2 | 441 076 | | | |
| 4.07 | Anschlußrohr WT-AD kpl. WTC 15/25-A | 481 015 40 08 2 | | | |
| 4.08 | Dichtung 10 X 14,8 X 2 | 441 077 | | | |
| 4.09 | Stützring für Montageventil-Manometer | 481 011 40 28 7 | | | |
| 4.10 | Montageventil R1/4 Manometer | 481 011 40 15 7 | | | |
| 4.11 | Anschlußrohr Rücklauf kpl. WTC 15/25-A | 481 015 40 05 2 | | | |
| 4.12 | Überwurfmutter G3/4 X 22,2 | 481 011 30 10 7 | | | |
| 4.13 | Einschraubteil R1/2 | 481 011 30 09 7 | | | |
| 4.14 | Anschlussrohr RL-Speicher | 481 015 40 06 2 | | | |
| 4.15 | Gasrohr kpl. WTC 15/25-A Ausf.K | 481 015 40 07 2 | | | |
| 4.16 | Ablaufschlauch 25 x 3 x 400 mm lang | 481 015 40 08 7 | | | |
| 4.17 | Schlauchschelle 9 x 16-27 | 499 286 | | | |
| 4.18 | Schlauchtülle G3/4 mit Bund | 499 287 | | | |
| 4.19 | Sicherheitsventil 3bar G1/2 zum Stecken | 481 015 40 06 7 | | | |
| 4.20 | Sicherungsbügel Sicherheitsventil | 481 015 40 07 7 | | | |
| 4.21 | O-Ring 18 X 2,0 | 445 137 | | | |
| 4.22 | Anschlußrohr Vorlauf mit Steckanschluß | 481 015 40 04 2 | | | |
| 4.23 | Sicherungsblech Vorlaufrohr | 481 011 40 14 7 | | | |





| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|------|--|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 5.01 | Flanschisolierung WAP / WAI | 471 120 01 25 7 | | | |
| 5.02 | Schraube M10 X 25 | 401 600 | | | |
| 5.03 | Flanschdeckel D 140 X 8 | 471 100 01 31 7 | | | |
| 5.04 | Dichtring 109,5 x 88 x 3 | 471 145 01 03 7 | | | |
| 5.05 | Magnesium-Schutzanode M8 X 26 X 490 | 669 120 | | | |
| 5.06 | Verschlußtülle Tauchhülse WAP | 471 120 01 23 7 | | | |
| 5.07 | Temperaturfühler NTC 5K für Ausschalt- | 471 120 22 03 2 | | | |
| 5.08 | Stecker B10 2-polig grau Rast 5 | 716 239 | | | |
| 5.09 | Temperaturfühler NTC 12K für Einschalt- | 471 120 22 04 2 | | | |
| 5.10 | Metall-Kabelhalter 1,8 x 20 | 499 275 | | | |
| 5.11 | Kondensatschlauch 25 X 3 X 1000 lang SW | 471 120 01 24 7 | | | |
| 5.12 | Trichtersiphon WAI / WAP | 471 120 01 05 7 | | | |
| 5.13 | Entleerhahn G3/4 | 471 120 40 05 7 | | | |
| 5.14 | Winkel 3/4Fl.x 3/4AG x 3/4AG | 480 000 07 04 7 | | | |
| 5.15 | Dichtung 17 X 24 X 2 | 441 076 | | | |
| 5.16 | Anschlussrohr KW Speicher-Pumpe | 471 120 40 02 2 | | | |
| 5.17 | Dichtung 20 x 29 x 2 | 481 401 40 04 7 | | | |
| 5.18 | Brauchwasserpumpe G1 | 471 120 40 11 2 | | | |
| 5.19 | Dichtung 20 X 29 X 1 | 471 120 40 10 7 | | | |
| 5.20 | Reduzierblende WTC 15-A WTC 25-A | 471 120 40 11 7 471 120 40 12 7 | | | |
| 5.21 | Anschlussrohr KW Pumpe-PWT WAP | 471 120 40 03 2 | | | |
| 5.22 | Plattenwärmetauscher WAP 115 | 471 120 40 06 7 | | | |
| 5.23 | Anschlussrohr WW PWT-Speicher | 471 120 40 04 2 | | | |
| 5.24 | WW-Auslauffühler | 660 253 | | | |
| 5.25 | Anschlussleitung f. WW-Auslauffühler B12 | 471 120 22 02 2 | | | |
| 5.26 | Anschlusskabel Fühler WAP115 | 471 120 22 01 7 | | | |
| 5.27 | Anschlussrohr PWT-Rücklauf | 471 120 40 07 2 | | | |
| 5.28 | Anschlussrohr PWT-Vorlauf | 471 120 40 06 2 | | | |
| 5.29 | Kappe für Füll und Entleerhahn IG 3/4 | 480 000 07 06 7 | | | |
| 5.30 | Füll und Entleerhahn G 3/4 montiert mit | 480 000 07 05 7 | | | |
| 5.31 | T-Stück kpl. | 471 120 40 09 7 | | | |
| 5.32 | Abschlußkappe G 3/4 | 409 000 04 10 7 | | | |
| 5.33 | Kugelhahn Rücklauf G3/4 kpl. blau | 471 120 40 04 7 | | | |
| 5.34 | Winkel 3/4A x 3/4A x M10 | 471 120 40 08 7 | | | |
| 5.35 | Dichtung 24 x 17 X 2 Gasfalit | 441 080 | | | |
| 5.36 | Gasdurchgangshahn G 3/4 kpl. | 471 120 40 12 2 | | | |
| 5.37 | Dichtung 42,5X 57 X 3 | 669 077 | | | |
| 5.38 | Verschlusskappe G2 | 471 120 01 06 7 | | | |
| 5.39 | Kugelhahn Vorlauf G3/4 kpl. rot | 471 120 40 03 7 | | | |
| 5.40 | Kabelbinder | 481 011 22 11 7 | | | |
| | | | | | |





| Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Pos. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|------|---|-----------------|------|-------------|-------------|
| 6.01 | Flanschisolierung WAP / WAI | 471 120 01 25 7 | | | |
| 6.02 | Schraube M10 X 25 | 401 600 | | | |
| 6.03 | Flanschdeckel D 140 X 8 | 471 100 01 31 7 | | | |
| 6.04 | Dichtring 109,5 x 88 x 3 | 471 145 01 03 7 | | | |
| 6.05 | Magnesium-Schutzanode M8 X 26 X 490 | 669 120 | | | |
| 6.06 | Entleerhahn G3/4 | 471 120 40 05 7 | | | |
| 6.07 | Winkel 3/4Fl.x 3/4AG x 3/4AG | 480 000 07 04 7 | | | |
| 6.08 | Dichtung 17 X 24 X 2 | 441 076 | | | |
| 6.09 | Kondensatschlauch 25 X 3 X 1000 lang SW | 471 120 01 24 7 | | | |
| 6.10 | Trichtersiphon WAI / WAP | 471 120 01 05 7 | | | |
| 6.11 | Metall-Kabelhalter 1,8 x 20 | 499 275 | | | |
| 6.12 | Temperaturfühler NTC 12K für Einschalt- | 471 120 22 04 2 | | | |
| 6.13 | Winkel 3/4A x 3/4A x M10 | 471 120 40 08 7 | | | |
| 6.14 | Kugelhahn Rücklauf G3/4 kpl. blau | 471 120 40 04 7 | | | |
| 6.15 | Kappe für Füll und Entleerhahn IG 3/4 | 480 000 07 06 7 | | | |
| 6.16 | Füll und Entleerhahn G 3/4 montiert mit | 480 000 07 05 7 | | | |
| 6.17 | T-Stück kpl. | 471 120 40 09 7 | | | |
| 6.18 | Abschlußkappe G 3/4 | 409 000 04 10 7 | | | |
| 6.19 | Anschlußrohr Rücklauf WAI 100 | 471 108 40 07 2 | | | |
| 6.20 | Gasdurchgangshahn G 3/4 kpl. | 471 120 40 12 2 | | | |
| 6.21 | Dichtung 24 x 17 X 2 | 441 080 | | | |
| 6.22 | Anschlußrohr Vorlauf WAI 100 | 471 108 40 06 2 | | | |
| 6.23 | Rückschlagklappe G3/4 x 3/4AG mit SKB | 471 108 40 01 7 | | | |
| 6.24 | Verschlusskappe G2 | 471 120 01 06 7 | | | |
| 6.25 | Dichtung 42,5X 57 X 3 | 669 077 | | | |
| 6.26 | Kugelhahn Vorlauf G3/4 kpl. rot | 471 120 40 03 7 | | | |
| 6.27 | Kabelbinder | 481 011 22 11 7 | | | |

▲ Stichwortverzeichnis

| Α | | G | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Abgasanlage | 89 | Gas-Eingangsdruck | 50 |
| Abgasanschluss | 17, 37 | Gasart | 92 |
| Abgasleitung | 17 | Gasartumstellung | 9 |
| Abgasmessstelle | 11, 12, 37, 50 | Gaseigenschaften | 9 |
| Abgassystem | 70 | Gasfilter | 25 |
| Ablaufdiagramm | 48 | Gasgeruch | 9 |
| Abmessungen | 27, 90 | Gaskennwerte | 25, 31 |
| Anlagenfrostschutz | [′] 71 | Gaskugelhahn | 24, 30 |
| Anlagenparameter | 62 | Gasseitiger Anschluss | 24, 30 |
| Anlagenzustände | 61 | Gemischregelung | 13 |
| Anode | 84 | Gesamtwasserinhalt | 13 |
| Anschlussplan WCM | 39 | Gewichte | 90 |
| Anzeigemodus | 53 | Gradientenüberwachung | 70 |
| Aufstellen | | ŭ | |
| WAI 100 | 27 | | |
| Aufstellraum | 17 | Н | |
| Ausdehnungsgefäß | 13, 85, 86 | Haftung | 7 |
| Automatische Konfiguration | 46 | Heizbetrieb | 67, 68, 78 |
| Ü | | Heizkennlinie | 64 |
| | | Heizleistung | 91 |
| В | | Heizungsfachmann-Ebene | 55 |
| Bedienebenen | 53 | Hydraulik Anschlüsse | |
| Bedienelemente | 43, 53 | WAI 100 | 28 |
| Betriebsphasen | 57 | Hysterese | 68 |
| | | , | |
| D | | | |
| | 0 45 50 | I Inbetriebnahme | 48 |
| Dichtheitsprüfung | 9, 45, 50 70 | Infomodus | 56 |
| Differenztemperatur | 63, 64 | | 13 |
| Digitaluhr Draiwagayantil | 36 | Ionisationsstromregelung | 13 |
| Dreiwegeventil | 30 | | |
| | | K | |
| E | | Kalibrierung | 9, 13, 49, 74, 91 |
| Einstellfüße | 27 | Kesselanschlussstück | 27, 37, 90 |
| Einstellmodus | 54 | Kesselaustausch | 17 |
| Elektrische Daten | 89 | Kesselfrostschutz | 71 |
| Elektro-Anschluss | | Kesselinterne Verdrahtung | 69, 94 |
| WAI 100 | 41 | Kesselkreis | 70 |
| WAP 115 | 40 | Kondensat | 37 |
| Elektroinstallation | | Kondensatableitung | 10 |
| Emissionsfaktoren | 85, 86 | Korrosionsschutz | 15, 16 |
| Endanwender-Ebene | 53 | | |
| Entriegelungstaste | 43 | | |
| Erstinbetriebnahme | 44 | L | |
| externe Pumpe | 42 | Lagerung | 26, 32 |
| • | | Leistungseinstellung | 51 |
| | | Leistungsfernsteuerung | 42 |
| F | | Leistungsmessung | 52 |
| Fehlerspeicher | 61 | Lieferumfang | 26, 32 |
| Feinabstimmung | 49 | 3 | , |
| Flüssiggasvorventil | 67 | | |
| Fremdstromanode | 84 | M | |
| Frostschutz | 15, 16 | Magnesiumanode | 82, 84 |
| Frostschutzfunktionen | 71 | Messstelle | 37 |
| Fühleranschluss | 68 | MFA-Ausgang | 67 |
| Fühlerkennwerte | 69, 93 | Montage | 20 |
| Fühlerüberwachung | 70 | Reduzierblende | 22 |
| | , 3 | WAI 100 | 26 |
| | | WTC | 33 |
| | | **** | 33 |

110

| N Nenninhalt | 87 | W | 4.4 |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|
| Nenninnait | 87 | Wärmetauscher Warmwasserfühlers | 11 41 |
| | | Warmwasserladefunktion | 71 |
| Р | | WAI 100 | 65 |
| Parameter | | WAP 115 | 65 |
| Parametriermodus | 57 | Warnungen | 72 |
| Prinzipielller Aufbau | | Wartung | 31 |
| WAI 100 | 16 | Wartungsintervall | 77 |
| WAP 115 | 15 | Wartungsplan | 82 15 16 |
| WTC Programmablauf | 14 48 | Wassererwärmerart Wasserfüllung | 15, 16 |
| PWM-Pumpe | 11, 12, 66 | WTC | 36 |
| 1 Will dilips | 11, 12, 00 | Wasserinhalt | 85, 86 |
| | | Wasserseitiger Anschluss | , |
| R | | WAI 100 | 28 |
| Revisionsöffnung | 15, 16 | Wobbe-Tabelle | 69, 92 |
| Rohrgewinde-Verbindungen | 9 | WW-Zirkulationspumpe | 67 |
| Rückschlagklappe | 35, 36 | | |
| | | z | |
| S | | Zuluftöffnung | 17 |
| Schema Kaltwasser | 24, 29 | Zalattomang | ., |
| Schornsteinfeger-Funktion | 83 | | |
| Servicesoftware | 62 | | |
| Sicherheits-Magnetventil | 25, 31 | | |
| Sicherheitseinrichtungen | 10 | | |
| Sicherheitshinweise | 8 | | |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | 70 | | |
| Sicherheitstemperaturwächter | 70 | | |
| Siphon befüllen | 37 | | |
| Speicher aufstellen | 27 | | |
| Sperr-Funktion Standby | 67 67 | | |
| Steckerabdeckung | 38 | | |
| Steilheit | 64 | | |
| Stillstandszeiten | 77 | | |
| Störungen | 72, 76 | | |
| 9 | , | | |
| _ | | | |
| T | 60 64 | | |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | 63, 64 40 | | |
| Temperaturfühler Temperaturüberwachung | 70 | | |
| Transport | 26, 32 | | |
| Trinkwasser-Reduzierblende | 22 | | |
| Trinkwasseranschluss | 24, 29 | | |
| Trinkwasserförderpumpe | 40 | | |
| | | | |
| U | | | |
| Uhr | 63 | | |
| Umgebungsbedingungen | 89 | | |
| Umstellung Gasart | 91 | | |
| | ٠. | | |
| | | | |
| V | | | |
| VA-Ausgang | 67 | | |
| Variantenübersicht | 10 | | |
| Verbrennungsluft | 10, 17 | | |
| Verpackung Verrohrung | 26, 32 34, 35 | | |
| Verwendung | 34, 35 10 | | |
| Verwendung Vorlauftemperaturregelung | 63, 64 | | |
| Vormisch-Flächenbrenner | 11 | | |
| | | | |

-weishaupt-

Max Weishaupt GmbH D-88475 Schwendi

Weishaupt in Ihrer Nähe?Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de

Druck-Nr. 83**2475**01, Juli 2008 Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

| Produkt | | Beschreibung | Leistung |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|
| W-Brenner | | Die millionenfach bewährte Kompakt-Baureihe: Sparsam, zuverlässig, vollautomatisch. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebetriebe. | bis 570 kW |
| | monarch® und Industriebrenner | Der legendäre Industriebrenner: Bewährt, langlebig, übersichtlich. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für zentrale Wärmeversorgungsanlagen. | bis 10.900 kW |
| | multiflam® Brenner | Innovative Weishaupt-Technologie für Großbrenner: Minimale Emissionswerte besonders bei Leistungen über ein Megawatt. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner mit patentierter Brennstoffaufteilung. | bis 12.000 kW |
| | WK-Industriebrenner | Kraftpakete im Baukastensystem: Anpassungsfähig, robust, leistungsstark. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Industrieanlagen. | bis 17.500 kW |
| | Thermo Unit | Die Heizsysteme Thermo Unit aus Guss oder Stahl: Modern, wirtschaftlich, zuverlässig. Für die umwelt- schonende Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Brennstoff: Wahlweise Gas oder Öl. | bis 55 kW |
| 10°C | Thermo Condens | Die innovativen Brennwertgeräte mit SCOT-System: Effizient, schadstoffarm, vielseitig. Ideal für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Brennstoff: Gas. | bis 240 kW |
| | Wärmepumpen | Das Wärmepumpenprogramm bietet Lösungen für die Nutzung von Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Die Systeme sind geeignet für Sanierung oder Neubau. | bis 130 kW |
| | Solar-Systeme | Gratisenergie von der Sonne: Perfekt abgestimmte Komponenten, innovativ, bewährt. Formschöne Flachdachkollektoren zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung. | |
| | Wassererwärmer / Energiespeicher | Das attraktive Programm zur Trinkwassererwärmung umfasst klassische Wassererwärmer, die über ein Heizsystem versorgt werden und Energiespeicher, die über Solarsysteme gespeist werden können. | |
| | MSR-Technik / Gebäudeautomation | Vom Schaltschrank bis zur Komplettsteuerung von Gebäudetechnik – bei Weishaupt finden Sie das gesamte Spektrum moderner MSR Technik. Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und flexibel. | |